

Bluetooth®対応携帯電話一覧

クラリオン製ナビ[A9CK V6 650A]

現在の動作確認状況は下記のとおりです。その他の機種については、順次追加・更新を行って参ります。

■Android端末

| 通信事業者名 | メーカー | 機種 | OS | ハンズフリー通話 | AVプロファイル対応 | 電話帳転送 | Data通信 |
|--------|----------------------------|--------------------------------|----|-------------|---------------|-------|--------|
| NTTドコモ | Fujitsu | ARROWS NX F-01F | | ○ C7,H1 | ○ | ○ | - |
| NTTドコモ | Fujitsu | ARROWS NX F-05F | | ○ H1 | ○ A1 | ○ | - |
| NTTドコモ | Fujitsu | らくらくホン3 F-06F | | ○ H1 | ○ C7 A1 A3 A7 | ○ | - |
| NTTドコモ | Fujitsu | ARROWS NX F-02G | | ○ C9、H1 | ○ A1 A4 | ○ | - |
| NTTドコモ | Fujitsu | らくらくスマートフォン4 F-04J | | ○ H1 | ○ | ○ | - |
| NTTドコモ | NEC | Disney Mobile on docomo N-03E | | × | × | ○ | - |
| NTTドコモ | Samsung | GALAXY J SC-02F | | ○ C7 H1 | ○ | ○ | - |
| NTTドコモ | Samsung | GALAXY Note 3 SC-01F | | ○ C7 C9 H1 | ○ | ○ | - |
| NTTドコモ | Samsung | GALAXY Note Edge SC-01G | | ○ C7 H1 | ○ A7 | ○ | - |
| NTTドコモ | Samsung | GALAXY S4 SC-04E | | ○ H1 | ○ A4 | ○ | - |
| NTTドコモ | Samsung | GALAXY S5 ACTIVE SC-02G | | ○ C7 H1 | ○ | ○ | - |
| NTTドコモ | Samsung | GALAXY S5 SC-04F | | ○ C7 H1 | ○ | ○ | - |
| NTTドコモ | Samsung | GALAXY S6 edge SC-04F | | ○ C7 H1 | ○ | ○ | - |
| NTTドコモ | Samsung | GALAXY S6 SC-05G | | ○ H1 | ○ A4 C7 | ○ | - |
| NTTドコモ | Samsung | GALAXY Note3 SC-01F | | ○ H1 H16 | ○ | ○ | - |
| NTTドコモ | Panasonic | P-01G | | ○ C5 H3 | ○ A1 | ○ | - |
| NTTドコモ | Panasonic | P-01F | | ○ C7 C9 H3 | ○ A1 A4 | ○ | - |
| NTTドコモ | Sharp | AQUOS PHONE EX SH-02F | | ○ H1 | ○ A1 | ○ | - |
| NTTドコモ | Sharp | AQUOS ZETA SH-04F | | ○ C9 H1 | ○ A1 A4 A7 C7 | ○ | - |
| NTTドコモ | Sharp | AQUOS PHONE EX SH-04E | | ○ C7 H1 | ○ A1 | ○ | - |
| NTTドコモ | Sharp | AQUOS PHONE ZETA SH-01F | | ○ H1 | ○ A1 | ○ | - |
| NTTドコモ | Sharp | AQUOS ZETA SH-01G | | ○ C9 H1 H15 | ○ A1 A4 | ○ | - |
| NTTドコモ | Sharp | Disney Mobile on docomo SH-05F | | ○ H1 | ○ A1 | ○ | - |
| NTTドコモ | Sharp | Disney Mobile on docomo SH-02G | | ○ H1 H14 | ○ A1A2 A4 | ○ | - |
| NTTドコモ | Sony Mobile Communications | Xperia A2 SO-04F | | ○ C9 H1 | ○ | ○ | - |
| NTTドコモ | Sony Mobile Communications | Xperia Z1 SO-02F | | ○ C7 H1 | ○ A7 | ○ | - |
| NTTドコモ | Sony Mobile Communications | Xperia Z1 SO-01F | | ○ C7 H1 | ○ | ○ | - |
| NTTドコモ | Sony Mobile Communications | Xperia Z2 SO-3F | | ○ C9 H1 | ○ A4 A7 | ○ | - |
| NTTドコモ | Sony Mobile Communications | Xperia Z3 Compact SO-02G | | ○ C9 H1 H15 | ○ A4 | ○ | - |
| NTTドコモ | Sony Mobile Communications | Xperia Z3 SO-01G | | ○ C9 H1 | ○ A7 | ○ | - |
| NTTドコモ | Sony Mobile Communications | Xperia Z4 SO-03G | | ○ C7 H1 | ○ A7 | ○ | - |
| NTTドコモ | Sony Mobile Communications | Xperia Z5 Compact SO-02H | | ○ H1 H4 H14 | ○ | ○ | - |
| NTTドコモ | Sony Mobile Communications | Xperia Z5 Premium SO-03H | | ○ H1 | ○ | ○ | - |
| NTTドコモ | Sony Mobile Communications | Xperia XZ SO-01J | | ○ H1 | ○ | ○ | - |
| NTTドコモ | Sony Mobile Communications | Xperia XZs SO-03J | | - | - | ○ | - |
| NTTドコモ | Sony Mobile Communications | Xperia XZ Premium SO-04J | | ○ H1 | ○ C5 C7 A1 | ○ | - |
| NTTドコモ | ZTE | MONOMO-01J | | ○ H1 | ○ C5 C7 A1 | ○ | - |
| NTTドコモ | LG | V20 PRO L-01J | | ○ H1 | ○ | ○ | - |
| au | HTC | HTC J One HTL22 | | ○ H1 | ○ A4 C7 | ○ | - |
| au | HTC | HTC J butterfly HTL23 | | ○ H1 | ○ A1 | ○ | - |
| au | Sharp | AQUOS K | | ○ C7 H1 | ○ A7 | ○ | - |
| au | Sharp | AQUOS PHONE SERIE SHL23 | | ○ C7 H1 | ○ A7 | ○ | - |
| au | Sharp | AQUOS SERIE mini SHV31 | | ○ H1 | ○ | ○ | - |
| au | Sharp | AQUOS PHONE SERIE mini SHL24 | | ○ C5 H1 | ○ | ○ | - |
| au | Sharp | AQUOS SERIE SHL25 | | ○ H1 | ○ | ○ | - |
| au | Sharp | AQUOS U SHV37 | | ○ H1 | ○ A4 C7 | ○ | - |
| au | Sharp | AQUOS SERIE mini SHV38 | | ○ H1 | ○ A1 | ○ | - |
| au | Kyocera | GRATINA KYY06 | | ○ H1 | ○ | ○ | - |
| au | Kyocera | GRATINA 2 | | ○ H1 | ○ | ○ | - |
| au | Kyocera | INFOBAR A03 KYV33 | | ○ C9 H1 | ○ | ○ | - |
| au | Kyocera | MARVERA 2 | | ○ H1 | ○ | ○ | - |
| au | Kyocera | TORQUE G01 | | ○ | ○ A4 | ○ | - |
| au | Kyocera | URABANO V01 KYV31 | | ○ | ○ | ○ | - |
| au | Kyocera | URABANO L03 | | ○ H1 | ○ | ○ | - |
| au | Kyocera | GRATINA 4G KYF34 | | ○ C9 H1 | ○ | ○ | - |
| au | LG | G Flex LGL23 | | ○ C9 H1 | ○ | ○ | - |
| au | LG | isai FL LGL24 | | | | ○ | - |
| au | LG | isai LGL22 | | ○ H1 | ○ | ○ | - |
| au | LG | isai VL LGV31 | | ○ H1 H14 | ○ | ○ | - |
| au | Sony Mobile Communications | Xperia Z1 SOL23 | | ○ H1 | ○ | ○ | - |
| au | Sony Mobile Communications | Xperia Z ultra SOL24 | | ○ C7 H1 | ○ | ○ | - |
| au | Sony Mobile Communications | Xperia ZL2 SOL25 | | ○ H1 | ○ A7 | ○ | - |
| au | Sony Mobile Communications | Xperia Z3 SOL26 | | ○ H1 | ○ A4 | ○ | - |
| au | Sony Mobile Communications | Xperia Z4 SOV31 | | ○ C9 H1 | ○ A4 A7 | ○ | - |
| au | Sony Mobile Communications | Xperia Z5 SOV32 | | ○ C7 H1 H15 | ○ | ○ | - |
| au | Sony Mobile Communications | Xperia XZ SOV34 | | ○ C7 H1 | ○ A7 | ○ | - |
| au | Sony Mobile Communications | Xperia XZs SOV35 | | ○ H1 | ○ | ○ | - |
| au | Samsung | GALAXY Note 3 SCL22 | | ○ H1 | ○ | ○ | - |
| au | Samsung | GALAXY S5 SCL23 | | - | - | ○ | - |
| au | Samsung | GALAXY Note Edge SCL24 | | ○ C7 H1 | ○ | ○ | - |
| au | Samsung | GALAXY S6 edge SCV31 | | ○ C7 C9 H1 | ○ | ○ | - |
| au | Samsung | GALAXY S7 edge SCV33 | | ○ C7 H1 | ○ | ○ | - |

| 通信事業者名 | メーカー | 機種 | OS | ハンズフリー通話 | AVプロファイル対応 | 電話帳転送 | Data通信 |
|----------|----------------------------|---------------------------------|----|-----------------------|------------|-------|--------|
| SoftBank | Sharp | PANTONE WATERPROOF 202SH | | ○ C5 H1 H16 | ○ | ○ | — |
| SoftBank | Sharp | AQUOS PHONE Xx mini 303SH | | ○ H1 | ○ | ○ | — |
| SoftBank | Sharp | AQUOS Xx 304SH | | ○ C7 H1 | ○ A1 | ○ | — |
| SoftBank | Sharp | AQUOS CRYSTAL 305SH | | ○ C7 H1 | ○ A1 | ○ | — |
| SoftBank | Sharp | AQUOS CRYSTAL X 402SH | | ○ C7 H1 | ○ A1 | ○ | — |
| SoftBank | Sharp | AQUOS Xx3 mini 603SH | | ○ H1 | ○ | ○ | — |
| SoftBank | Sony Mobile Communications | Xperia Z3 401SO | | ○ H1 H9 H16 | ○ A4 | ○ | — |
| SoftBank | Sony Mobile Communications | Xperia Z4 402SO | | ○ C5 H1 H2 H9 H16 | ○ A7 | ○ | — |
| SoftBank | Sony Mobile Communications | Xperia X Performance 502SO | | ○ C5, H1, H2, H9, H16 | ○ | ○ | — |
| SoftBank | Sony Mobile Communications | Xperia XZ 601SO | | ○ H1 | ○ | ○ | — |
| SoftBank | Sony Mobile Communications | Xperia XZ 602SO | | - | - | - | — |
| SoftBank | Kyocera | DIGUO U 404KC | | ○ C7 H1 | ○ | ○ | — |
| SoftBank | Panasonic | COLOR LIFE 4 WATERPROOF 301P | | ○ C5 | ○ | ○ | — |
| SoftBank | Panasonic | COLOR LIFE 5WATERPROOF 401P | | ○ | ○ | ○ | — |
| Y!mobile | Kyocera | DIGNO T 302KC | | ○ H1 | ○ | ○ | — |
| Y!mobile | Kyocera | DIGNO C 404KC | | ○ C7 H1 | ○ | ○ | — |
| Y!mobile | LG | Nexus 5 EM01L | | ○ H1 | ○ A4 | ○ | — |
| Y!mobile | Huawei | STREAM X | | ○ H1 | ○ A2 A7 C2 | ○ | — |
| Y!mobile | Huawei | STREAM S 302SH | | ○ C7 H1 | ○ | ○ | — |
| Y!mobile | Motorola | Nexus 6 | | ○ H1 | ○ | ○ | — |

■iPhone

| 通信事業者名 | メーカー | 機種 | OS | ハンズフリー通話 | AVプロファイル対応 | 電話帳転送 | Data通信 |
|--------------------|-------|---------------|--------|----------|------------|-------|--------|
| SoftBank | Apple | iPhone 4 | 7.1.2 | ○ H16 | ○ | ○ | — |
| SoftBank/au | Apple | iPhone 4S | 9.1 | ○ H16 | ○ | ○ | — |
| SoftBank/au | Apple | iPhone 5 | 10.0.2 | ○ H16 | ○ | ○ | — |
| Docomo/SoftBank/au | Apple | iPhone 5S | 10.0.2 | ○ H16 | ○ | ○ | — |
| Docomo/SoftBank/au | Apple | iPhone5C | 10.0.2 | ○ H17 | ○ | ○ | — |
| Docomo/SoftBank/au | Apple | iPhone 6 | 10.0.2 | ○ H16 | ○ | ○ | — |
| Docomo/SoftBank/au | Apple | iPhone 6 Plus | 10.0.2 | ○ H16 | ○ | ○ | — |
| Docomo/SoftBank/au | Apple | iPhone 7 | 10.0.2 | ○ | ○ | ○ | — |
| Docomo/SoftBank/au | Apple | iPhone 7Plus | 10.0.2 | ○ | ○ | ○ | — |

(注) 通話相手の音声が無音であったり、逆に通話相手に音声伝わらない現象が発生します。この現象が発生した場合、通話画面上の「プライベート」ボタンを数回押してハンズフリーモードにすることでハンズフリー通話が可能となる場合があります。

各機能に共通する注釈

- C1 ナビ・オーディオからの接続ができない場合があります。携帯電話から接続してください。
- C2 ナビ・オーディオから登録できない場合があります。携帯電話から登録操作をしてください。
- C3 携帯電話から登録できない場合があります。ナビ・オーディオから登録操作をしてください。
- C4 携帯電話側から切断しても自動的に接続される場合があります。
- C5 正常に自動接続できない場合があります。この場合手動で接続してください。
- C6 携帯電話側が待ち受け画面以外の時や、折りたたみ状態・スライドを閉じた状態では正常に動作しない場合があります。
- C7 表示が正しくない場合があります。
- C8 ナビ・オーディオがフリーズする場合があります。その場合、車両のキーをOFF・ONすることで復帰します。
- C9 Bluetooth接続が不安定な場合があります。
- C10 携帯電話から接続できない場合があります。ナビ・オーディオ側から接続してください。

ハンズフリーに関する注釈

- H1 携帯電話で設定している着信音ではなくナビ・オーディオの固定音がでます。
- H2 Bluetooth接続時での発信音・通話中におけるナビ・オーディオの電源OFF(Bluetooth切断)、あるいはBluetooth非接続時での発信音・通話中におけるナビ・オーディオの電源ON(Bluetooth自動接続)があると、発信音・通話・接続が維持できない場合があります。
- H3 ナビ・オーディオからプライベートモードとハンズフリーモードの切替ができない場合があります。
- H4 発信音が出ない場合があります。
- H5 着信音が出ない場合があります。
- H6 ロック状態では正常に機能しない場合があります。
- H7 ナビ・オーディオから発信できない場合があります。
- H8 携帯電話から接続できない場合があります。ナビ・オーディオ側から接続してください。
- H9 発信音・通話中に接続すると、音や画面が正常に出ない場合があります。
- H10 発信できない場合があります。この場合、発信方法を変えたり複数回繰り返してください。
- H11 履歴が残らない場合があります。
- H12 発信時の電話番号や名前が正常に表示されない場合があります。
- H13 トーン信号(1～9、#等)送信ができない場合があります。
- H14 通話品質に問題が発生する場合があります。
- H15 Bluetoothオーディオ再生中に発信音があった場合、通話できない場合があります。
- H16 着信の際、ナビ・オーディオ操作で保留できなかったり、保留後に通話ができなかったりする場合があります。
- H17 着信拒否できない場合があります。
- H18 通話中に割り込み着信があると、通話が切断されます。

電話帳転送に関する注釈

- O1 発信・着信・不在着信の履歴は混ざって転送されます。
- O2 携帯電話及びナビ・オーディオの状況によって電話帳転送・読込ができない場合があります。
- O3 履歴の転送が正常に動作しない場合があります。
- O4 文字化けする場合があります(特に☆など特殊な文字・記号が含まれる場合)。
- O5 SIMカードの電話帳は転送できませんが、携帯電話本体の電話帳は転送できます。
- O6 携帯電話本体の電話帳は転送できませんが、SIMカードの電話帳は転送できます。
- O7 転送はできますが、転送洩れや誤転送、転送中の誤表示が発生する場合があります。
- O8 電話帳転送後にハンズフリーやBluetoothオーディオが自動再接続できない場合があります。
- O9 電話帳は正常な並び順に登録されない場合があります。

オーディオに関する注釈

- A1 ナビ・オーディオのコントロールキーが一部操作できない場合があります。
- A2 Bluetoothオーディオ再生中に、発着信・自動接続・切断・オーディオソース切替等があると不安定になる場合があります。その場合、手動で再度接続しなおしてください。
- A3 Bluetoothオーディオ再生中に着信・音声割り込み・データ回線割り込み・モード切替等があった後、再生が停止する場合があります。
- A4 音飛び、ノイズ等が発生する場合があります。
- A5 Bluetoothオーディオ以外のオーディオソースに変更しても音声が出ません。
- A6 ナビ・オーディオでの操作はできません。
- A7 着信等の割り込み、音楽ソース切り換え、ナビ・オーディオをOFFした際などに、携帯電話では無音状態となって再生し続ける場合があります。

スマートアクセスに関する注釈

- S1 画面の上下左右に黒帯が現れるため、画像が小さく表示されたり、異なった比率で表示されます。
- S2 画像が乱れることがあります。
- S3 NaviCon使用時、目的地がナビに送信されない場合があります。その場合、ナビ画面上で目的地設定操作を行ってください。
- S4 他の携帯電話に切り替えても正常に接続できない場合があります。その場合、エンジンスイッチを一度OFF/ONしてください。
- S5 他機能の割り込みなどがあるとスマートアクセスモードが解除される場合があります。再度スマートアクセスモードを選択しても動作しない場合は一旦ケーブルを抜き差ししてください。
- S6 タッチ位置調整をしても正確な補正ができません。
- S7 ハンズフリー通話ができない場合があります。
- S8 音楽アプリ起動中にハンズフリー通話した際、再生中の音楽と相手の声が混ざって車両スピーカーから聞こえます。
- S9 doonutアプリは使用できないか、使用に支障が生じる場合があります。
- S10 jigtwiアプリは使用できないか、使用に支障が生じる場合があります。

ケーブル接続に関する注釈

- 1 ドコモ純正のHDMI変換ケーブルSC03をご使用下さい。
- 2 Micro USBケーブルとHDMIケーブルを同時に使用する事ができないため、給電しての使用はできません。
- 3 事前に携帯電話のHDMI出力設定をONにする必要があります。また、Bluetoothの切断、ケーブル抜き差し、発着信、ナビのOFF/ON等があると設定がOFFされてしまうため、再度設定する必要があります。