

Bluetooth®対応携帯電話一覧

クラリオン製ディスプレイオーディオ [C9CJ V6 200/A9C2 V6 200]

現在の動作確認状況は下記のとおりです。その他の機種については、順次追加・更新を行って参ります。

通信事業者名	メーカー	機種	OS	ハンズフリー通話	AVプロファイル対応	電話帳転送	Data通信
NTTドコモ	Fujitsu	ARROWS X F-02E	4.1.2	○ H14,H16	○ A1、C7	○	—
NTTドコモ	Fujitsu	ARROWS NX F-06E	4.2.2	○ H16	○ A1、C7	○	—
NTTドコモ	Fujitsu	Disney Mobile on docomo F-08D	4.0.3	○ H14,	○ A1、A3、C7	○	—
NTTドコモ	Fujitsu	らくらくホン F-12D	4.0.3	○ H16	○ A1、A3	○	—
NTTドコモ	Fujitsu	ARROWS X LTE F-05D	4.0.3	○ C7、H2、H14,H16	○ A1、A3	○	—
NTTドコモ	Fujitsu	ARROWS X F-10D	4.0.3	○ H16	○ A1、A3	○	—
NTTドコモ	Fujitsu	ARROWS V F-04E	4.0.4	○ C7、H2、H14,H16	○ A1、A3、C5、C7	○	—
NTTドコモ	Fujitsu	ARROWS NX F02G	4.4.4	○ H1 H4 H16	○ A1	○	—
NTTドコモ	LG	Optimus it L-05D	4.0.4	○ C5、H16	○ C7	○	—
NTTドコモ	LG	Optimus G L-01E	4.0.4	○ C5、H2、H16	○	○	—
NTTドコモ	LG	Optimus LTE L-01D	4.0.4	○ C5、H16	○	○	—
NTTドコモ	Samsung	GALAXY S4 SC-04E	4.4.2	○ H16	○ A1、A3、C7	○	—
NTTドコモ	Samsung	GALAXY S 3SC-06D	4.0.4	○ H16	○ A1、A3、C7	○	—
NTTドコモ	Samsung	GALAXYS2LTE SC-03D	4.0.4	○ H2、H16	○ A1、A3、C7	○	—
NTTドコモ	Samsung	GALAXY NEXUS SC-04D	4.1.1	○ H2、H16	○ A1	○	—
NTTドコモ	Samsung	GALAXY S 3 a SC-03E	4.3	○ C1 C5 H1 H16	○ A1 C7	○	—
NTTドコモ	Samsung	GALAXY Note SC-05D	4.0.4	○ C5、H2、H9、H16	○ C7	○	—
NTTドコモ	Samsung	GALAXY Note2SC-02E	4.1.1	○ H4、H14、H16	○ A1、A3、C7	○	—
NTTドコモ	Samsung	GALAXY S5 SC-04F	4.4.2	○ H1 H16	○ A7	○	—
NTTドコモ	Samsung	GALAXY Note3 SC-01F	4.4.2	○ H1 H16	○	○	—
NTTドコモ	Samsung	GALAXY S6 SC-05G	5.0.2	○ H1 H2 H9H16	○	○	—
NTTドコモ	NEC	Disney Mobile on docomo N-03E	4.0.4	○ C5、H16	○ A7、C7	○	—
NTTドコモ	NEC	MEDIAS ES N-05D	4.0.4	○ C5、H16	○	○	—
NTTドコモ	NEC	MEDIAS N-04D	4.0.4	○ C5、H16	○	○	—
NTTドコモ	Panasonic	ELUGA X P-02E	4.1.2	x	x	○	—
NTTドコモ	Panasonic	ELUGA V P-06D	4.0.4	○ C5、H16	○ A1	○	—
NTTドコモ	Panasonic	LUMIX Phone P-02D	2.3.5	○ C5、H16	○ A1、A3	○	—
NTTドコモ	Panasonic	LUMIX Phone P-01F	-	○ C5	○ A1、C7	○	—
NTTドコモ	Sharp	AQUOS PHONE EX SH-	4.1.2	x	x	○	—
NTTドコモ	Sharp	AQUOS PHONE ZETA SH-06E	4.2.2	○	○ A1、A7、C7	○	—
NTTドコモ	Sharp	AQUOS PHONE ZETA SH-01D	4.0.4	○ C5	○ A1、A3	○	—
NTTドコモ	Sharp	AQUOS PHONE ZETA SH-06D	4.0.4	○	○ A1、A3	○	—
NTTドコモ	Sharp	AQUOS PHONE SH-01E	4.0.4	○	○ A1、A3、C7	○	—
NTTドコモ	Sharp	AQUOS PHONE SH-04D	2.3.4	x	x	○	—
NTTドコモ	Sharp	AQUOS PHONE ZETA SH-02E	4.0.4	x	x	○	—
NTTドコモ	Sharp	AQUOS PHONE ZETA SH-09D	4.0.4	○ C5、H2、H4	○ A1、A5、C7	○	—
NTTドコモ	Sharp	AQUOS PHONE ZETA SH-04F	4.4.2	○ H1	○ A1 A4	○	—
NTTドコモ	Sharp	AQUOS PHONE SH-01F	4.4.2	○ H1	○ A1 A4	○	—
NTTドコモ	Sharp	AQUOS PHONE SH-01G	4.4.4	○ C5 C7 H1 H9	○ A1 A5	○	—
NTTドコモ	Sony Mobile Communications	Xperia Z SO-02E	4.1.2	○ H16	○ A1、A7、C7	○	—
NTTドコモ	Sony Mobile Communications	Xperia A SO-04E	4.1.2	○ H16	○ A7、C7	○	—
NTTドコモ	Sony Mobile Communications	Xperia Z1 SO-2F	4.4.2	○ H1 H16	○ A4	○	—
NTTドコモ	Sony Mobile Communications	Xperia Z2 SO-3F	4.4.2	○ H1 H16	○ A4	○	—
NTTドコモ	Sony Mobile Communications	Xperia Z1 SO-01F	4.2.2	○ C5 H1 H2 H16	○ A1	○	—
NTTドコモ	Sony Mobile Communications	Xperia Z3 SO-01G	4.4.4	○ H1 H16	○	○	—
NTTドコモ	Sony Mobile Communications	Xperia Z3 Compact SO-	4.4.4	○ H1 H9 H16	○	○	—
NTTドコモ	Sony Mobile Communications	Xperia Z4 SO-03G	5.0.2	○ C5 H1 H2 H9 H16	○ A7	○	—
NTTドコモ	SonyEricsson	Xperia acro HD SO-03D	4.0.4	○ H16	○ A7、C5	○	—
NTTドコモ	SonyEricsson	Xperia AX SO-01E	4.0.4	○	○ A4、A7、C7	○	—
NTTドコモ	SonyEricsson	Xperia GX SO-04D	4.0.4	○ H16	○ A1、A3	○	—
NTTドコモ	SonyEricsson	Xperia SX SO-05D	4.0.4	○ C5、C7、H2、H16	○ A1、A3、C7	○	—
NTTドコモ	SonyEricsson	Xperia NX SO-02D	4.0.4	○ H2、H16	○ A1、A3	○	—
NTTドコモ	Toshiba	REGZA Phone T-02D	4.0.4	○ H2、H16	○ A1、A3、A7、C7	○	—
NTTドコモ	Toshiba	REGZA Phone T-01D	4.0.3	○ C7、H2、H14、H16	○ A3	○	—
au	Fujitsu	F001	—	○ C5	x	○	—
au	Fujitsu	ARROWS Z ISW11F	4.0.3	○ C5、H2	○	○	—
au	Fujitsu	ARROWS Z ISW13F	4.0.3	○ C5、C7、H4、H14	○ A1	○	—
au	HTC	HTC butterfly HTL2.1	4.1.1	○ H16	○	○	—
au	HTC	HTC J ISW13HT	4.0.4	○ C5、H16	○	○	—
au	Sharp	AQUOS PHONE SERIE ISW16SH	4.0.4	○ H2	○ C7	○	—
au	Sharp	AQUOS PHONE SERIE SHL22	4.2.2	○ C5 C9 H1	○ A1	○	—
au	Sharp	AQUOS PHONE SERIE mimi SHV31	4.4.4	○ H1 H2 H9 H16	○	○	—
au	Kyocera	DIGNO ISW11K	2.3.5	○ C5	○ A1	○	—
au	Kyocera	URBAND PROGRESSO ISW12K	4.0.3	○ H2、H16	○ A1、A4、A7、C7	○	—
au	Kyocera	GRATINA KYY06	-	○ H1、H16	○	○	—
au	Kyocera	GRATINA KYY23	4.4.2	○ H1、H16	○	○	—
au	Kyocera	GRATINA KYY10	-	○ C5 H1	-	○	—
au	LG	isai LGL22	4.2.2	○ H1 H14H16	○	○	—
au	Sony Mobile Communications	Xperia UL SOL22	4.1.2	○ C7、H16	○ A7	○	—
au	Sony Mobile Communications	Xperia Z1 SOL23	4.2.2	○ C7、H1 H16	○ A1 A4	○	—
au	Sony Mobile Communications	Xperia ZL2 SOL25	4.4.2	○ H1 H16	○ A4	○	—
au	SonyEricsson	Xperia acro HD IS12S	4.0.4	○ C1、C7、H2、H16	○ A7	○	—
au	SonyEricsson	Xperia VL SOL21	4.0.4	○ H14、H16	○ A1、A3、A4、A7、C7	○	—
au	SonyEricsson	Xperia Z Ultra SOL24	4.4.2	○ H1、H16	○	○	—
au	SonyEricsson	Xperia Z3 SOL26	4.4.4	○ H1、H16	○	○	—
au	SonyEricsson	Xperia Z3 SOL27	4.4.5	○ H1、H17	○	○	—

通信事業者名	メーカー	機種	OS	ハンズフリー通話	AVプロファイル対応	電話帳転送	Data通信
SoftBank	Sharp	AQUOS PHONE Xx 304SH	4.4.2	○	○	○	—
SoftBank	Sharp	AQUOS PHONE Xx 106SH	4.0.4	○ C7	○ A1、A3、C7	○	—
SoftBank	Sharp	AQUOS PHONE Xx mini 303SH	4.2.2	○ H1	○ A1	○	—
SoftBank	Sharp	AQUOS CRYSTAL 305SH	4.4.2	○ H1	○ A1	○	—
SoftBank	Sharp	AQUOS CRYSTAL 306SH	4.4.3	○ H2	○ A2	○	—
SoftBank	Sony Mobile Communications	Xperia Z3 401SO	4.4.4	○ H1 H9 H16	○ A4	○	—
SoftBank	Sony Mobile Communications	Xperia Z4 402SO	5.0.2	○ C5 H1 H2 H9 H16	○ A7	○	—
SoftBank	Panasonic	COLOR LIFE 4 WATERPROOF 301P	-	○ C5	○	○	—
SoftBank	Panasonic	COLOR LIFE 5WATERPROOF 401P	-	○ C5	○	○	—
Y!mobile	Kyocera	DIGNO T302KC	4.4.2	○ H1	○	○	—
Y!mobile	LG	Nexus 5	5.0.1	○ H1 H2 H5 H16	○	○	—
Y!mobile	Motorola	Nexus 6	5.0.2	○ C5 H1 H2 H9 H17	○	○	—

■ iPhone

通信事業者名	メーカー	機種	OS	ハンズフリー通話	AVプロファイル対応	電話帳転送	Data通信
SoftBank	Apple	iPhone 4	7.1.2	○ H16	○	○	—
SoftBank/au	Apple	iPhone 4S	8.3	○ H16	○	○	—
SoftBank/au	Apple	iPhone 5	8.3	○ H16	○	○	—
Docomo/SoftBank/a	Apple	iPhone 5S	8.3	○ H16	○	○	—

(注) 通話相手の音声が無音であったり、逆に通話相手に音声伝わらない現象が発生します。この現象が発生した場合、通話画面上の「プライベート」ボタンを数回押してハンズフリーモードにすることでハンズフリー通話が可能となる場合があります。

各機能に共通する注釈

- C1 ナビ・オーディオからの接続ができない場合があります。携帯電話から接続してください。
- C2 ナビ・オーディオから登録できない場合があります。携帯電話から登録操作をしてください。
- C3 携帯電話から登録できない場合があります。ナビ・オーディオから登録操作をしてください。
- C4 携帯電話側から切断しても自動的に接続される場合があります。
- C5 正常に自動接続できない場合があります。この場合手動で接続してください。
- C6 携帯電話側が待ち受け画面以外の時や、折りたたみ状態・スライドを閉じた状態では正常に動作しない場合があります。
- C7 表示が正しくない場合があります。
- C8 ナビ・オーディオがフリーズする場合があります。その場合、車両のキーをOFF・ONすることで復帰します。
- C9 Bluetooth接続が不安定な場合があります。
- C10 携帯電話から接続できない場合があります。ナビ・オーディオ側から接続してください。

ハンズフリーに関する注釈

- H1 携帯電話で設定している着信音ではなくナビ・オーディオの固定音がでます。
- H2 Bluetooth接続時での発信音・通話中におけるナビ・オーディオの電源OFF(Bluetooth切断)、あるいはBluetooth非接続時での発信音・通話中におけるナビ・オーディオの電源ON(Bluetooth自動接続)があると、発信音・通話・接続が維持できない場合があります。
- H3 ナビ・オーディオからプライベートモードとハンズフリーモードの切替ができない場合があります。
- H4 発信音が出ない場合があります。
- H5 着信音が出ない場合があります。
- H6 ロック状態では正常に機能しない場合があります。
- H7 ナビ・オーディオから発信できない場合があります。
- H8 携帯電話から接続できない場合があります。ナビ・オーディオ側から接続してください。
- H9 発信音・通話中に接続すると、音や画面が正常に出ない場合があります。
- H10 発信できない場合があります。この場合、発信方法を変えたり複数回繰り返してください。
- H11 履歴が残らない場合があります。
- H12 発信時の電話番号や名前が正常に表示されない場合があります。
- H13 トーン信号(1～9、#等)送信ができない場合があります。
- H14 通話品質に問題が発生する場合があります。
- H15 Bluetoothオーディオ再生中に発信音があった場合、通話できない場合があります。
- H16 着信の際、ナビ・オーディオ操作で保留できなかつたり、保留後に通話ができなかつたりする場合があります。
- H17 着信拒否できない場合があります。
- H18 通話中に割り込み着信があると、通話が切断されます。

電話帳転送に関する注釈

- O1 発信・着信・不在着信の履歴は混ざって転送されます。
- O2 携帯電話及びナビ・オーディオの状況によって電話帳転送・読み込めない場合があります。
- O3 履歴の転送が正常に動作しない場合があります。
- O4 文字化けする場合があります(特に☆など特殊な文字・記号が含まれる場合)。
- O5 SIMカードの電話帳は転送できませんが、携帯電話本体の電話帳は転送できます。
- O6 携帯電話本体の電話帳は転送できませんが、SIMカードの電話帳は転送できます。
- O7 転送はできますが、転送洩れや誤転送、転送中の誤表示が発生する場合があります。
- O8 電話帳転送後にハンズフリーやBluetoothオーディオが自動再接続できない場合があります。
- O9 電話帳は正常な並び順に登録されない場合があります。

オーディオに関する注釈

- A1 ナビ・オーディオのコントロールキーが一部操作できない場合があります。
- A2 Bluetoothオーディオ再生中に、発信音・自動接続・切断・オーディオソース切替等があると不安定になる場合があります。その場合、手動で再度接続しなおしてください。
- A3 Bluetoothオーディオ再生中に着信・音声割り込み・データ回線割り込み・モード切替等があった後、再生が停止する場合があります。
- A4 音飛び、ノイズ等が発生する場合があります。
- A5 Bluetoothオーディオ以外のオーディオソースに変更しても音声が出ません。
- A6 ナビ・オーディオでの操作はできません。
- A7 着信等の割り込み、音楽ソース切り換え、ナビ・オーディオをOFFした際などに、携帯電話では無音状態となって再生し続ける場合があります。

スマートアクセスに関する注釈

- S1 画面の上下左右に黒帯が現れるため、画像が小さく表示されたり、異なった比率で表示されます。
- S2 画像が乱れることがあります。
- S3 NaviCon使用時、目的地がナビに送信されない場合があります。その場合、ナビ画面上で目的地設定操作を行ってください。
- S4 他の携帯電話に切り替えても正常に接続できない場合があります。その場合、エンジンスイッチを一度OFF/ONしてください。
- S5 他機能の割り込みなどがあるとスマートアクセスモードが解除される場合があります。再度スマートアクセスモードを選択しても動作しない場合は一旦ケーブルを抜き差ししてください。
- S6 タッチ位置調整をしても正確な補正ができません。
- S7 ハンズフリー通話ができない場合があります。
- S8 音楽アプリ起動中にハンズフリー通話した際、再生中の音楽と相手の声が混ざって車両スピーカーから聞こえます。
- S9 doonutアプリは使用できないか、使用に支障が生じる場合があります。
- S10 jigtwiアプリは使用できないか、使用に支障が生じる場合があります。

ケーブル接続に関する注釈

- 1 ドコモ純正のHDMI変換ケーブルSC03をご使用下さい。
- 2 Micro USBケーブルとHDMIケーブルを同時に使用する事ができないため、給電しての使用はできません。
- 3 事前に携帯電話のHDMI出力設定をONにする必要があります。また、Bluetoothの切断、ケーブル抜き差し、発信音、ナビのOFF/ON等があると設定がOFFされてしまうため、再度設定する必要があります。