

## Bluetooth®対応携帯電話一覧

クラリオン製ナビゲーション[Z9CA V6 650]

## [Bluetooth機能の使用上の注意]

- ・掲載している携帯電話は、各携帯電話が発売された時期に所定の条件で動作確認したものです。弊社動作確認後、仕様が変更される携帯電話もありますので一覧表の情報が変更になることがあります。それにより、携帯電話との通信が出来なくなったり、一部の機能が動作しなくなる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・本結果は動作確認の結果であり、接続可否や携帯電話のすべての機能を保証するものではありません。
- ・本接続確認は一部の携帯電話に対して行ったものであり、以下に掲載されていない機器が動作しないことを示しているものではありません。
- ・本ナビゲーションでは一部携帯電話で登録・接続が不安定な場合があります。その場合、ナビの電源を入れ直し、一度ナビで登録携帯電話を削除してから再度登録・接続操作を行ってください。
- ・本ナビゲーションでは一部携帯電話において通話相手の音声が無音であったり、逆に通話相手に音声伝わらない現象が確認されています。この現象が発生した場合、通話画面上の「プライベート」ボタンを数回押してハンズフリーモードにすることでハンズフリー通話が可能となります。

通信事業者名	メーカー	機種	ハンズフリー通話	電話帳転送	AVプロファイル	データ通信	
NTT docomo	富士通	F-02C	x(注)	○	○	○	
		F-12C	○※H1, H16	○	○※A1	-	
		ARROWS kiss F-03D	○※C9, H1, H16	○	○※A1	-	
		F-04D	x(注)	○	○※A1	○	
		ARROWS X LTE F-05D	x(注)	○※09	○※A1	-	
		Disney Mobile F-08D	x(注)	○※09	○※C5, A1	-	
		REGZA Phone T-02D	○※C7,H1,H4	○	○※C7,A1,A3	-	
		らくらくスマホ F-12D	○※C7,H1,H4	○※09	○※A1,A3	-	
		ARROWS X F-10D	x(注)	○※09	○※A1,A3,A7,C7	○	
	LG	Optimus LTE L-01D	○※C5, H1, H16	○※09	○※C7, C9, A1	-	
		Optimus it (L-05D)	○※C7,H1,H4,H9	○※09	○※A1	-	
	NEC	MEDIAS N-04C	○※H1, H14, H16	○※07, 09	○	-	
		MEDIAS WP N-06C	○※H1, H16	○	○	-	
		MEDIAS LTE N-04D	○※C5, H1, H2, H3, H16	○※09	○※C7, A1	-	
		MEDIASES N-05D	x(注)	○※09	○※C7, A1	-	
		MEDIAS ES (N-07D)	○※C7,H1,H2,H3,H4	○※02,09	○	-	
	パナソニック	P-07C	○※C7, H1, H16	○※09	○	-	
		LUMIX Phone P-02D	○※C7, C9, H1, H16	○※09	○※A1	-	
		ELUGA V (P-06D)	x(注)	○※09	○※A1,A3	-	
	サムスン	GALAXY S SC-02B	○※C5, H16	○	○※C5	-	
		GALAXY S II SC-02C	○※H1, H16	○	○※C7	-	
		GALAXY S II LTE SC-03D	○※C7, C9, H1	○※09	○※C7, A7	-	
		GALAXY NEXUS SC-04D	○※H1, H16	○※09	○※A1	-	
		GALAXY Note SC-05D	○※H1, H2, H16	○※09	○※A2, C7	-	
		GALAXY S III (SC-06D)	○※C5,H1,H4,H14,H16	○※09	○※A3,C7	-	
	シャープ	AQUOS PHONE SH-12C	○※H1	○※02, 09	○※C7, A1, A2	-	
		AQUOS PHONE f SH-13C	○※H1	○※09	○※C7, A1, A7	-	
		AQUOS PHONE SH-01D	x(注)	○※09	○※A1	-	
		SH-10C	○※H2, H14	○	○※A4	○	
		Q-pot.Phone SH-04D	○※C5, H1	○※09	○※C5, A1	-	
		Q-pot.Phone SH-04D	○※C5, H1	○※09	○※C5, A1	-	
		SH-05D	○※C5, H2	○	○	○	
		AQUOS PHONE ZETA (SH-09D)	○※C7,H1,H4,H13	○※09	○※A1,A2,A3,C7	-	
	ソニーエリクソン	Xperia SO-01B	○※H1, H2, H16	○	○	-	
		Xperia arc SO-01C	x(注)	○※09	○	-	
		Xperia acro SO-02C	○※H1, H16	○※09	○	-	
		Xperia ray SO-03C	○※H1, H16	○※09	○	-	
		Xperia NX SO-02D	○※H1, H16	○※09	○※A1	-	
		Xperia acro HD SO-03D	○※H1, H2, H16	○※09	○※A1, A2, A7	-	
		Xperia GX (SO-04D)	x(注)	○※09	○※A1	-	
		Xperia SX (SO-05D)	○※C7,H1,H4	○※09	○※A1	-	
		REGZA Phone T-01C	○※H1, H2, H16	○	○※A1	-	
	REGZA Phone T-01D	x(注)	○※09	○※A1	-		
	au by KDDI	アップル	iPhone 4S (iOS 5.1.1)	○※C5, H2, H16	○※09	○※A7	-
			iPhone 4S (iOS 6.0)	○※C7,H4,H11,H16	○※09	○※C7,C9,A1,A3,A7	-
			iPhone 5 (iOS 6.0)	x(注)	○※09	○※C7,A1,A7	-
		カシオ	G'zOne IS11CA	○※C7, H1, H14	○※02, 07, 09	○	-
富士通		ARROWS Z ISW11F	x	x	x	-	
		ARROWS Z ISW13F	x(注)	○	○※A1,A3,A7	x	
HTC		HTC J ISW13HT	○※H1,H4,H16	○※09	○	x	
京セラ		DIGNO (ISW11K)	○※C7, H9, H1	○※09	○※C9, A2, A7	x	
シャープ		INFOBAR A01	○※C9, H1	○※09	○※C7, A1, A7	○※D2	
		AQUOS PHONE IS05	○※C9, H1	○※09	○※C7, A1, A7	-	
		AQUOS PHONE IS11SH	○※C9, H1, H14	○※09	○※C7, A1, A7	○※D2	
		SH009	○	○	○※C5, C7, A1, A4	○	
		AQUOS PHONE SERIE (ISW16SH)	○※C5,H1,H4	○※09	○※A1,A2,A3,A7,C7	x	
ソニーエリクソン		Xperia acro IS11S	x(注)	○※09	○	-	
		Xperia acro HD IS12S	○※C7, H1, H16	○※09	○※A1	-	
東芝		REGZA Phone IS04	○※C7, C9, H1, H16	○※02, 07	○※A1	-	
		T005	○※C5	○	○※C5	○	
SoftBank		アップル	iPhone 3GS (iOS 5.1.1)	○※H1, H2, H16	○※09	○※A4, A7	-
			iPhone 3GS (iOS 6.0)	○※C7,H2,H4,H14,H16	○※02,09	○※C7,A1,A7	-
	iPhone 4 (iOS 5.1.1)		○※C5, H2, H16	○※09	○※A7	-	
	iPhone 4 (iOS 6.0)		○※C7,H2,H4,H16	○※09	○※C7,A1,A3,A7	-	
	iPhone 4S (iOS 5.1)		○※C5, H2, H16	○※09	○※A7	-	
	iPhone 4S (iOS 6.0)		○※C7,H2,H4,H16	○※09	○※C7,C9,A1,A3,A7	-	
	iPhone 5 (iOS 6.0)		x(注)	○※09	○※C7,A1,A4,A7	-	
	シャープ	AQUOS PHONE 102SH II	x(注)	○※09	○※A7	-	
		PANTONE 3 001SH	○※C5, H1	○	○※A2	○	

○: 対応しています。

x: 非対応です。

※: 条件付で接続可能です。下記の注記事項をご覧ください。

-: 携帯電話が機能を有していません。

注: 通話相手の音声が無音であったり、逆に通話相手に音声伝わらない現象が発生します。この現象が発生した場合、通話画面上の「プライベート」ボタンを数回押してハンズフリーモードにすることでハンズフリー通話が可能となる場合があります。

## [各機能に共通する注記事項]

C1 ナビ・オーディオからの接続ができない場合があります。携帯電話から接続してください。

C2 ナビ・オーディオから登録できない場合があります。携帯電話から登録操作をしてください。

- C3 携帯電話から登録できない場合があります。ナビ・オーディオから登録操作をしてください。
- C4 携帯電話側から切断しても自動的に接続される場合があります。
- C5 正常に自動接続できない場合があります。この場合手動で接続してください。
- C6 携帯電話が待ち受け画面以外の時や、折りたたみ状態・スライドを閉じた状態では正常に動作しない場合があります。
- C7 表示が正しくない場合があります。
- C8 ナビ・オーディオがフリーズする場合があります。その場合、車両のキーをOFF・ONすることで復帰します。
- C9 Bluetooth接続が不安定な場合があります。
- C10 携帯電話から接続できない場合があります。ナビ・オーディオ側から接続してください。

[ハンズフリーに関する注記事項]

- H1 携帯電話で設定している着信音ではなくナビ・オーディオの固定音が出ます。
- H2 Bluetooth接続時での発着信・通話中におけるナビ・オーディオの電源OFF(Bluetooth切断)、あるいはBluetooth非接続時での発着信・通話中におけるナビ・オーディオの電源ON(Bluetooth自動接続)があると、発着信・通話・接続が維持できない場合があります。
- H3 ナビ・オーディオからプライベートモードとハンズフリーモードの切替ができない場合があります。
- H4 発信音が出ない場合があります。
- H5 着信音が出ない場合があります。
- H6 ロック状態では正常に機能しない場合があります。
- H7 ナビ・オーディオから発信できない場合があります。
- H8 携帯電話から接続できない場合があります。ナビ・オーディオ側から接続してください。
- H9 発着信・通話中に接続すると、音や画面が正常に出ない場合があります。
- H10 発信できない場合があります。この場合、発信方法を変えたり複数回繰り返してください。
- H11 履歴が残らない場合があります。
- H12 発着信時の電話番号や名前が正常に表示されない場合があります。
- H13 トーン信号(1～9、#、\*)送信ができない場合があります。
- H14 通話品質に問題が発生する場合があります。
- H15 Bluetoothオーディオ再生中に発着信があった場合、通話できない場合があります。
- H16 着信の際、ナビ・オーディオ操作で保留できなかつたり、保留後に通話ができなかつたりする場合があります。
- H17 着信拒否できない場合があります。
- H18 通話中に割り込み着信があると、通話が切断されます。

[電話帳転送に関する注記事項]

- O1 発信・着信・不在着信の履歴は混ざって転送されます。
- O2 携帯電話及びナビオーディオの状況によって電話帳転送・読込ができない場合があります。
- O3 履歴の転送が正常に動作しない場合があります。
- O4 文字化けする場合があります(特に☆など特殊な文字・記号が含まれる場合)。
- O5 SIMカードの電話帳は転送できませんが、携帯電話本体の電話帳は転送できます。
- O6 携帯電話本体の電話帳は転送できませんが、SIMカードの電話帳は転送できます。
- O7 転送はできますが、転送漏れや誤転送、転送中の誤表示が発生する場合があります。
- O8 電話帳転送後にハンズフリーやBluetoothオーディオが自動再接続できない場合があります。
- O9 電話帳は正常な並び順に登録されない場合があります。

[オーディオに関する注記事項]

- A1 ナビ・オーディオのコントロールキーが一部操作できない場合があります。
- A2 Bluetoothオーディオ再生中に、発着信・自動接続・切断・オーディオソース切替等があると不安定になる場合があります。その場合、手動で再度接続しなおしてください。
- A3 Bluetoothオーディオ再生中に着信・音声割り込み・データ回線割り込み・モード切替等があった後、再生が停止する場合があります。
- A4 音飛び、ノイズ等が発生する場合があります。
- A5 Bluetoothオーディオ以外のオーディオソースに変更しても音声が出ません。
- A6 ナビ・オーディオでの操作はできません。
- A7 着信等の割り込み、音楽ソース切り替え、ナビ・オーディオをOFFした際などに、携帯電話では無音状態となって再生し続ける場合があります。

[データ通信に関する注記事項]

- D1 待ち受け画面以外ではデータ通信ができない場合があります。
- D2 データ通信接続が不安定な場合があります。