

[乗用車用]2014年度モデルナビゲーション/オーディオ対応iPod/iPhone接続一覧表 (車種対応表)

- 2014年度モデルナビゲーション/オーディオとは、2014年7月から発売されたナビゲーション/オーディオです。詳しくは各車種のショップオプションカタログをご覧ください。
- 「標準装備/メーカーオプション」のオーディオは、2014年7月時点車両装備設定のモデルです。

	製造メーカー	ナビゲーション・オーディオ	ナビゲーション/オーディオ適用車種									部品番号 (接続ケーブル/アダプター名)	
			デミオ	ベリーサ	アクセラ	アテンザ ※1	プレマシー	ピアンテ	MPV	CX-5	ロード スター ※2		
			DE**	DC**	BM**	GJ**	CWE**	CC**	LY**	KE**	NC**		
ナビゲーション ショップオプション	アルパイン	C9A7 V6 650	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	C9A3 V6 572 (iPod/USB接続ケーブル)
			×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	C9A5 V6 572 (iPod接続ケーブル)
	ケンウッド	C9K4 V6 650	×	×	×	×	○	○	○	×	×	C9K2 V6 270 (変換コード(USB-iPod))	
			×	×	×	○	×	×	×	×	×	C9K3 V6 270 (変換コード(USB-iPod))	
	三菱電機	C9M5 V6 650	×	○	×	×	○	○	○	○	○	C9M1 V6 270 (変換コード(USB-iPod))	
			×	×	×	○	×	×	×	×	×	接続ケーブル無	
	パイオニア	C9PB V6 650	×	○	×	○	○	○	○	○	○	C9PF V6 572 (変換コード(USB-iPod))	
	ケンウッド	C9K3 V6 650	○	○	×	×	○	○	○	○	○	C9K2 V6 270 (変換コード(USB-iPod))	
			×	×	×	○	×	×	×	×	×	C9K3 V6 270 (変換コード(USB-iPod))	
	富士通テン	C9TD V6 650A	○	○	×	×	×	×	×	×	×	C9T1 V6 270 (変換コード(USB-iPod))	
クラリオン	A9CH V6 650	×	○	×	×	×	×	×	×	×	C9C9 V6 572 (iPod接続ケーブル) + C9C5 V6 451※1 (外部接続用コード)		
オーディオ	クラリオン	ディスプレイオーディオ C9CJ V6 200	○	○	×	×	○	○	○	○	○	C9C9 V6 572 (iPod接続ケーブル) + C9C5 V6 451 (外部接続用コード)	
		CD/USBコンビ C9CH V6 200B	○	○	×	×	○	○	○	○	○	iPod本体に付属のUSBケーブルで オーディオ前面のUSBスロットに接続	
		CDコンビ C9C9 V6 180	○	×	×	×	×	×	×	×	×	iPod非対応	
メーカー標準装備/オプション	オーディオ	マツダ	ロードスター(NC用) オリジナルオーディオ	×	×	×	×	×	×	×	○	BBM2 79 CFZA (iPod接続アダプター) + C9FA V6 029 (接続コード)	

【注記事項】

※1 アテンザではビデオ再生はできません。(パイオニア製C9PB V6 650は、Linkwithモードでビデオ再生は可能です。)

※2 適応車両はNCEC-300001～となります。

※3 車両標準装備のUSB端子にiPod付属のDockコネクタを経由して音声のみご使用可能です。(iPodコントロールおよび充電可能)

[乗用車用]2014年度モデルナビゲーション/オーディオ対応iPod/iPhone接続一覧表 (iPod世代対応表)

- 2014年度モデルナビゲーション/オーディオとは、2014年7月から発売されたナビゲーション/オーディオです。詳しくは各車種のショッポプションカタログをご覧ください。
- 「標準装備/メーカーオプション」のオーディオは、2014年7月時点車両装備設定のモデルです。
- 接続したiPod/iPhoneについて、すべての動作を保証するものではありません。
- アンテナではビデオ再生はできません。

●: 対応(ビデオ再生含む) ○: 対応(ビデオ再生非対応) ×: 非対応

		ショッポプションナビゲーション											ショッポプションオーディオ		標準装備/ メーカーオプション		
製造メーカー		アルパイン		ケンウッド		三菱電機		パイオニア			ケンウッド		富士通テン	クラリオン	クラリオン		オリジナル オーディオ
品番		C9A7 V6 650		C9K4 V6 650		C9M5 V6 650		C9PB V6 650			C9K3 V6 650		C9TD V6 650A	C9CH V6 650	C9CJ V6 200	C9CH V6 200B	
接続ケーブル/アダプター 部品番号		C9A3 V6 572 (iPod/USB接続 ケーブル)	C9A5 V6 572 (iPod接続 ケーブル)	C9K2 V6 270 (変換コード(USB- iPod)) Lightningコネクタ搭載 機種では上記ケーブル は使用せず	C9K3 V6 270 (変換コード(USB- iPod)) Lightningコネクタ搭 載機種では上記ケー ブルは使用せず	C9M1 V6 270 (変換コード(USB- iPod))	同梱の接続コード (USB接続)	同梱の接続コード + C9PB V6 572 + C9PE V6 572	C9PF V6 572 (変換コード(iPod)) (Dockコネクタ)	C9K2 V6 270 (変換コード(USB- iPod))	C9K3 V6 270 (変換コード(USB- iPod))	C9T1 V6 270 (変換コード(USB- iPod))	C9C9 V6 572 (iPod接続ケーブル) + C9C7 V6 451 (外部接続用コード) *iPhone5、5Sは Bluetooth接続(上記 ケーブルは使用せず)	C9C9 V6 572 (iPod接続ケーブル) + C9C5 V6 451 (外部接続用コード)	(オーディオ前面 USBスロット接続)	BBM2 79 CFZA (iPod接続アダプター) + C9FA V6 029 or C9FC V6 029C (接続コード)	
iPhone 6	2014年~	○ ソフトウェアバージョン 7.0.4 ※7,12,31,33,39,53	○ ソフトウェアバージョン 7.0.4 ※7,12,31,33,53	○ ソフトウェアバージョン 8.1 ※38	○ ソフトウェアバージョン 8.1 ※38	○ ソフトウェアバージョン 8.0 ※10,14,37,40,46	○ ソフトウェアバージョン 8.1,3 ※1,4,6,9,10,48,51	×	○ ソフトウェアバージョン 8.1,3 ※1,4,6,9,12,51	○ ソフトウェアバージョン 8.1 ※38	○ ソフトウェアバージョン 8.1 ※38	○ ソフトウェアバージョン 8.1,1 ※12	確認中	確認中	確認中	×	
iPhone 6 Plus	2014年~	○ ソフトウェアバージョン 7.0.4 ※7,12,31,33,39,53	○ ソフトウェアバージョン 7.0.4 ※7,12,31,33,53	○ ソフトウェアバージョン 8.1 ※38	○ ソフトウェアバージョン 8.1 ※38	○ ソフトウェアバージョン 8.0 ※10,14,37,40,46	○ ソフトウェアバージョン 8.1,3 ※1,4,6,9,10,48,51	×	○ ソフトウェアバージョン 8.1,3 ※1,4,6,9,12,51	○ ソフトウェアバージョン 8.1 ※38	○ ソフトウェアバージョン 8.1 ※38	○ ソフトウェアバージョン 8.1,1 ※12	確認中	確認中	確認中	×	

【注記事項】

- ※1: iPod画面のロゴ変更機能は使用できません。
- ※2: iPod/iPhone本体で撮影したビデオ動画の再生には対応しておりません。
- ※3: iPodを着脱した場合はACCをOFF/ONした場合は、ビデオについての自動再生は行いません。
- ※4: iPodとの適合性はiPodのソフトウェアに依存しているため、ご使用のiPodの設定やソフトウェアバージョンなどにより動作が不安定な場合があります。動作が不安定な場合は、下記のいずれかの方法をお試しください。
- 特定のファイルが再生できない場合等、iPod本体のみで問題なく再生できることを事前に確認してください。
 1. iPod本体を一旦再生し、一時停止させた状態でiPodケーブルに接続しなおしてください。
 2. iPodを再生したままiPodケーブルに接続しなおしてください。
 3. iPodをリセットしてください。リセットした後、上記1、2を実施して接続しなおしてください。
 4. 車両のキーを一度OFFにしてからONにしてください。
- ※5: ソフトウェアバージョン2.0以降にアップデートした場合、ビデオ再生に対応いたします。
- ※6: ソフトウェアバージョンが3.0以降の場合、iPod側の電源を立ち上げた後の初回接続が失敗することがあります。その場合は、一度接続を解除し、再度接続をお願いします。
- ※7: iPod touch / iPhoneには【Shuffle Album】機能がない為、【MIX Song機能】として動作します。
- ※8: シンプルコントロールモードで一部機能が動作しない場合があります。
- ※9: iOS6.0以降のソフトウェアでチャプター機能のあるファイルを再生した場合、車載器側操作ではチャプター機能が正常に作動しません。
- ※10: 接続には、アップル社より発売されている【Lightning - USBケーブル】、または【Lightning - 30ピンアダプタ】を必ず一緒にご使用ください。
【三菱電機のみ】接続には、アップル社より発売されている【Lightning - USBケーブル(0.5m)】を必ず一緒にご使用ください。
- ※11: iPod/iPhoneの仕様により外部機器へビデオ再生信号が出力されないためビデオ再生できません。
- ※12: 接続には、アップル社より発売されている【Lightning - 30ピンアダプタ】を必ず一緒にご使用ください。
- ※13: NAVI ミュージックモード中にiPod側の電源OFF状態で接続を行うと、NAVI側の表示が正常に行われず場合があります。
<具体例>
- ・1曲目から再生されますがリストが表示されず、再生時間が表示されません。
 - ・1曲目から再生されますが再生中の曲のタイトル、その他情報が表示されません。(アーティストやアルバム名等の詳細項目が表示されません。)
 - ・ミュージックが再生されません。
- ※14: iTunes U、コンピレーション、Genius Mix等の項目がナビ側に表示されない場合がございます。
- ※15: シンプルコントロールモードは機能しません。
- ※16: AudioBook再生時にチャプター機能が正しく動かない場合があります。
- ※17: ビデオ/テレビ番組/ムービー/その他のビデオ再生機能には対応していません。ミュージックモードのみでご利用下さい。
- ※18: トリッププレイ(リピート再生、シャッフル再生等)が正常に機能しない場合があります。
- ※19: ビデオ再生では早送り/早戻しができません。
- ※20: 接続中に通信エラーが発生する恐れがあります。その場合iPodの動作をご確認のうえ、必要であればリセットしてから再接続してください。
- ※21: 再生コントロールキーが正常に機能しない場合があります。
- ※22: 着信等の割り込み、音楽ソース切替え、ナビ・オーディオをOFFした際などに、iPodでは無音状態となって再生し続ける場合があります。
- ※23: 充電できません。
- ※24: ビデオ再生時、音声は外部モニターのスピーカーからのみ出力されます。また、オーディオではその音量を調整する事ができません。
- ※25: iPodにおいてBluetooth接続設定中の「Bluetooth Audio機器としての接続」をOFFにしてご利用下さい。
- ※26: オーディオファイルは再生できますが、iPodの状況によってビデオファイルは映像が出ない場合があります。
- ※27: ビデオ再生中のiPodを接続した場合、もしくは車載機に接続しながらビデオを再生している状態でACC OFF/ONを行った場合、ミュージックの再生を開始いたします。
- ※28: iOS6.1.0以降のソフトウェアでiPhone/iPod touch側でリピート、シャッフルの状態を切り換えた場合、車載機側の画面表示には反映されません。
- ※29: Linkwithモードで映像再生が可能です。Linkwithモードには別売ケーブル(C9PB V6 572 C9PE V6 572)とアップル社より販売されている【Lightning-Digital AVアダプタ】が必要となります。(アンテナ含む)
- ※30: ホッドキャスト、オーディオブックの場合、トラックエンジ操作で曲頭に移動しません。
- ※31: iPhoneおよびiPod touchの【自動ロック】の設定を「しない」に設定された場合、車両のACC OFFでiPod電源がOFFしません。
iPhoneおよびiPod touchの【自動ロック】の設定を「しない」以外に設定してご利用ください。
- ※32: ビデオファイルのサーチが出来ない場合があります。
- ※33: 通常と異なる動作をすることがあります。
- ※34: iPhone4及びiOS4.0以降にアップデートされたiPhone3G/iPhone3GS/iPod touchを接続した場合、接続が認識できないことなどがあります。
iPhone/iPod本体をリセットする、または一度他のソース選択した後に再度iPodを選択するなどしてください。
- ※35: iOS4.1以降にアップデートされたiPhoneまたはiPod touchにて、ノイズまたは音飛びが発生する場合があります。
- ※36: ノイズ・音飛び等が発生する場合があります。
- ※37: 動画を再生するには、別売オプション品 HDMI変換ケーブル【C9M4 V6 572A】と市販品【HDMIケーブル(TypeA-TypeA)】とアップル社製【Lightning-Digital AVアダプタ】の組み合わせでご利用下さい。
Naviでの再生操作及びiPod/iPhoneへの充電はできません。
- ※38: Lightningコネクタ搭載機種ではiPod/iPhone同梱のLightningケーブル接続でご利用下さい。ビデオ再生はできません。
- ※39: HDMI接続ケーブル【C9A6 V6 572】(別売り)、Apple純正Lightning-Digitalアダプタ(別売り)、iPhone5付属Lightningケーブルとの接続により、映像・音声の出力が可能です。(アンテナを除く)
Naviでの再生操作及びiPod/iPhoneへの充電はできません。
- ※40: iPod、iPhoneのソフトウェアバージョンが7.0以上の場合、動作が不安定な場合があります。(三菱電機の場合8.0以上)
iPod、iPhoneとの適合性はiPod、iPhoneのソフトウェアに依存しているため、ご使用のiPod、iPhoneの設定やソフトウェアバージョンなどにより動作が不安定な場合があります。動作が不安定な場合は、下記の方法で改善される場合があります。
1. iPod、iPhoneの電源を一度OFFにしてからONにしてください。
 2. iPod、iPhoneをリセットしてください。
 3. iPod、iPhoneを接続しているケーブルから一度抜き、再度、接続しなおしてください。
- ※41: 画面ボタンが操作不能になる場合があります。その場合車両のキーをOFF/ONしてください。
- ※42: 表示が正しくない場合があります。
- ※43: ナビ、オーディオのコントロールキーが一部操作できない場合があります。
- ※44: Bluetooth接続が不安定な場合があります。
- ※45: Bluetoothオーディオ再生中に着信・音声割り込み・データ回線割り込み・モード切替等があった後、再生が停止する場合があります。
- ※46: iPod、iPhoneのオーディオブック、ムービーのコンテンツがナビ側に表示されません。
- ※47: 【三菱電機のみ】動画を再生するには、別売オプション品 HDMI変換ケーブル【C9M4 V6 572A】と市販品【HDMIケーブル(TypeA-TypeA)】とアップル社製【Digital AVアダプタ】の組み合わせでご利用下さい。Naviでの再生操作及びiPod/iPhoneへの充電はできません。
【パイオニアのみ】iOS7.0以降のソフトウェアでiPhone/iPod touch側でビデオ再生を始める場合、正常に動作しないことがあります。
- ※48: 接続には、アップル社より発売されている【Lightning - USBケーブル】、または【30ピン - USBケーブル】を必ず一緒にご使用ください。
- ※49: 接続には、アップル社より発売されている【Lightning - USBケーブル】、及び【Lightning - デジタルAVアダプタ】を必ず一緒にご使用ください。
- ※50: 「Linkwithモード」で操作が可能です。
- ※51: iOS8.0以降のソフトウェアでポッドキャスト・オーディオブックの選択/再生時に動作が不安定になったり、一部機能が制限される場合があります。
- ※52: iOS8.0以降のソフトウェアでビデオポッドキャストの選択/再生時に動作が不安定になったり、一部機能が制限される場合があります。
- ※53: LightningコネクタタイプのiPhone/iPodはAPP MODEに対応していない為、APP MODEにすると音声及び映像を再生することができません。

[軽自動車用]2014年度モデルナビゲーション/オーディオ対応iPod/iPhone接続一覧表 (車種対応表)

● 2014年度モデルナビゲーション/オーディオとは、2014年7月から発売されたナビゲーション/オーディオです。詳しくは各車種のショップオプションカタログをご覧ください。

標準	製造メーカー	ナビゲーション・オーディオ	ナビゲーション/オーディオ適用車種							接続ケーブル/アダプター部品番号	
			キャロル	AZ-オフロード	スクラムバン・ワゴン	スクラムトラック	フレアワゴン	フレア	フレアクロスオーバー		
ショップオプション	ナビゲーション	三菱電機	○	○	○	×	○	○	○	C9M1 V6 270 (変換コード(USB-iPod))	
		パイオニア	○	○	○	×	○	○	○	ナビゲーション同梱の接続ケーブル	
		ケンウッド	○	○	○	×	○	○	○	C9K2 V6 270 (変換コード(USB-iPod))	
		ケンウッド	○	○	○	×	○	○	○	C9K2 V6 270 (変換コード(USB-iPod))	
		富士通テン	○	○	○	×	○	○	○	C9T1 V6 270 (変換コード(USB-iPod))	
		クラリオン	○	○	○	×	○	○	○	C9C9 V6 572 (iPod接続ケーブル) + C9C5 V6 451 ^{※1} (外部接続用コード)	
	オーディオ	クラリオン	A9C2 V6 200	○	○	○	×	○	○	○	C9C9 V6 572 (iPod接続ケーブル) + C9C5 V6 451 ^{※1} (外部接続用コード)
			Z9CB V6 200	○	○	○	×	○	○	○	iPod本体に付属のUSBケーブルでオーディオ前面のUSBスロットに接続
			Z9C8 V6 180	○	○	○	○	○	○	○	iPod非対応
メーカーオプション	ナビゲーション	マツダ	フレアワゴン用スマートフォン連携ナビゲーション	×	×	×	×	○	×	×	Z55R V6 572 ^{※2} (iPod接続ケーブル) (音楽再生用)
				×	×	×	×	○	×	×	Z55V V6 572 ^{※2} (iPod接続ケーブル) (ビデオ/音楽再生用)
	オーディオ	マツダ	オリジナルオーディオ	×	○ (1DINオーディオ)	○ (1DINオーディオ)	×	×	×	×	ZY01 V6 572 (iPod接続アダプター)
				○	×	×	×	×	×	×	Z9M1 V6 572 ^{※3} (iPod/USB接続アダプター)

【注記事項】

- ※1 iPod接続ケーブルを接続するには必ず外部接続用コードが必要です。
 ※2 音楽(ビデオ)再生に加えて、iPhone接続時のスマートフォン連携(対応アプリの表示&操作)に対応した接続ケーブルです。音楽再生のみをご使用の場合は、iPod/iPhoneに付属の接続ケーブルを車載のUSB端子に接続することもご使用が可能です。
 ※3 iPod/USB接続アダプターシステム(iPodとUSBに対応。ただし、同時使用は不可)。

【軽自動車用】2014年度モデルナビゲーション/オーディオ対応iPod/iPhone接続一覧表 (iPod世代対応表)

● 2014年度モデルナビゲーション/オーディオとは、2014年7月から発売されたナビゲーション/オーディオです。詳しくは各車種のショッポオプションカタログをご覧ください。
 ● 「標準装備/メーカーオプション」のオーディオは、2014年7月時点車両装備設定のモデルです。

●: 対応(ビデオ再生含む) ○: 対応(ビデオ再生非対応) x: 非対応

		ショッポオプションナビゲーション					ショッポオプションオーディオ		メーカーオプションまたは標準装備		メーカーオプションまたは標準装備			
製造メーカー		三菱電機	パイオニア			ケンウッド	富士通テン	クラリオン	クラリオン		メーカーオプションまたは標準装備			
品番		A9M5 V6 650	A9PB V6 650			A9K3 V6 650	A9TD V6 650	A9CC V6 650	A9C2 V6 200	Z9CB V6 200	メーカーオプションまたは標準装備			
接続ケーブル/アダプター 部品番号		C9M1 V6 270 (変換コード(USB-iPod))	同様の接続コード (USB接続)		C9PF V6 572 (変換コード(IPod/iPhone)) (Dockコネクタ)	C9K2 V6 270 (変換コード(USB-iPod)) <small>Lightningコネクタ搭載機種では上記ケーブルは使用せず</small>	C9T1 V6 270 (変換コード(USB-iPod))	C9C9 V6 572 (iPod接続ケーブル) + C9C5 V6 451 (外部接続用コード) <small>*iPhone5, 5C, 5SはBluetooth接続(上記ケーブル使用せず)</small>	C9C9 V6 572 (iPod接続ケーブル) + C9C5 V6 451 (外部接続用コード)	(オーディオ前面USBロット接続)	Z55R V6 572 (iPod接続ケーブル) (音楽再生用)	Z55V V6 572 (iPod接続ケーブル) (ビデオ/音楽再生用)	ZY01 V6 572 (iPod接続アダプター)	Z9M1 V6 572 (iPod/USB接続アダプター)
iPod	第1世代	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	第2世代	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	第3世代	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	第4世代	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	第5世代	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
iPod-classic	第1世代	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	120GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	160GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
iPod-touch	第1世代	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	第2世代	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	第3世代	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	第4世代	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	第5世代	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
iPod-mini	第1世代	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	第2世代	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	第3世代	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	第4世代	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	第5世代	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	第6世代	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	第7世代	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
iPod-nano	第1世代	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	第2世代	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	第3世代	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	第4世代	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
iPod-shuffle	第1世代	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	第2世代	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	第3世代	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	第4世代	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
iPhone 3G	第1世代	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	第2世代	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
iPhone 3GS	第1世代	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	第2世代	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
iPhone 4	第1世代	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	第2世代	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
iPhone 4S	第1世代	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	第2世代	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
iPhone 5	第1世代	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	第2世代	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
iPhone 5C	第1世代	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	第2世代	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
iPhone 5S	第1世代	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	第2世代	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
iPhone 6	第1世代	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	第2世代	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
iPhone 6 Plus	第1世代	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	第2世代	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

【注記事項】
 ※1: Audiobook再生時にチャプター機能が正しく動かない場合があります。
 ※2: ビデオ再生では早送り/早戻しができません。
 ※3: 接続中に通信エラーが発生する恐れがあります。その場合、iPodの動作をご確認のうえ、必要であればリセットしてから再接続してください。
 ※4: 再生コントロールキーが正常に機能しない場合があります。
 ※5: 着信等の割り込み、音楽ソース切替、ナビオーディオをOFFした際などに、iPodでは無音状態となって再生し続ける場合があります。
 ※6: 充電できません。
 ※7: ノイズ、音とび等が発生する場合があります。
 ※8: iPodにおいてBluetooth接続設定中の「Bluetooth Audio機器としての接続」をOFFにご利用ください。
 ※9: オーディオファイルは再生できますが、iPodの状況によってビデオファイルは映像が出ない場合があります。
 ※10: iPod本体が音楽モードであることを確認してから、iPodアダプターへ接続して下さい。
 ※11: トリックプレイ(リピート再生、シャッフル再生等)が正常に機能しない場合があります。
 ※12: ビデオ/テレビ番組/ムービー/その他のビデオ再生機能には対応していません。ミュージックモードのみご利用下さい。
 ※13: シンプルコントロールモード機能しません。
 ※14: ビデオ再生時、音声は外部モニターのスピーカーからのみ出力されます。また、オーディオではその音量を調整することができません。
 ※15: シンプルコントロールモードで一部機能が動作しない場合があります。
 ※16: iPod画面のロゴ変更機能は使用できません。
 ※17: iPod/iPhone本体で撮影したビデオ動画の再生には対応していません。
 ※18: iPodとの適合性はiPodのソフトウェアに依存しているため、ご使用のiPodの設定やソフトウェアバージョンなどにより動作が不安定な場合があります。
 動作が不安定な場合は、下記のいずれかの方法をお試しください。
 ● 特定のファイルが再生できない場合等、iPod本体のみで問題なく再生できることを事前に確認してください。
 1. iPod本体を一旦再生し、一時停止させた状態でiPodケーブルに接続しなおしてください。
 2. iPodを再生したままiPodケーブルに接続しなおしてください。
 3. iPodをリセットしてください。リセットした後、上記1、2を実施して接続しなおしてください。
 4. 車両のキーを一度OFFにしてからONにしてください。
 ※19: ソフトウェアバージョン2.0以降にアップデートした場合は、ビデオ再生に対応いたします。
 ※20: ソフトウェアバージョンが3.0以降の場合、iPod側の電源を立ち上げた後の初回接続が失敗することがあります。
 その場合は、一度接続を解除し、再度接続をお願いします。
 ※21: iOS6.0以降のソフトウェアでチャプター機能のあるファイルを再生した場合、車載器側操作ではチャプター機能が正常に作動しません。
 ※22: 接続には、アップル社より発売されている【Lightning - USBケーブル】、または【Lightning - 30ピンアダプター】を必ず一緒にご使用ください。
 ※23: (三菱電機のみ)接続には、アップル社より発売されている【Lightning - USBケーブル(0.5m)】を必ず一緒にご使用ください。
 ※24: 接続には、アップル社より発売されている【Lightning - 30ピンアダプター】を必ず一緒にご使用ください。
 ※25: iTunes U、コンピレーション、Genius Mix等の項目がナビ側に表示されない場合がございます。
 ※26: ビデオ再生中のiPodを接続した場合、もしくは車載機に接続しながらビデオを再生している状態でACC OFF/ONを行った場合、ミュージックの再生を開始いたします。
 ※27: iOS6.1.0以降のソフトウェアでiPhone/iPod touch側でリピート、シャッフルの状態を切り換えた場合、車載機側の画面表示には反映されません。
 ※28: Linkwithモードで映像再生が可能です。Linkwithモードには別売ケーブル(C9PB V6 572 C9PE V6 572)とアップル社より販売されている【Lightning-Digital AVアダプター】が必要となります。
 ※29: 動画を再生する際には、別売オプション品 HDMI変換ケーブル【C9M4 V6 572A】と市販品【HDMIケーブル(TypeA-TypeA)】とアップル社製【Lightning-Digital AVアダプター】の組み合わせでご使用下さい。

Naviでの再生操作及びiPod/iPhoneへの充電はできません。

※30: Lightningコネクタ搭載機種ではiPod/iPhone同梱のLightningケーブル接続でご使用下さい。ビデオ再生はできません。

※31: iPod、iPhoneのソフトウェアバージョンが7.0以上の場合、動作が不安定な場合があります。(三菱電機の場合8.0以上)

iPod、iPhoneとの適合性はiPod、iPhoneのソフトウェアに依存しているため、ご使用のiPod、iPhoneの設定やソフトウェアバージョンなどにより動作が不安定な場合があります。

動作が不安定な場合は、下記の方法で改善される場合があります。

1. iPod、iPhoneの電源を一度OFFにしてからONにしてください。

2. iPod、iPhoneをリセットしてください。

3. iPod、iPhoneを接続しているケーブルから一度抜き、再度、接続しなおしてください。

※32: iPhoneおよびiPod touchの【自動ロック】の設定を「しない」に設定された場合、車両のACC OFFでiPod電源がOFFしませんが、iPhoneおよびiPod touchの【自動ロック】の設定を「しない」以外に設定してご使用ください。

※33: 画面ボタンが操作不能になる場合があります。 その場合車両キーをOFF/ONしてください。

※34: 表示が正しくない場合があります。

※35: ナビ、オーディオのコントロールキーが一部操作できない場合があります。

※36: Bluetooth接続が不安定な場合があります。

※37: Bluetoothオーディオ再生中に着信・音声割り込み・データ回線割り込み・モード切替等があった後、再生が停止する場合があります。

※38: iPod、iPhoneのオーディオブック、ムービーのコンテンツがナビ側に表示されません。