

スマートフォン連携 対応機種一覧

クラリオン製ナビゲーション[A9CK V6 650]

現在の動作確認状況は下記のとおりです。その他の機種については、順次追加・更新を行って参ります。

■Android端末

キャリア	メーカー	機種	OS	ハンズフリー通話 (Bluetooth®)	音楽再生 (Bluetooth®)	NaviCon		Smart Access	
						接続方法	接続方法		
NTTドコモ	Fujitsu	ARROWS NX F-01F		○ C7,H1	○	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®
NTTドコモ	Fujitsu	ARROWS NX F-05F		○ H1	○ A1	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®
NTTドコモ	Fujitsu	らくらくホン3 F-06F		○ H1	○ C7 A1 A3 A7	-	-	-	-
NTTドコモ	Fujitsu	ARROWS NX F-02G		○ C9, H1	○ A1 A4	○	Bluetooth®	-	-
NTTドコモ	Fujitsu	らくらくスマートフォン4 F-04J		○ H1	○	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®
NTTドコモ	NEC	Disney Mobile on docomo N-03E		x	x	○	Bluetooth®	-	-
NTTドコモ	Samsung	GALAXY J SC-02F		○ C7 H1	○	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®
NTTドコモ	Samsung	GALAXY Note 3 SC-01F		○ C7 C9 H1	○	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®
NTTドコモ	Samsung	GALAXY Note Edge SC-01G		○ C7 H1	○ A7	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®
NTTドコモ	Samsung	GALAXY S4 SC-04E		○ H1	○ A4	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®
NTTドコモ	Samsung	GALAXY S5 ACTIVE SC-02G		○ C7 H1	○	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®
NTTドコモ	Samsung	GALAXY S5 SC-04F		○ C7 H1	○	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®
NTTドコモ	Samsung	GALAXY S6 edge SC-04F		○ C7 H1	○	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®
NTTドコモ	Samsung	GALAXY S6 SC-05G		○ H1	○ A4 C7	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®
NTTドコモ	Samsung	GALAXY Note3 SC-01F		○ H1 H16	○	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®
NTTドコモ	Panasonic	P-01G		○ C5 H3	○ A1	○	-	-	-
NTTドコモ	Panasonic	P-01F		○ C7 C9 H3	○ A1 A4	○	-	-	-
NTTドコモ	Sharp	AQUOS PHONE EX SH-02F		○ H1	○ A1	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®
NTTドコモ	Sharp	AQUOS ZETA SH-04F		○ C9 H1	○ A1 A4 A7 C7	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®
NTTドコモ	Sharp	AQUOS PHONE EX SH-04E		○ C7 H1	○ A1	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®
NTTドコモ	Sharp	AQUOS PHONE ZETA SH-01F		○ H1	○ A1	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®
NTTドコモ	Sharp	AQUOS ZETA SH-01G		○ C9 H1 H15	○ A1 A4	○	Bluetooth®	-	-
NTTドコモ	Sharp	Disney Mobile on docomo SH-05F		○ H1	○ A1	○	Bluetooth®	-	-
NTTドコモ	Sharp	Disney Mobile on docomo SH-02G		○ H1 H14	○ A1A2 A4	○	Bluetooth®	-	-
NTTドコモ	Sony Mobile Communications	Xperia A2 SO-04F		○ C9 H1	○	○	Bluetooth®	-	-
NTTドコモ	Sony Mobile Communications	Xperia Z1 SO-02F		○ C7 H1	○ A7	○	Bluetooth®	-	-
NTTドコモ	Sony Mobile Communications	Xperia Z1 SO-01F		○ C7 H1	○	○	Bluetooth®	-	-
NTTドコモ	Sony Mobile Communications	Xperia Z2 SO-3F		○ C9 H1	○ A4 A7	○	Bluetooth®	-	-
NTTドコモ	Sony Mobile Communications	Xperia Z3 Compact SO-02G		○ C9 H1 H15	○ A4	○	-	-	-
NTTドコモ	Sony Mobile Communications	Xperia Z3 SO-01G		○ C9 H1	○ A7	○	Bluetooth®	-	-
NTTドコモ	Sony Mobile Communications	Xperia Z4 SO-03G		○ C7 H1	○ A7	○	Bluetooth®	-	-
NTTドコモ	Sony Mobile Communications	Xperia Z5 Compact SO-02H		○ H1 H4 H14	○	○	Bluetooth®	-	-
NTTドコモ	Sony Mobile Communications	Xperia Z5 Puremium SO-03H		○ H1	○	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®
NTTドコモ	Sony Mobile Communications	Xperia XZ SO-01J		○ H1	○	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®
NTTドコモ	Sony Mobile Communications	Xperia XZs SO-03J		-	-	-	-	-	-
NTTドコモ	Sony Mobile Communications	Xperia XZ Puremium SO-04J		○ H1	○ C5 C7 A1	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®
NTTドコモ	ZTE	MONOMO-01J		○ H1	○ C5 C7 A1	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®
NTTドコモ	LG	V20 PRO L-01J		○ H1	○	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®
au	HTC	HTC J One HTL22		○ C7 H1	○ A7	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®
au	HTC	HTC J butterfly HTL23		○ C7 H1	○ A7	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®
au	Sharp	AQUOS K		○ H1	○	-	-	-	-
au	Sharp	AQUOS PHONE SERIE SHL23		○ C5 H1	○	○	Bluetooth®	-	-
au	Sharp	AQUOS SERIE mini SHV31		○ H1	○	○	Bluetooth®	-	-
au	Sharp	AQUOS PHONE SERIE mini SHL24		○ H1	○ A4 C7	○	Bluetooth®	-	-
au	Sharp	AQUOS SERIE SHL25		○ H1	○ A1	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®
au	Sharp	AQUOS U SHV37		○ H1	○	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®
au	Sharp	AQUOS SERIE mini SHV38		○ H1	○	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®
au	Kyocera	GRATINA KY06		○ C9 H1	○	-	-	-	-
au	Kyocera	GRATINA 2		○ H1	○	-	-	-	-
au	Kyocera	INFOBAR A03 KYV33		○	○ A4	-	-	○	-
au	Kyocera	MARVERA 2		○	○	-	-	-	-
au	Kyocera	TORQUE G01		○ H1	○	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®
au	Kyocera	URABANO V01 KYV31		○ C9 H1	○	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®
au	Kyocera	URABANO L03		○ C9 H1	○	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®
au	Kyocera	GRATINA 4G KYF34							
au	LG	G Flex LGL23		○ H1	○	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®
au	LG	isai FL LGL24		○ H1 H14	○	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®
au	LG	isai LGL22		○ H1	○	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®
au	LG	isai VL LGV31		○ C7 H1	○	○ S3	Bluetooth®	○	Bluetooth®
au	Sony Mobile Communications	Xperia Z1 SOL23		○ H1	○ A7	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®
au	Sony Mobile Communications	Xperia Z ultra SOL24		○ H1	○ A4	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®
au	Sony Mobile Communications	Xperia ZL2 SOL25		○ C9 H1	○ A4 A7	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®
au	Sony Mobile Communications	Xperia Z3 SOL26		○ C7 H1 H15	○	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®
au	Sony Mobile Communications	Xperia Z4 SOV31		○ C7 H1	○ A7	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®
au	Sony Mobile Communications	Xperia Z5 SOV32		○ H1	○	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®
au	Sony Mobile Communications	Xperia XZ SOV34		○ H1	○	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®
au	Sony Mobile Communications	Xperia XZs SOV35		-	-	-	-	-	-
au	Samsung	GALAXY Note 3 SCL22		○ C7 H1	○	○	Bluetooth®	-	-
au	Samsung	GALAXY S5 SCL23		○ C7 C9 H1	○	○ S3	Bluetooth®	-	-
au	Samsung	GALAXY Note Edge SCL24		○ C7 H1	○	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®
au	Samsung	GALAXY S6 edge SCV31		○ C7 H1	○	○	Bluetooth®	-	-
au	Samsung	GALAXY S7 edge SCV33		○ H1	○	○	Bluetooth®	-	-
SoftBank	Sharp	PANTONE WATERPROOF 202SH		○ C5 H1 H16	○	-	-	-	-
SoftBank	Sharp	AQUOS PHONE Xx mini 303SH		○ H1	○	○	Bluetooth®	-	-
SoftBank	Sharp	AQUOS Xx 304SH		○ C7 H1	○ A1	-	-	○	Bluetooth®
SoftBank	Sharp	AQUOS CRYSTAL 305SH		○ C7 H1	○ A1	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®
SoftBank	Sharp	AQUOS CRYSTAL X 402SH		○ C7 H1	○ A1	-	-	○	Bluetooth®
SoftBank	Sharp	AQUOS Xx3 mini 603SH		○ H1	○	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®
SoftBank	Sony Mobile Communications	Xperia Z3 401SO		○ H1 H9 H16	○ A4	-	-	○	Bluetooth®
SoftBank	Sony Mobile Communications	Xperia Z4 402SO		○ C5 H1 H2 H9 H16	○ A7	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®
SoftBank	Sony Mobile Communications	Xperia X Performance 502SO		○ C5, H1, H2, H9, H16	○	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®
SoftBank	Sony Mobile Communications	Xperia XZ 601SO		○ H1	○	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®
SoftBank	Sony Mobile Communications	Xperia XZ 602SO		-	-	-	-	-	-
SoftBank	Kyocera	DIGUO U 404KC		○ C7 H1	○	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®
SoftBank	Panasonic	COLOR LIFE 4 WATERPROOF		○ C5	○	-	-	-	-
SoftBank	Panasonic	COLOR LIFE 5WATERPROOF		○	○	-	-	-	-
Y!mobile	Kyocera	DIGNO T 302KC		○ H1	○	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®
Y!mobile	Kyocera	DIGNO C 404KC		○ C7 H1	○	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®
Y!mobile	LG	Nexus 5 EM01L		○ H1	○ A4	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®
Y!mobile	Huawei	STREAM X		○ H1	○ A2 A7 C2	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®
Y!mobile	Huawei	STREAM S 302SH		○ C7 H1	○	○ S3	Bluetooth®	○	Bluetooth®
Y!mobile	Motorola	Nexus 6		○ H1	○	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®

キャリア	メーカー	機種	OS	ハンズフリー通話 (Bluetooth®)	音楽再生 (Bluetooth®)	NaviCon		Smart Access	
						接続方法	接続方法	接続方法	接続方法
■ iPhone									
キャリア	メーカー	機種	OS	ハンズフリー通話 (Bluetooth®)	音楽再生 (Bluetooth®)	NaviCon		Smart Access	
SoftBank	Apple	iPhone 4	7.1.2	○ H16	○	○	Bluetooth®	○	iPod接続アダプタ
SoftBank/au	Apple	iPhone 4S	9.1	○ H16	○	○	Bluetooth®	○	iPod接続アダプタ
SoftBank/au	Apple	iPhone 5	10.0.2	○ H16	○	○	Bluetooth®	○	Lightningコネクタ
Docomo/SoftBank/au	Apple	iPhone 5S	10.0.2	○ H16	○	○	Bluetooth®	○	Lightningコネクタ
Docomo/SoftBank/au	Apple	iPhone5C	10.0.2	○ H17	○	○	Bluetooth®	○	Lightningコネクタ
Docomo/SoftBank/au	Apple	iPhone 6	10.0.2	○	○	○	Bluetooth®	○	Lightningコネクタ
Docomo/SoftBank/au	Apple	iPhone 6 Plus	10.0.2	○	○	○	Bluetooth®	○	Lightningコネクタ
Docomo/SoftBank/au	Apple	iPhone 7	10.0.2	○	○	○	Bluetooth®	○	Lightningコネクタ
Docomo/SoftBank/au	Apple	iPhone 7Plus	10.0.2	○	○	○	Bluetooth®	○	Lightningコネクタ

(注) 通話相手の音声が無音であったり、逆に通話相手に音声伝わらない現象が発生します。この現象が発生した場合、通話画面上の「プライベート」ボタンを数回押してハンズフリーモードにすることでハンズフリー通話が可能となる場合があります。

各機能に共通する注釈

- C1 ナビ・オーディオからの接続ができない場合があります。携帯電話から接続してください。
 - C2 ナビ・オーディオから登録できない場合があります。携帯電話から登録操作をしてください。
 - C3 携帯電話から登録できない場合があります。ナビ・オーディオから登録操作をしてください。
 - C4 携帯電話側から切断しても自動的に接続される場合があります。
 - C5 正常に自動接続できない場合があります。この場合手動で接続してください。
 - C6 携帯電話側が待ち受け画面以外の時や、折りたたみ状態・スライドを閉じた状態では正常に動作しない場合があります。
 - C7 表示が正しくない場合があります。
 - C8 ナビ・オーディオがフリーズする場合があります。その場合、車両のキーをOFF・ONすることで復帰します。
 - C9 Bluetooth接続が不安定な場合があります。
 - C10 携帯電話から接続できない場合があります。ナビ・オーディオ側から接続してください。
- #### ハンズフリーに関する注釈
- H1 携帯電話で設定している着信音ではなくナビ・オーディオの固定音がでます。
 - H2 Bluetooth接続時での発信音・通話中におけるナビ・オーディオの電源OFF(Bluetooth切断)、あるいはBluetooth非接続時での発信音・通話中におけるナビ・オーディオの電源ON(Bluetooth自動接続)があると、発信音・通話・接続音が出ない場合があります。
 - H3 ナビ・オーディオからプライベートモードとハンズフリーモードの切替ができない場合があります。
 - H4 発信音が出ない場合があります。
 - H5 着信音が出ない場合があります。
 - H6 ロック状態では正常に機能しない場合があります。
 - H7 ナビ・オーディオから発信できない場合があります。
 - H8 携帯電話から接続できない場合があります。ナビ・オーディオ側から接続してください。
 - H9 発信音・通話中に接続すると、音や画面が正常に出ない場合があります。
 - H10 発信できない場合があります。この場合、発信方法を変えたり複数回繰り返してください。
 - H11 履歴が残らない場合があります。
 - H12 発信時の電話番号や名前が正常に表示されない場合があります。
 - H13 トーン信号(1～9、#等)送信ができない場合があります。
 - H14 通話品質に問題が発生する場合があります。
 - H15 Bluetoothオーディオ再生中に発信音があった場合、通話できない場合があります。
 - H16 着信の際、ナビ・オーディオ操作で保留できなかつたり、保留後に通話ができなかつたりする場合があります。
 - H17 着信拒否できない場合があります。
 - H18 通話中に割り込み着信があると、通話が切断されます。

電話帳転送に関する注釈

- O1 発信・着信・不在着信の履歴は混ざって転送されます。
- O2 携帯電話及びナビ・オーディオの状況によって電話帳転送・読込ができない場合があります。
- O3 履歴の転送が正常に動作しない場合があります。
- O4 文字化けする場合があります(特に☆など特殊な文字・記号が含まれる場合)。
- O5 SIMカードの電話帳は転送できませんが、携帯電話本体の電話帳は転送できます。
- O6 携帯電話本体の電話帳は転送できませんが、SIMカードの電話帳は転送できます。
- O7 転送はできますが、転送洩れや誤転送、転送中の誤表示が発生する場合があります。
- O8 電話帳転送後にハンズフリーやBluetoothオーディオが自動再接続できない場合があります。
- O9 電話帳は正常な並び順に登録されない場合があります。

オーディオに関する注釈

- A1 ナビ・オーディオのコントロールキーが一部操作できない場合があります。
- A2 Bluetoothオーディオ再生中に、発信音・自動接続・切断・オーディオソース切替等があると不安定になる場合があります。その場合、手動で再度接続しなおしてください。
- A3 Bluetoothオーディオ再生中に着信・音声割り込み・データ回線割り込み・モード切替等があった後、再生が停止する場合があります。
- A4 音飛び、ノイズ等が発生する場合があります。
- A5 Bluetoothオーディオ以外のオーディオソースに変更しても音声が出ません。
- A6 ナビ・オーディオでの操作はできません。
- A7 着信等の割り込み、音楽ソース切り換え、ナビ・オーディオをOFFした際などに、携帯電話では無音状態となって再生し続ける場合があります。

スマートアクセスに関する注釈

- S1 画面の上下左右に黒帯が現れるため、画像が小さく表示されたり、異なった比率で表示されます。
- S2 画像が乱れることがあります。
- S3 NaviCon使用時、目的地がナビに送信されない場合があります。その場合、ナビ画面上で目的地設定操作を行ってください。
- S4 他の携帯電話に切り替えても正常に接続できない場合があります。その場合、エンジンスイッチを一度OFF/ONしてください。
- S5 他機能の割り込みなどがあるとスマートアクセスモードが解除される場合があります。再度スマートアクセスモードを選択しても動作しない場合は一旦ケーブルを抜き差ししてください。
- S6 タッチ位置調整をしても正確な補正ができません。
- S7 ハンズフリー通話ができない場合があります。
- S8 音楽アプリ起動中にハンズフリー通話した際、再生中の音楽と相手の声が混ざって車両スピーカーから聞こえます。
- S9 doonutアプリは使用できないか、使用に支障が生じる場合があります。
- S10 jigtwiアプリは使用できないか、使用に支障が生じる場合があります。

ケーブル接続に関する注釈

- 1 ドコモ純正のHDMI変換ケーブルSCO3をご使用下さい。
- 2 Micro USBケーブルとHDMIケーブルを同時に使用する事ができないため、給電しての使用はできません。
- 3 事前に携帯電話のHDMI出力設定をONにする必要があります。また、Bluetoothの切断、ケーブル抜き差し、発信音、ナビのOFF/ON等があると設定がOFFされてしまうため、再度設定する必要があります。