

## スマートフォン連携 対応機種一覧

クラリオン製ナビゲーション[A9CG V6 650]

現在の動作確認状況は下記のとおりです。その他の機種については、順次追加・更新を行って参ります。

## ■Android端末

キャリア	メーカー	機種	OS	ハンズフリー通話 (Bluetooth®)	音楽再生 (Bluetooth®)	NaviCon		Smart Access	
						接続方法	接続方法		
NTTドコモ	Fujitsu	ARROWS X F-02E	4.1.2	○ H14,H16	○ A1, C7	○	Bluetooth®	○ H4, H14	MHL/HDMI接続アダプタ
NTTドコモ	Fujitsu	ARROWS NX F-06E	4.2.2	○ H16	○ A1, C7	○	Bluetooth®	○ H4, A7, S1	MHL/HDMI接続アダプタ
NTTドコモ	Fujitsu	Disney Mobile on docomo F-08D	4.0.3	○ H14,	○ A1, A3, C7	○	Bluetooth®	○ H4, H14	HDMI接続アダプタ ■3
NTTドコモ	Fujitsu	Disney Mobile on docomo F-07E	4.2.2	○ C7,H5,H16,	○ A1, A7, C7	×	×	○ H4	MHL/HDMI接続アダプタ
NTTドコモ	Fujitsu	らくらくホン F-12D	4.0.3	○ H16	○ A1, A3	—	—	—	—
NTTドコモ	Fujitsu	ARROWS X LTE F-05D	4.0.3	○ C7, H2, H14,H16	○ A1, A3	○	Bluetooth®	○ S1	HDMI接続アダプタ ■2, ■3
NTTドコモ	Fujitsu	ARROWS X F-10D	4.0.3	○ H16	○ A1, A3	○	Bluetooth®	○ H14, S1,S5	MHL/HDMI接続アダプタ
NTTドコモ	Fujitsu	ARROWS V F-04E	4.0.4	○ C7, H2, H14,H16	○ A1, A3, C5, C7	○	Bluetooth®	○ C7, S1,S4	MHL/HDMI接続アダプタ
NTTドコモ	LG	Optimus it L-05D	4.0.4	○ C5, H16	○ C7	○	Bluetooth®	—	—
NTTドコモ	LG	Optimus G L-01E	4.0.4	○ C5, H2, H16	○	○	Bluetooth®	○ S1	MHL/HDMI接続アダプタ
NTTドコモ	LG	Optimus LTE L-01D	4.0.4	○ C5, H16	○	○	Bluetooth®	×	×
NTTドコモ	Samsung	GALAXY S4 SC-04E	4.2.2	○ H16	○ A1, A3, C7	○	Bluetooth®	×	×
NTTドコモ	Samsung	GALAXY S III SC-06D	4.0.4	○ H16	○ A1, A3, C7	○ S3	Bluetooth®	○ H4, H14, S1	MHL/HDMI接続アダプタ ■1
NTTドコモ	Samsung	GALAXYS II LTE SC-03D	4.0.4	○ H2, H16	○ A1, A3, C7	○ S3	Bluetooth®	×	×
NTTドコモ	Samsung	GALAXY NEXUS SC-04D	4.1.1	○ H2, H16	○ A1	○	Bluetooth®	○ H4, S2, S5	MHL/HDMI接続アダプタ
NTTドコモ	Samsung	GALAXY S III a SC-03E	4.1.1	○ H16	○ A1, C7	○	Bluetooth®	○ C7, S1, S5, S7, S10	MHL/HDMI接続アダプタ ■1
NTTドコモ	Samsung	GALAXY Note SC-05D	4.0.4	○ C5, H2, H9, H16	○ C7	○	Bluetooth®	○ H4, H14, S1, S4, S5,	MHL/HDMI接続アダプタ
NTTドコモ	Samsung	GALAXY Note II SC-02E	4.1.1	○ H4, H14, H16	○ A1, A3, C7	○	Bluetooth®	○ H4, S1, S5, S7, S8	MHL/HDMI接続アダプタ ■1
NTTドコモ	NEC	Disney Mobile on docomo N-03E	4.0.4	○ C5, H16	○ A7, C7	○	Bluetooth®	—	—
NTTドコモ	NEC	MEDIAS ES N-05D	4.0.4	○ C5, H16	○	○	Bluetooth®	—	—
NTTドコモ	NEC	MEDIAS N-04D	4.0.4	○ C5, H16	○	○	Bluetooth®	—	—
NTTドコモ	Panasonic	ELUGA X P-02E	4.1.2	×	×	×	×	—	—
NTTドコモ	Panasonic	ELUGA V P-06D	4.0.4	○ C5, H16	○ A1	○	Bluetooth®	—	—
NTTドコモ	Panasonic	LUMIX Phone P-02D	2.3.5	○ C5, H16	○ A1, A3	○	Bluetooth®	—	—
NTTドコモ	Panasonic	P-01F	—	○ C5, H3	○ A1, C7	—	—	—	—
NTTドコモ	Sharp	AQUOS PHONE EX SH-04E	4.1.2	×	×	×	×	—	—
NTTドコモ	Sharp	AQUOS PHONE ZETA SH-06E	4.2.2	○	○ A1, A7, C7	○	Bluetooth®	×	—
NTTドコモ	Sharp	AQUOS PHONE ZETA SH-01D	4.0.4	○ C5	○ A1, A3	○	Bluetooth®	—	—
NTTドコモ	Sharp	AQUOS PHONE ZETA SH-06D	4.0.4	○	○ A1, A3	○	Bluetooth®	—	—
NTTドコモ	Sharp	AQUOS PHONE si SH-01E	4.0.4	○	○ A1, A3, C7	○	Bluetooth®	—	—
NTTドコモ	Sharp	AQUOS PHONE SH-04D	2.3.4	×	×	×	×	—	—
NTTドコモ	Sharp	AQUOS PHONE ZETA SH-02E	4.0.4	×	×	×	×	×	×
NTTドコモ	Sharp	AQUOS PHONE ZETA SH-09D	4.0.4	○ C5, H2, H4	○ A1, A5, C7	○	Bluetooth®	○ S1, S4, S5,	MHL/HDMI接続アダプタ
NTTドコモ	Sharp	AQUOS PHONE ZETA SH-01F	4.2.2	○	○ A1, A7, C7	○	Bluetooth®	—	—
NTTドコモ	Sony Mobile Communications	Xperia Z SO-02E	4.1.2	○ H16	○ A1, A7, C7	○	Bluetooth®	○ H4, S1	MHL/HDMI接続アダプタ
NTTドコモ	Sony Mobile Communications	Xperia A SO-04E	4.1.2	○ H16	○ A7, C7	○	Bluetooth®	○ H4, S1	MHL/HDMI接続アダプタ
NTTドコモ	Sony Mobile Communications	Xperia acro HD SO-03D	4.0.4	○ H16	○ A7, C5	○	Bluetooth®	×	—
NTTドコモ	Sony Mobile Communications	Xperia AX SO-01E	4.0.4	○	○ A4, A7, C7	○	Bluetooth®	○ S1, S7, S9	MHL/HDMI接続アダプタ
NTTドコモ	Sony Mobile Communications	Xperia GX SO-04D	4.0.4	○ H16	○ A1, A3	○	Bluetooth®	○ S1, S8	MHL/HDMI接続アダプタ
NTTドコモ	Sony Mobile Communications	Xperia SX SO-05D	4.0.4	○ C5, C7, H2, H16	○ A1, A3, C7	○ S3	Bluetooth®	○ H4, S1, S7, S8, S9	MHL/HDMI接続アダプタ
NTTドコモ	Sony Mobile Communications	Xperia NX SO-02D	4.0.4	○ H2, H16	○ A1, A3	○	Bluetooth®	×	—
NTTドコモ	Sony Mobile Communications	Xperia Z1 SO-01F	4.2.2	○ H16	○ A7	○	Bluetooth®	○ S1, C7	MHL/HDMI接続アダプタ
NTTドコモ	Sony Mobile Communications	Xperia Z1 f SO-02F	4.2.2	○ C7, H1, H16	×	○	Bluetooth®	○ S1	MHL/HDMI接続アダプタ
NTTドコモ	Toshiba	REGZA Phone T-02D	4.0.4	○ H2, H16	○ A1, A3, A7, C7	○	Bluetooth®	○ H4, S1, S5, S6	MHL/HDMI接続アダプタ
NTTドコモ	Toshiba	REGZA Phone T-01D	4.0.3	○ C7, H2, H14, H16	○ A3	○	Bluetooth®	○ H4, H14, S5, S6	HDMI接続アダプタ ■2, ■3
au	Fujitsu	F001	—	○ C5	×	—	—	—	—
au	Fujitsu	ARROWS Z ISW11F	4.0.3	○ C5, H2	○	○	Bluetooth®	○ H4, H14	HDMI接続アダプタ ■3
au	Fujitsu	ARROWS Z ISW13F	4.0.3	○ C5, C7, H4, H14	○ A1	○	Bluetooth®	○ H4, S1, S5,	MHL/HDMI接続アダプタ
au	HTC	HTC butterfly HTL21	4.1.1	○ H16	○	○	Bluetooth®	×	—
au	HTC	HTC J One HTL22	4.2.2	○ H16	○	—	—	—	—
au	HTC	HTC J ISW13HT	4.0.4	○ C5, H16	○	○ S3	Bluetooth®	×	—
au	Sharp	AQUOS PHONE SERIE ISW16SH	4.0.4	○ H2	○ C7	○	Bluetooth®	○ S1, S5, S6,	MHL/HDMI接続アダプタ
au	Sharp	AQUOS PHONE SERIE SHL	4.2.2	×	×	×	×	×	—
au	Kyocera	DIGNO ISW11K	2.3.5	○ C5	○ A1	○	Bluetooth®	—	—
au	Kyocera	URBAND PROGRESSO ISW12K	4.0.3	○ H2, H16	○ A1, A4, A7, C7	○	Bluetooth®	—	—
au	Kyocera	URBAND L01 KYY21	4.2.2	○ H16	○ C1, A1, A7	×	×	○ S1	MHL/HDMI接続アダプタ
au	Kyocera	GRATINA KYY06	—	○ C5	—	—	—	—	—
au	Sony Mobile Communications	Xperia UL SOL22	4.1.2	○ C7, H16	○ A7	○	Bluetooth®	○ C9, S1	MHL/HDMI接続アダプタ
au	Sony Mobile Communications	Xperia acro HD IS12S	4.0.4	○ C1, C7, H2, H16	○ A7	○	Bluetooth®	○ S1, S7, S8	HDMI接続アダプタ
au	Sony Mobile Communications	Xperia VL SOL21	4.0.4	○ H14, H16	○ A1, A3, A4, A7, C7	○	Bluetooth®	○ C7, H14, S1	MHL/HDMI接続アダプタ
SoftBank	Sharp	AQUOS PHONE Xx 203SH	4.1.2	×	×	×	×	×	—
SoftBank	Sharp	AQUOS PHONE Xx 106SH	4.0.4	○ C7	○ A1, A3, C7	○ S3	Bluetooth®	○ S1, S5, S8	MHL/HDMI接続アダプタ
SoftBank	Sharp	AQUOS PHONE Xx 206SH	4.2.2	○ H4	○ A1, A3, A7, C7	×	×	×	—
SoftBank	Sharp	PANIONE WATERP ROOF	—	○ C9, H2, H3, H5, H16	○ A4	—	—	—	—
SoftBank	Sharp	AQUOS PHONE Xx 302SH	4.2.2	○ H1	○ A1	○	Bluetooth®	—	—

■ iPhone

キャリア	メーカー	機種	OS	ハンズフリー通話 (Bluetooth®)	音楽再生 (Bluetooth®)	NaviCon		Smart Access	
						接続方法	接続方法		
SoftBank	Apple	iPhone 3GS	6.1.3	○ H16	○	○	Bluetooth®	×	
SoftBank	Apple	iPhone 4	6.1.3	○ H16	○	○	Bluetooth®	○	iPod接続アダプタ
SoftBank	Apple	iPhone 4	7.0	○ C5、H2、H16	○ C9	○	Bluetooth®	○注、S1	iPod接続アダプタ
SoftBank/au	Apple	iPhone 4S	6.1.3	○ C5、H16	○ A3、C7	○	Bluetooth®	○	iPod接続アダプタ
SoftBank/au	Apple	iPhone 4S	7.0	○ C5、H2、H16	○ A3、C9	○	Bluetooth®	○注、S1	iPod接続アダプタ
SoftBank/au	Apple	iPhone 5	6.1.3	○ C5、H2、H16	○ A4	○	Bluetooth®	—	
SoftBank/au	Apple	iPhone 5	7.0	○ H2、H16	○ C9	○	Bluetooth®	—	
SoftBank	Apple	iPhone 5c	7.0.2	○ C5、H2、H16	○ C9、A3	○	Bluetooth®	—	
SoftBank	Apple	iPhone 5s	7.0.2	○ C5、H2、H4、H16	○ C9、A3	○	Bluetooth®	—	
NTTドコモ	Apple	iPhone 5c	7.0.2	○ C5、H2、H4、H16	○ C9、A1、A7	○	Bluetooth®	—	
NTTドコモ	Apple	iPhone 5s	7.0.2	○ H2、H16	○ C9	○	Bluetooth®	—	

(注) 通話相手の音声が無音であったり、逆に通話相手に音声伝わらない現象が発生します。この現象が発生した場合、通話画面上の「プライベート」ボタンを数回押してハンズフリーモードにすることでハンズフリー通話が可能となる場合があります。

(注1) iOS7ではアプリ連携が正常に表示されない現象が確認されています。  
クラリオン製アプリは対応済ですので、必ず各アプリを最新にアップデートしてご使用ください。クラリオン製以外のアプリも順次対応予定です。

(注2) iPhone5の場合は、Apple純正Lightning-Digital-AVアダプター(別売)、及びHDMIケーブル(別売)をご利用ください。

各機能に共通する注釈

- C1 ナビ・オーディオからの接続ができない場合があります。携帯電話から接続してください。
  - C2 ナビ・オーディオから登録できない場合があります。携帯電話から登録操作をしてください。
  - C3 携帯電話から登録できない場合があります。ナビ・オーディオから登録操作をしてください。
  - C4 携帯電話側から切断しても自動的に接続される場合があります。
  - C5 正常に自動接続できない場合があります。この場合手動で接続してください。
  - C6 携帯電話側が待ち受け画面以外の時や、折りたたみ状態・スライドを閉じた状態では正常に動作しない場合があります。
  - C7 表示が正しくない場合があります。
  - C8 ナビ・オーディオがフリーズする場合があります。その場合、車両のキーをOFF・ONすることで復帰します。
  - C9 Bluetooth接続が不安定な場合があります。
  - C10 携帯電話から接続できない場合があります。ナビ・オーディオ側から接続してください。
- ハンズフリーに関する注釈
- H1 携帯電話で設定している着信音ではなくナビ・オーディオの固定音がでます。
  - H2 Bluetooth接続時での発信音・通話中におけるナビ・オーディオの電源OFF(Bluetooth切断)、あるいはBluetooth非接続時での発信音・通話中におけるナビ・オーディオの電源ON(Bluetooth自動接続)があると、発信音・通話・接続が維持できない場合があります。
  - H3 ナビ・オーディオからプライベートモードとハンズフリーモードの切替ができない場合があります。
  - H4 発信音が出ない場合があります。
  - H5 着信音が出ない場合があります。
  - H6 ロック状態では正常に機能しない場合があります。
  - H7 ナビ・オーディオから発信できない場合があります。
  - H8 携帯電話から接続できない場合があります。ナビ・オーディオ側から接続してください。
  - H9 発信音・通話中に接続すると、音や画面が正常に出ない場合があります。
  - H10 発信できない場合があります。この場合、発信方法を変えたり複数回繰り返してください。
  - H11 履歴が残らない場合があります。
  - H12 発信時の電話番号や名前が正常に表示されない場合があります。
  - H13 トーン信号(1～9、#等)送信ができない場合があります。
  - H14 通話品質に問題が発生する場合があります。
  - H15 Bluetoothオーディオ再生中に発信音があった場合、通話できない場合があります。
  - H16 着信の際、ナビ・オーディオ操作で保留できなったり、保留後に通話ができなかったりする場合があります。
  - H17 着信拒否できない場合があります。
  - H18 通話中に割り込み着信があると、通話が切断されます。

電話帳転送に関する注釈

- O1 発信・着信・不在着信の履歴は混ざって転送されます。
- O2 携帯電話及びナビ・オーディオの状況によって電話帳転送・読込ができない場合があります。
- O3 履歴の転送が正常に動作しない場合があります。
- O4 文字化けする場合があります(特に☆など特殊な文字・記号が含まれる場合)。
- O5 SIMカードの電話帳は転送できませんが、携帯電話本体の電話帳は転送できます。
- O6 携帯電話本体の電話帳は転送できませんが、SIMカードの電話帳は転送できます。
- O7 転送はできますが、転送洩れや誤転送、転送中の誤表示が発生する場合があります。
- O8 電話帳転送後にハンズフリーやBluetoothオーディオが自動再接続できない場合があります。
- O9 電話帳は正常な並び順に登録されない場合があります。

オーディオに関する注釈

- A1 ナビ・オーディオのコントロールキーが一部操作できない場合があります。
- A2 Bluetoothオーディオ再生中に、発信音・自動接続・切断・オーディオソース切替等があると不安定になる場合があります。その場合、手動で再度接続しなおしてください。
- A3 Bluetoothオーディオ再生中に着信・音声割り込み・データ回線割り込み・モード切替等があった後、再生が停止する場合があります。
- A4 音飛び、ノイズ等が発生する場合があります。
- A5 Bluetoothオーディオ以外のオーディオソースに変更しても音声が出ません。
- A6 ナビ・オーディオでの操作はできません。
- A7 着信等の割り込み、音楽ソース切り換え、ナビ・オーディオをOFFした際などに、携帯電話では無音状態となって再生し続ける場合があります。

スマートアクセスに関する注釈

- S1 画面の上下左右に黒帯が現れるため、画像が小さく表示されたり、異なった比率で表示されます。
- S2 画像が乱れることがあります。
- S3 NaviCon使用時、目的地がナビに送信されない場合があります。その場合、ナビ画面上で目的地設定操作を行ってください。
- S4 他の携帯電話に切り替えても正常に接続できない場合があります。その場合、エンジンスイッチを一度OFF/ONLしてください。
- S5 他機能の割り込みなどがあるとスマートアクセスモードが解除される場合があります。  
再度スマートアクセスモードを選択しても動作しない場合は一旦ケーブルを抜き差ししてください。
- S6 タッチ位置調整をしても正確な補正ができません。
- S7 ハンズフリー通話ができない場合があります。
- S8 音楽アプリ起動中にハンズフリー通話した際、再生中の音楽と相手の声が混ざって車両スピーカーから聞こえます。
- S9 doonutアプリは使用できないか、使用に支障が生じる場合があります。
- S10 jigtwiアプリは使用できないか、使用に支障が生じる場合があります。

ケーブル接続に関する注釈

- 1 ドコモ純正のHDMI変換ケーブルSC03をご使用下さい。
- 2 Micro USBケーブルとHDMIケーブルを同時に使用する事ができないため、給電しての使用はできません。
- 3 事前に携帯電話のHDMI出力設定をONにする必要があります。また、Bluetoothの切断、ケーブル抜き差し、発信音、ナビのOFF/ON等があると設定がOFFされてしまうため、再度設定する必要があります。