

スマートフォン連携 対応機種一覧

クラリオン製ナビゲーション[C9CF V6 650/A9CF V6 650]

現在の動作確認状況は下記のとおりです。その他の機種については、順次追加・更新を行って参ります。

■Android端末

| キャリア | メーカー | 機種 | OS | ハンズフリー通話 (Bluetooth®) | 音楽再生 (Bluetooth®) | 注2 | NaviCon | | Smart Access 4Car | |
|----------|--------------|-------------------------------|-------|--------------------------|----------------------|------|------------|-------|-------------------|--|
| | | | | | | | 接続方法 | 接続方法 | | |
| NTTドコモ | NEC | MEDIAS ES N-07D | 4.0以降 | ○ C7、H1、H2、H3、H14 | ○ | ○ | Bluetooth® | 未調査 | | |
| NTTドコモ | NEC | Disney Mobile on docomo N-03E | 4.0以降 | ○ | ○ C7 | ○ | Bluetooth® | 未調査 | | |
| NTTドコモ | Fujitsu | ARROWS X F-10D | 4.0以降 | x (注) | ○ A1、A3、A7、C7 | x | Bluetooth® | 未調査 | | |
| NTTドコモ | Fujitsu | Disney Mobile on docomo F-08D | 4.0以降 | x (注) | ○ C5、A1 | ○ | Bluetooth® | ○4Car | Bluetooth ※1 | |
| NTTドコモ | Fujitsu | Disney Mobile on docomo F-07E | 4.0以降 | ○ C5、H1 | ○ A1、C7 | x | Bluetooth® | ○4Car | Bluetooth ※1 | |
| NTTドコモ | Fujitsu | らくらくスマホ F-12D | 4.0以降 | ○ C7、H1、H4 | ○ A1、A3 | — | | 未調査 | | |
| NTTドコモ | Fujitsu | ARROWS NX F-02E | 4.0以降 | x (注) | ○ A1、C7 | x | | ○4Car | Bluetooth ※1 | |
| NTTドコモ | Fujitsu | ARROWS V F-04E | 4.0以降 | ○ C7、C9 | ○ C7、C9、A1、A3、A7 | ○ | Bluetooth® | ○4Car | Bluetooth ※1 | |
| NTTドコモ | Fujitsu | ARROWS NX F-06E | 4.0以降 | ○ H1 | ○ A1、C7 | ○ | Bluetooth® | ○4Car | Bluetooth ※1 | |
| NTTドコモ | Fujitsu | REGZA Phone T-02D | 4.0以降 | ○ C7、H1、H4 | ○ C7、A1、A3 | ○ | Bluetooth® | 未調査 | — | |
| NTTドコモ | LG | Optimus it L-05D | 4.0以降 | ○ C7、H1、H4、H9 | ○ A1 | ○ | Bluetooth® | 未調査 | — | |
| NTTドコモ | LG | Optimus G L-01E | 4.0以降 | ○ C7 | ○ C7、A1、A3、A7 | ○ | Bluetooth® | ○4Car | Bluetooth ※1 | |
| NTTドコモ | Samsung | GALAXY S III SC-06D | 4.0以降 | ○ C5、H1、H4、H14、H16 | ○ A3、C7 | ○ | Bluetooth® | 未調査 | — | |
| NTTドコモ | Samsung | GALAXY S III a SC-03E | 4.0以降 | ○ C7 | ○ C7、A1、A3 | ○ | Bluetooth® | 未調査 | — | |
| NTTドコモ | Samsung | GALAXY S4 SC-04E | 4.0以降 | ○ H1 | ○ C7 | ○ | Bluetooth® | ○4Car | Bluetooth ※1 | |
| NTTドコモ | Samsung | GALAXY Note II SC-02E | 4.0以降 | ○ C7、C9 | ○ C9、A1、A3、A7 | ○ | Bluetooth® | ○4Car | Bluetooth ※1 | |
| NTTドコモ | Sharp | AQUOS PHONE ZETA SH-09D | 4.0以降 | ○ C7、H1、H4、H13 | ○ A1、A2、A3、C7 | ○ | Bluetooth® | 未調査 | — | |
| NTTドコモ | Sharp | AQUOS PHONE SI SH-01E | 4.0以降 | ○ | ○ C7、A1、A3 | ○ | Bluetooth® | ○4Car | Bluetooth ※1 | |
| NTTドコモ | Sharp | AQUOS PHONE ZETA SH-02E | 4.0以降 | ○ C7 | ○ C7、A1 | ○ S3 | Bluetooth® | ○4Car | Bluetooth ※1 | |
| NTTドコモ | Sharp | AQUOS PHONE ZETA SH-04E | 4.0以降 | ○ C7、H1 | ○ A1 | ○ | Bluetooth® | ○4Car | Bluetooth ※1 | |
| NTTドコモ | Sharp | AQUOS PHONE ZETA SH-06E | 4.0以降 | ○ C5、H1 | ○ A1 | ○ | Bluetooth® | ○4Car | Bluetooth ※1 | |
| NTTドコモ | Sharp | AQUOS PHONE ZETA SH-01F | 4.0以降 | ○ H1 | ○ A1、A4 | x | | ○4Car | Bluetooth ※1 | |
| NTTドコモ | SonyEricsson | Xperia GX SO-04D | 4.0以降 | x (注) | ○ A1 | ○ | Bluetooth® | 未調査 | — | |
| NTTドコモ | SonyEricsson | Xperia SX SO-05D | 4.0以降 | ○ C7、H1、H4、 | ○ A1 | ○ | Bluetooth® | 未調査 | — | |
| NTTドコモ | SonyEricsson | Xperia AX SO-01E | 4.0以降 | ○ C9 | ○ C7、C9、A1、A3、A7 | ○ | Bluetooth® | ○4Car | Bluetooth ※1 | |
| NTTドコモ | SonyMobile | Xperia Z SO-02E | 4.0以降 | ○ H1 | ○ A1、C7 | ○ | Bluetooth® | x | | |
| NTTドコモ | SonyMobile | Xperia A SO-04E | 4.0以降 | ○ H1 | ○ A1、A7、C7 | ○ | Bluetooth® | ○4Car | Bluetooth ※1 | |
| NTTドコモ | SonyMobile | Xperia Z1 SO-01F | 4.0以降 | ○ H1 | ○ A1 | x | | x | | |
| NTTドコモ | Panasonic | ELUGA V P-06D | 4.0以降 | x (注) | ○ A1、A3 | ○ | Bluetooth® | 未調査 | — | |
| NTTドコモ | Panasonic | ELUGA V P-02E | 4.0以降 | ○ H1 | ○ A1、A3 | ○ | Bluetooth® | ○4Car | Bluetooth ※1 | |
| NTTドコモ | Panasonic | P-01F | 4.0以降 | x | ○ A1、A7 | — | | — | | |
| au | Kyocera | URBANO L01 KYY21 | 4.0以降 | ○ C5、H1 | ○ A1、C7 | ○ | Bluetooth® | x | | |
| au | Kyocera | GRATIN A | 4.0以降 | ○ C5、H1 | — | — | | — | | |
| au | Fujitsu | ARROWS Z ISW13F | 4.0以降 | x (注) | ○ A1、A3、A7、 | x | Bluetooth® | 未調査 | — | |
| au | Sharp | AQUOS PHONE SERIE ISW16SH | 4.0以降 | ○ C5、H1、H4、 | ○ A1、A2、A3、A7、C7 | ○ | Bluetooth® | 未調査 | — | |
| au | Sharp | AQUOS PHONE SERIE SHL22 | 4.0以降 | ○ H1 | ○ A1、A7、C7 | x | | x | | |
| au | HTC | butterfly HTL21 | 4.0以降 | ○ C7 | ○ | ○ | Bluetooth® | ○4Car | Bluetooth ※1 | |
| au | HTC | ONE HTL22 | 4.0以降 | ○ H1 | ○ | ○ | Bluetooth® | 未調査 | | |
| au | SonyMobile | Xperia VL SOL21 | 4.0以降 | ○ | ○ C7 | ○ | Bluetooth® | ○4Car | Bluetooth ※1 | |
| au | SonyMobile | Xperia UL SOL22 | 4.0以降 | ○ H1 | ○ A1、C7 | ○ | Bluetooth® | ○4Car | Bluetooth ※1 | |
| au | SonyMobile | Xperia Z1 SOL23 | 4.0以降 | ○ H1 | ○ A1、A4、A7 | x | | x | | |
| SoftBank | Sharp | AQUOS PHONE Xx 203SH | 4.0以降 | ○ C7、H1、H14 | ○ A1 | ○ | Bluetooth® | ○4Car | Bluetooth ※1 | |
| SoftBank | Sharp | AQUOS PHONE Xx 206SH | 4.0以降 | ○ C5、H1 | ○ A1、A3、A7 | ○ | Bluetooth® | ○4Car | Bluetooth ※1 | |
| SoftBank | Sharp | PANTONE WATERPROOF 202SH | 4.0以降 | ○ H1 | ○ A3、A4 | — | | 未調査 | | |

■iPhone

| キャリア | メーカー | 機種 | OS | ハンズフリー通話 (Bluetooth®) | 音楽再生 (Bluetooth®) | 注2 | NaviCon | | Smart Access | |
|---------------------------|-------|-----------|----------------|--------------------------|----------------------|----|---------|------|---------------|--|
| | | | | | | | 接続方法 | 接続方法 | | |
| SoftBank | Apple | iPhone 4 | iOS6.1 | ○ C5 | ○ C7 | ○ | USB | 未調査 | iPod接続アダプタ ※1 | |
| SoftBank | Apple | iPhone 4 | iOS7.0.4 | ○ | ○ C7、A4 | ○ | USB | ○ | Bluetooth ※1 | |
| SoftBank/au / au | Apple | iPhone 4S | iOS6.1.1 | ○ | ○ C7、A3 | ○ | USB | 未調査 | iPod接続アダプタ ※1 | |
| SoftBank/au / au | Apple | iPhone 4S | iOS7.0.4 | ○ | ○ C7、A4 | ○ | USB | ○ | Bluetooth ※1 | |
| SoftBank/au / au | Apple | iPhone 5 | iOS6.1 | ○ C5、H16 | ○ C7、A3、A4 | ○ | USB | 未調査 | Bluetooth ※1 | |
| SoftBank/au / au | Apple | iPhone 5 | iOS7.0.4 | ○ | ○ A1 | ○ | USB | ○ | Bluetooth ※1 | |
| SoftBank/au / au / docomo | Apple | iPhone 5c | iOS7.0.3 注3 | ○ | ○ A1 | ○ | USB | ○ | Bluetooth ※1 | |
| au | Apple | iPhone 5s | iOS7.0.3 注3 | ○ | ○ | ○ | USB | ○ | Bluetooth ※1 | |
| SoftBank/au / docomo | Apple | iPhone 5s | iOS7.0.4 注3 | ○ | ○ A1 | ○ | USB | ○ | Bluetooth ※1 | |

(注) iOS7ではアプリ連携が正常に表示されない現象が確認されております。
必ず各アプリを最新にアップデートしてご使用下さい。アプリは順次対応いたします。
詳しくは、クラリオンHPの新着情報「iOS7(iPhone4/4S)へのアップデートに伴う、各種Smart Accessアプリ対応に関して」をご確認下さい。

(注) 通話相手の音声が無音であったり、逆に通話相手に音声伝わらない現象が発生します。この現象が発生した場合、通話画面の「プライベート」ボタンを数回押してハンズフリーモードにすることでハンズフリー通話が可能となる場合があります。

(注2) この結果は各携帯電話機種の発売時期に応じたNaviConアプリケーションで確認したものです。最新バージョンでは正常に動作できない場合があります。

(注3) <2013年12月4日:バージョン00010006>以降のバージョンのみ対応。以前のソフトウェアバージョンでは接続対象外となります。

各機能に共通する注釈

- C1 ナビ・オーディオからの接続ができない場合があります。携帯電話から接続してください。
- C2 ナビ・オーディオから登録できない場合があります。携帯電話から登録操作をしてください。
- C3 携帯電話から登録できない場合があります。ナビ・オーディオから登録操作をしてください。
- C4 携帯電話側から切断しても自動的に接続される場合があります。
- C5 正常に自動接続できない場合があります。この場合手動で接続してください。
- C6 携帯電話側が待ち受け画面以外の時や、折りたたみ状態・スライドを閉じた状態では正常に動作しない場合があります。
- C7 表示が正しくない場合があります。
- C8 ナビ・オーディオがフリーズする場合があります。その場合、車両のキーをOFF・ONすることで復帰します。
- C9 Bluetooth接続が不安定な場合があります。
- C10 携帯電話から接続できない場合があります。ナビ・オーディオ側から接続してください。

ハンズフリーに関する注釈

- H1 携帯電話で設定している着信音ではなくナビ・オーディオの固定音がでます。
- H2 Bluetooth接続時の発信音・通話中におけるナビ・オーディオの電源OFF(Bluetooth切断)、あるいはBluetooth非接続時の発信音・通話中におけるナビ・オーディオの電源ON(Bluetooth自動接続)があると、発信音・通話・接続が維持できない場合があります。
- H3 ナビ・オーディオからプライベートモードとハンズフリーモードの切替ができない場合があります。
- H4 発信音が出ない場合があります。
- H5 着信音が出ない場合があります。
- H6 ロック状態では正常に機能しない場合があります。
- H7 ナビ・オーディオから発信できない場合があります。
- H8 携帯電話から接続できない場合があります。ナビ・オーディオ側から接続してください。
- H9 発信音・通話中に接続すると、音や画面が正常に出ない場合があります。
- H10 発信できない場合があります。この場合、発信方法を変えたり複数回繰り返してください。
- H11 履歴が残らない場合があります。
- H12 発信時の電話番号や名前が正常に表示されない場合があります。
- H13 トーン信号(1~9、#等)送信ができない場合があります。
- H14 通話品質に問題が発生する場合があります。
- H15 Bluetoothオーディオ再生中に発信音があった場合、通話できない場合があります。
- H16 着信の際、ナビ・オーディオ操作で保留できなかったり、保留後に通話ができなかったりする場合があります。
- H17 着信拒否できない場合があります。
- H18 通話中に割り込み着信があると、通話が切断されます。

電話帳転送に関する注釈

- O1 発信・着信・不在着信の履歴は混ざって転送されます。
- O2 携帯電話及びナビ・オーディオの状況によって電話帳転送・読込ができない場合があります。

- 3 履歴の転送が正常に動作しない場合があります。
- 4 文字化けする場合があります(特に☆など特殊な文字・記号が含まれる場合)。
- 5 SIMカードの電話帳は転送できませんが、携帯電話本体の電話帳は転送できます。
- 6 携帯電話本体の電話帳は転送できませんが、SIMカードの電話帳は転送できます。
- 7 転送はできますが、転送洩れや誤転送、転送中の誤表示が発生する場合があります。
- 8 電話帳転送後にハンズフリーやBluetoothオーディオが自動再接続できない場合があります。
- 9 電話帳は正常な並び順に登録されない場合があります。

オーディオに関する注釈

- A1 ナビ・オーディオのコントロールキーが一部操作できない場合があります。
- A2 Bluetoothオーディオ再生中に、発着信・自動接続・切断・オーディオソース切替等があると不安定になる場合があります。その場合、手動で再度接続しなおしてください。
- A3 Bluetoothオーディオ再生中に着信・音声割り込み・データ回線割り込み・モード切替等があった後、再生が停止する場合があります。
- A4 音飛び、ノイズ等が発生する場合があります。
- A5 Bluetoothオーディオ以外のオーディオソースに変更しても音声が出ません。
- A6 ナビ・オーディオでの操作はできません。
- A7 着信等の割り込み、音楽ソース切り換え、ナビ・オーディオをOFFした際などに、携帯電話では無音状態となって再生し続ける場合があります。

スマートアクセスに関する注釈

- S1 画面の上下左右に黒帯が現れるため、画像が小さく表示されたり、異なった比率で表示されます。
- S2 画像が乱れることがあります。
- S3 NaviCon使用時、目的地がナビに送信されない場合があります。その場合、ナビ画面上で目的地設定操作を行ってください。
- S4 他の携帯電話に切り替えても正常に接続できない場合があります。その場合、エンジンスイッチを一度OFF/ONしてください。
- S5 他機能の割り込みなどがあるとスマートアクセスモードが解除される場合があります。再度スマートアクセスモードを選択しても動作しない場合は一旦ケーブルを抜き差ししてください。
- S6 タッチ位置調整をしても正確な補正ができません。
- S7 ハンズフリー通話ができない場合があります。
- S8 音楽アプリ起動中にハンズフリー通話した際、再生中の音楽と相手の声が混ざって車両スピーカーから聞こえます。
- S9 dooonutアプリは使用できないか、使用に支障が生じる場合があります。
- S10 jigtwiアプリは使用できないか、使用に支障が生じる場合があります。

ケーブル接続に関する注釈

- 1 ドコモ純正のHDMI変換ケーブルSC03をご使用下さい。
- 2 Micro USBケーブルとHDMIケーブルを同時に使用する事ができないため、給電しての使用はできません。
- 3 事前に携帯電話のHDMI出力設定をONにする必要があります。また、Bluetoothの切断、ケーブル抜き差し、発着信、ナビのOFF/ON等があると設定がOFFされてしまうため、再度設定する必要があります。

※1 Intelligent voice 使用上の注意

- ペアリング後に初めて使う時、正常に起動できない場合があります。この場合、一度エンジンスイッチをOFF/ONしてください。(安全な場所で停車中に行ってください。再度ペアリングすることで改善される場合もあります)
- iPhoneでは時刻表示設定を24時間表示としてください。12時間表示では正常に機能しない現象が確認されております。
- 携帯電話のBluetooth機能をOFFからONにしても自動接続できない場合があります。その場合、携帯電話側でペアリング済みデバイスを選択して接続してください。