

スマートフォン連携 対応機種一覧

スマートナビゲーション[DJK1 V6 600 / DJK2 V6 600]

現在の動作確認状況は下記のとおりです。その他の機種については、順次追加・更新を行って参ります。

下記で、"OS"の項目がございますが、これは動作確認時のOSバージョンになりますので、対応OSはこの限りではございません。

■Android端末

キャリア	メーカー	機種	OS	ハンズフリー通話 (Bluetooth®)	音楽再生 (Bluetooth®)	NaviCon	
							接続方法
NTTドコモ	サムスン	GALAXY Note 3 SC-01F	4.3	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
NTTドコモ	サムスン	GALAXY J SC-02F	4.3	○	○※1、※4	○	Bluetooth
NTTドコモ	サムスン	GALAXY S III α SC-03E	4.3	○	○※2、※4	○	Bluetooth
NTTドコモ	サムスン	GALAXY S4 SC-04E	4.3	○	○※1、※3、※4	○	Bluetooth
NTTドコモ	サムスン	GALAXY S5 SC-04F	4.4.2	○	○※2、※4	○	Bluetooth
NTTドコモ	サムスン	GALAXY S III SC-06D	4.1.2	○	○※1、※4	○	Bluetooth
NTTドコモ	サムスン	GALAXY Note Edge SC-01G	4.4	○	○※4	○	Bluetooth
NTTドコモ	サムスン	GALAXY S5 ACTIVE SC-02G	4.4.2	○	○※4	○	Bluetooth
NTTドコモ	サムスン	GALAXY S6 SC-05G	5.0.2	○	○※2、※4	○	Bluetooth
NTTドコモ	サムスン	GALAXY S6 edge SC-04G	5.0.2	○	○※2、※4	○	Bluetooth
NTTドコモ	サムスン	GALAXY Active neo SC-01H	5.1.1	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
NTTドコモ	サムスン	GALAXY S7 edge SC-02H	6.0.1	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
NTTドコモ	SONY	Xperia Z1 SO-01F	4.2.2	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
NTTドコモ	SONY	Xperia Z SO-02E	4.1	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
NTTドコモ	SONY	Xperia Z1 f SO-02F	4.2.2	○	○※2、※4	○	Bluetooth
NTTドコモ	SONY	Xperia Z2 SO-03F	4.4.2	○	○※2、※4	○	Bluetooth
NTTドコモ	SONY	Xperia A SO-04E	4.2.2	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
NTTドコモ	SONY	Xperia A2 SO-04F	4.4.2	○	○※2、※4	○	Bluetooth
NTTドコモ	SONY	Xperia Z3 SO-01G	4.4.4	○	○※2、※4	○	Bluetooth
NTTドコモ	SONY	Xperia Z3 Compact SO-02G	4.4.4	○	○※2、※4	○	Bluetooth
NTTドコモ	SONY	Xperia Z4 SO-03G	5.0.2	○	○※2、※4	○	Bluetooth
NTTドコモ	SONY	Xperia A4 SO-04G	5.0.2	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
NTTドコモ	SONY	Xperia Z5 SO-01H	5.1.1	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
NTTドコモ	SONY	Xperia Z5 Compact SO-02H	6.0	○	○※2、※4	○	Bluetooth
NTTドコモ	SONY	Xperia Z5 Premium SO-03H	6.0	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
NTTドコモ	SONY	Xperia XZ SO-01J	6.0.1	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
NTTドコモ	SONY	Xperia X Compact SO-02J	6.0.1	○	○※1、※2	○	Bluetooth
NTTドコモ	シャープ	AQUOS PHONE ZETA SH-01F	4.2.2	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
NTTドコモ	シャープ	AQUOS PHONE ZETA SH-02E	4.0	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
NTTドコモ	シャープ	AQUOS PHONE EX SH-02F	4.2.2	○	○※2、※4	○	Bluetooth
NTTドコモ	シャープ	AQUOS PHONE EX SH-04E	4.1.2	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
NTTドコモ	シャープ	AQUOS ZETA SH-04F	4.2.2	○	○※2、※4	○	Bluetooth
NTTドコモ	シャープ	Disney Mobile on docomo SH-05F	4.2.2	○	○※2、※4	○	Bluetooth
NTTドコモ	シャープ	AQUOS PHONE ZETA SH-06E	4.2.2	○	○※2、※4	○	Bluetooth
NTTドコモ	シャープ	AQUOS PHONE si SH-07E	4.2.2	○	○※2、※4	○	Bluetooth
NTTドコモ	シャープ	AQUOS ZETA SH-01G	4.4.4	○	○※2、※4	○	Bluetooth
NTTドコモ	シャープ	Disney Mobile on docomo SH-02G	4.4.4	○	○※2、※3、※4	○	Bluetooth
NTTドコモ	シャープ	AQUOS ZETA SH-03G	5.0.2	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
NTTドコモ	シャープ	AQUOS EVER SH-04G	5.0.2	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
NTTドコモ	シャープ	AQUOS ZETA SH-01H	5.1.1	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth

キャリア	メーカー	機種	OS	ハンズフリー通話 (Bluetooth®)	音楽再生 (Bluetooth®)	NaviCon	
							接続方法
NTTドコモ	シャープ	AQUOS Compact SH-02H	5.1.1	○	○※2、※4	○	Bluetooth
NTTドコモ	シャープ	Disney Mobile on docomo DM-01H	6.0.1	○	○※2、※4	○	Bluetooth
NTTドコモ	シャープ	AQUOS ZETA SH-04H	6.0.1	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
NTTドコモ	シャープ	AQUOS EVER SH-02J	6.0.1	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
NTTドコモ	LG	G2 L-01F	4.2.2	○	○※2、※4	○	Bluetooth
NTTドコモ	LG	Optimus G Pro L-04E	4.1.2	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
NTTドコモ	LG	Optimus it L-05E	4.2.2	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
NTTドコモ	LG	Nexus 5X	6.0	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
au	LG	Qua Phone PX LGV33	6.0.1	○	○※3、※4	○	Bluetooth
NTTドコモ	富士通	ARROWS NX F-01F	4.2.2	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
NTTドコモ	富士通	ARROWS X F-02E	4.1.2	○	○※1、※2、※4	×	—
NTTドコモ	富士通	ARROWS NX F-05F	4.4.2	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
NTTドコモ	富士通	ARROWS NX F-06E	4.2.2	○	○※1、※2、※4	×	—
NTTドコモ	富士通	らくらくスマートフォン3 F-06F	4.4.2	○	○※1、※2、※4	×	—
NTTドコモ	富士通	Disney Mobile on docomo F-07E	4.2.2	○	○※2、※4	○	Bluetooth
NTTドコモ	富士通	ARROWS NX F-02G	4.4.4	○	○※2、※3、※4	○	Bluetooth
NTTドコモ	富士通	ARROWS NX F-04G	5.0.2	○	○※2、※4	○	Bluetooth
NTTドコモ	富士通	arrows Fit F-01H	5.1.1	○	○※2、※4	○	Bluetooth
NTTドコモ	富士通	arrows NX F-02H	5.1.1	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
NTTドコモ	富士通	らくらくスマートフォン4 F-04J	7.0	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
NTTドコモ	パナソニック	ELUGA X P-02E	4.1.2	○	○※2、※4	○	Bluetooth
NTTドコモ	パナソニック	ELUGA P P-03E	4.2.2	○	○※2、※4	○	Bluetooth
NTTドコモ	NECカシオ	MEDIAS X N-04E	4.1	○	○※2、※4	○	Bluetooth
NTTドコモ	NECカシオ	MEDIAS W N-05E	4.1.2	○	○※2、※4	○	Bluetooth
NTTドコモ	NECカシオ	MEDIAS X N-06E	4.2.2	○	○※4	○	Bluetooth
NTTドコモ	ファーウェイ・ジャパン	Ascend D2 HW-03E	4.1.2	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
au	サムスン	GALAXY SIII Progre SCL21	4.1.2	○	○※2、※4	○	Bluetooth
au	サムスン	GALAXY Note 3 SCL22	4.3	○	○※1、※4	○	Bluetooth
au	サムスン	GALAXY S5 SCL23	4.4.2	○	○※4	○	Bluetooth
au	サムスン	GALAXY Note Edge SCL24	4.4.4	○	○※4	○	Bluetooth
au	サムスン	GALAXY S6 edge SCV31	5.0.2	○	○※2、※4	○	Bluetooth
au	サムスン	GALAXY A8 SCV32	5.1.1	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
au	LG	isai LGL22	4.2.2	○	○※2、※4	○	Bluetooth
au	LG	G Flex LGL23	4.2.2	○	○※2、※4	○	Bluetooth
au	LG	isai FL LGL24	4.4.2	○	○※2、※4	○	Bluetooth
au	LG	isai VL LGV31	4.4.2	○	○※4	○	Bluetooth
au	LG	isai vivid LGV32	5.1	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
au	HTC	INFOBAR A02 HTX21	4.1.1	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
au	HTC	HTC J butterfly HTL21	4.1.1	○	○※4	○	Bluetooth
au	HTC	HTC J One HTL22	4.2.2	○	○※1、※2、※4	×	—
au	HTC	HTC J butterfly HTL23	4.4.4	○	○※2、※4	○	Bluetooth
au	HTC	HTC J butterfly HTV31	5.0.2	○	○※2、※4	○	Bluetooth
au	HTC	HTC 10 HTV32	6.0.1	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
au	SONY	Xperia VL SOL21	4.1.2	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
au	SONY	Xperia UL SOL22	4.2.2	○	○※2、※4	○	Bluetooth
au	SONY	Xperia Z Ultra SOL24	4.2.2	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
au	SONY	Xperia ZL2 SOL25	4.4.2	○	○※2、※4	○	Bluetooth
au	SONY	Xperia Z3 SOL26	4.4.4	○	○※2、※4	○	Bluetooth
au	SONY	Xperia Z4 SOV31	4.4.5	○	○※2、※4	○	Bluetooth

キャリア	メーカー	機種	OS	ハンズフリー通話 (Bluetooth®)	音楽再生 (Bluetooth®)	NaviCon	
							接続方法
au	SONY	Xperia Z5 SOV32	5.1.1	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
au	SONY	Xperia X Performance SOV33	6.0.1	○	○※2、※4	○	Bluetooth
au	京セラ	DIGNO M KYL22	4.2.2	○	○※2、※4	○	Bluetooth
au	京セラ	URBANO L01 KYV21	4.2.2	○	○※2、※4	○	Bluetooth
au	京セラ	URBANO L02 KYV22	4.1	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
au	京セラ	URBANO L03 KYV23	4.4.2	○	○※2、※4	○	Bluetooth
au	京セラ	TORQUE G01 KYV24	4.4.2	○	○※2、※4	○	Bluetooth
au	京セラ	URBANO V01 KYV31	4.4.4	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
au	京セラ	BASIO KYV32	4.4.4	○	○※2、※4	○	Bluetooth
au	京セラ	INFOBAR A03 KYV33	4.4.4	○	○※2、※4	○	Bluetooth
au	京セラ	TORQUE G02 KYV35	5.1	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
au	京セラ	DIGNO rafre KYV36	5.1.1	○	○※2、※4	○	Bluetooth
au	京セラ	Qua phone	5.1.1	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
au	京セラ	GRATINA 4G KYF43	5.1.1	○	○※2、※4	○	Bluetooth
au	シャープ	AQUOS PHONE SERIE SHL21	4.1.2	○	○※2、※4	○	Bluetooth
au	シャープ	AQUOS PHONE SERIE SHL22	4.2.2	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
au	シャープ	AQUOS PHONE SERIE SHL23	4.2.2	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
au	シャープ	AQUOS PHONE SERIE mini SHL24	4.2.2	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
au	シャープ	AQUOS SERIE SHL25	4.4.2	○	○※2、※4	○	Bluetooth
au	シャープ	AQUOS SERIE mini SHV31	4.4.4	○	○※2、※4	○	Bluetooth
au	シャープ	AQUOS SERIE SHV32	5.0.2	○	○※2、※4	○	Bluetooth
au	シャープ	AQUOS SERIE mini SHV33	5.1.1	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
au	シャープ	AQUOS SERIE SHV34	6.0.1	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
au	シャープ	AQUOS SERIE mini SHV38	7.0	○	○※2、※4	○	Bluetooth
au	富士通	ARROWS Z FJL22	4.2.2	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
SoftBank	SONY	Xperia Z3 401SO	4.4.4	○	○※2、※4	○	Bluetooth
SoftBank	SONY	Xperia Z4 402SO	5.0.2	○	○※2、※4	○	Bluetooth
SoftBank	SONY	Xperia Z5 501SO	5.1.1	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
SoftBank	シャープ	AQUOS PHONE Xx 106SH	4.0.4	○	×	○	Bluetooth
SoftBank	シャープ	AQUOS PHONE Xx 203SH	4.1.2	○	○※2、※4	○	Bluetooth
SoftBank	シャープ	シンプルスマホ 204SH	4.0.4	○	○※2、※4	×	—
SoftBank	シャープ	AQUOS PHONE ss 205SH	4.1.2	○	○※2、※4	○	Bluetooth
SoftBank	シャープ	AQUOS PHONE Xx 206SH	4.2.2	○	○※1、※3、※4	○	Bluetooth
SoftBank	シャープ	AQUOS PHONE Xx 302SH	4.2.2	○	○※2、※4	○	Bluetooth
SoftBank	シャープ	AQUOS PHONE Xx mini 303SH	4.2.2	○	○※2、※4	○	Bluetooth
SoftBank	シャープ	AQUOS Xx 304SH	4.4.2	○	○※2、※4	○	Bluetooth
SoftBank	シャープ	AQUOS CRYSTAL 305SH	4.4.2	○	○※2、※4	○	Bluetooth
SoftBank	シャープ	シンプルスマホ2 401SH	4.4.2	○	○※2、※4	×	—
SoftBank	シャープ	AQUOS CRYSTAL X 402SH	4.4.4	○	○※2、※4	○	Bluetooth
SoftBank	シャープ	AQUOS CRYSTAL 2 403SH	5.0.2	○	○※2、※4	○	Bluetooth
SoftBank	シャープ	AQUOS Xx 404SH	5.0.2	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
SoftBank	シャープ	AQUOS Xx2	5.1.1	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
SoftBank	シャープ	AQUOS Xx2 mini	5.1.1	○	○※2、※4	○	Bluetooth
SoftBank	シャープ	AQUOS Xx3 mini	7.0	○	○※2、※4	○	Bluetooth
SoftBank	京セラ	DIGNO R 202K	4.2.2	○	○※2、※4	○	Bluetooth
SoftBank	京セラ	DIGNO U 404KC	4.4.4	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
SoftBank	富士通	ARROWS A 202F	4.2.2	○	○※1、※4	○	Bluetooth
SoftBank	富士通	ARROWS A 301F	4.2.2	○	○※1、※2、※4	×	—
SoftBank	ファーウェイ・ジャパン	Nexus 6P	6.0.1	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
Y!mobile	モトローラ	Nexus 6	5.1	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth

キャリア	メーカー	機種	OS	ハンズフリー通話 (Bluetooth®)	音楽再生 (Bluetooth®)	NaviCon	
							接続方法
SIMフリー	ファーウェイ・ジャパン	HUAWEI Mate S	5.1.1	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
SIMフリー	ファーウェイ・ジャパン	HUAWEI P9	6.0	○	○※2、※4	○	Bluetooth
SIMフリー	ファーウェイ・ジャパン	HUAWEI P9 lite	6.0	○	○※2、※4	○	Bluetooth
SIMフリー	ファーウェイ・ジャパン	honor8	6.0	○	○※2、※4	○	Bluetooth
SIMフリー	ファーウェイ・ジャパン	HUAWEI Mate 9	7.0	○	○※2、※4	○	Bluetooth
SIMフリー	ファーウェイ・ジャパン	HUAWEI nova	7.0	○	○※2、※4	○	Bluetooth
SIMフリー	ファーウェイ・ジャパン	HUAWEI nova lite	7.0	○	○※2、※4	○	Bluetooth
SIMフリー	シャープ	AQUOS mini SH-M03	6.0.1	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
SIMフリー	シャープ	AQUOS SH-M04	6.0.1	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
SIMフリー	富士通	arrows M03	6.0.1	○	○※2、※4	○	Bluetooth
SIMフリー	motorola	Moto X Play	6.0.1	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
SIMフリー	motorola	Moto G4 Plus	6.0.1	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
SIMフリー	motorola	Moto Z	6.0.1	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
SIMフリー	motorola	Moto G5	7.0	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
SIMフリー	BlackBerry	BlackBerry Priv	6.0.1	○	○※2、※4	○	Bluetooth
SIMフリー	ZTE	ZTE Blade V580	5.1.1	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
SIMフリー	ZTE	BLADE V7 MAX	6.0	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
SIMフリー	ZTE	ZTE AXON 7	6.0	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
SIMフリー	ZTE	ZTE AXON 7 mini	6.0	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
SIMフリー	ZTE	BLADE V770	6.0.1	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
SIMフリー	ASUS	ZenFone3 ZE520KL	6.0.1	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
SIMフリー	ASUS	ZenFone3 Deluxe Z5550KL	6.0.1	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
SIMフリー	ASUS	ZenFone3 Ultra ZU680KL	7.0	○	○※2、※4	○	Bluetooth
SIMフリー	ASUS	ZenFone3 Max ZC520TL	6.0	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
SIMフリー	ASUS	ZenFone3 ZE552KL	7.0	○	○※2、※4	○	Bluetooth
SIMフリー	FREETEL	FTJ161B-REI	6.0.1	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
SIMフリー	FREETEL	KIWAMI 2	6.0	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
SIMフリー	FREETEL	Priori 4	6.0	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
SIMフリー	FREETEL	RAIJIN	7.0	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
SIMフリー	コヴィア	g07	7.0	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
SIMフリー	Alcatel	PIXI 4	6.0	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
SIMフリー	VAIO	VAIO Phone A	6.0.1	○	○※1、※2、※4	○	Bluetooth
SIMフリー	オンキヨー	DP-CMX1	6.0.1	○	○※2、※4	○	Bluetooth

■ iPhone

キャリア	メーカー	機種	OS	ハンズフリー通話 (Bluetooth®)	音楽再生 (Bluetooth®)	NaviCon	
							接続方法
NTTドコモ	アップル	iPhone 5c	7.0.4	○	○※3、※4	○	iPhone付属ケーブル
NTTドコモ	アップル	iPhone 5s	7.0.4	○	○※3、※4	○	iPhone付属ケーブル
NTTドコモ	アップル	iPhone 6	8.1	○	○※4	○	iPhone付属ケーブル
NTTドコモ	アップル	iPhone 6 Plus	8.1	○	○※4	○	iPhone付属ケーブル
NTTドコモ	アップル	iPhone 6s	9.1	○	○※3、※4	○	iPhone付属ケーブル
NTTドコモ	アップル	iPhone 6s Plus	9.1	○	○※3、※4	○	iPhone付属ケーブル
au	アップル	iPhone 4S	7.0.4	○	○※3、※4	○	iPod接続ケーブル
au	アップル	iPhone 5	7.0.4	○	○※3、※4	○	iPhone付属ケーブル
au	アップル	iPhone 5c	7.0.4	○	○※3、※4	○	iPhone付属ケーブル
au	アップル	iPhone 5s	7.0.4	○	○※3、※4	○	iPhone付属ケーブル
au	アップル	iPhone 6	8.1	○	○※4	○	iPhone付属ケーブル
au	アップル	iPhone 6 Plus	8.1	○	○※4	○	iPhone付属ケーブル
au	アップル	iPhone 6s	9.1	○	○※3、※4	○	iPhone付属ケーブル
au	アップル	iPhone 6s Plus	9.1	○	○※3、※4	○	iPhone付属ケーブル
SoftBank	アップル	iPhone 4S	7.0.4	○	○※3、※4	○	iPod接続ケーブル
SoftBank	アップル	iPhone 5	7.0.4	○	○※3、※4	○	iPhone付属ケーブル
SoftBank	アップル	iPhone 5c	7.0.4	○	○※3、※4	○	iPhone付属ケーブル
SoftBank	アップル	iPhone 5s	7.0.4	○	○※3、※4	○	iPhone付属ケーブル
SoftBank	アップル	iPhone 6	8.1	○	○※4	○	iPhone付属ケーブル
SoftBank	アップル	iPhone 6 Plus	8.1	○	○※4	○	iPhone付属ケーブル
SoftBank	アップル	iPhone 6s	9.1	○	○※3、※4	○	iPhone付属ケーブル
SoftBank	アップル	iPhone 6s Plus	9.1	○	○※3、※4	○	iPhone付属ケーブル
SoftBank	アップル	iPhone 7	10.3.2	○	○※1、※2、※4	○	iPhone付属ケーブル
SoftBank	アップル	iPhone 7 Plus	10.3.2	○	○※1、※2、※4	○	iPhone付属ケーブル

※1 BT AUDIO（Bluetoothのオーディオ接続時のBT AUDIO画面）で携帯端末側で使用するアプリケーションによっては、曲名表示等が端末側の表示と異なる場合があります。

※2 BT AUDIOで操作ボタンが表示されても正常に機能しない場合があります。

※3 BT AUDIOで操作ボタンは機能しても、端末に表示されているものと異なる場合があります。

※4 BT AUDIOで音楽再生中にナビゲーション本体の電源オフ/オン後、または音楽再生中にナビゲーション本体から電話の発着信で音楽再生が自動的に再開しない場合があります。その場合は手動で再開してください。

※NaviConは、株式会社デンソーの登録商標です。

[注意事項]

- ・上記リストは弊社において掲載している掲載日までに一定の条件下で動作を確認した内容となります。
- ・上記の動作を確認したスマートフォン端末の結果であり、弊社がお客様に上記スマートフォン端末の動作を保証するものではありません。
- ・スマートフォン端末の個体差によって検証結果が変わる可能性があります。同型番のスマートフォン機種全ての結果を保証するものではありません。
- ・スマートフォン端末を長期間車内に放置しないようにして下さい。故障の原因となる場合があります。
- ・スマートフォン端末によっては動作確認後に仕様変更が行われ、対応電話機表の情報と異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・スマートフォン端末の利用状況によって、本情報とは異なった対応状況となる場合があります。
- ・未調査もしくは動作確認が取れていない端末については、掲載しておりませんのであらかじめご了承ください。
- ・スマートフォン端末の操作につきましては、端末側の取扱説明書をご確認ください。
- ・通話中にノイズや、エコーが生じる場合があります。着信時や通話切替え時などにノイズが発生する端末もあります。
- ・スマートフォン端末によっては着信音や受話音量の個体差があります。運転前に必ず音量の確認と調整を行ってください。
- ・スマートフォン端末によっては、待ち受け画面を表示している状態でないと、発信が行えない端末もあります。
- ・スマートフォン端末との接続が行えない場合は、スマートフォン端末の電源を入れなおしてください。
- ・スマートフォン端末との接続状態によっては、端末の登録削除や切替設定に時間がかかる場合があります。
- ・番号非通知の電話から着信があった場合、名前や電話番号が正常に表示されないことがあります。