

キャリア	メーカー	機種	OS	ハンズフリー通話	音楽再生	ソフトウェア更新		自転車位置マーク POI配信		CarafL		どこCar		Carニューリーダー		DrivePort(※)		CarafL+	
				(Bluetooth®)	(Bluetooth®)	接続方法	接続方法	接続方法	接続方法	接続方法	接続方法	接続方法	接続方法	接続方法	接続方法	接続方法	接続方法	接続方法	接続方法
docomo	サムスン	GALAXY J SC-02F	4.4	○ F03,G02	○ I03,K01	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3※15	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
docomo	サムスン	GALAXY Note II SC-02E	4.3	○ G02	○ I03,K01,K02	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3※15	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
docomo	サムスン	GALAXY S III α SC-03E	4.3	○ F03,G02	○ I03,K01,K02	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3※15	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
docomo	サムスン	GALAXY S4 SC-04E	4.4	○ F03,G02	○ I03,K01	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3※15	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
docomo	サムスン	GALAXY S5 SC-04F	4.4	○ G02	○ I03,K01	○ ※3	Wi-Fi	○ ※3	Wi-Fi	○ ※3※15	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
docomo	サムスン	SC-01G	4.4	x	○ I03	○ ※3	Wi-Fi	○ ※3	Wi-Fi	○ ※3※15	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
docomo	サムスン	SC-02G	4.4	x	○ I03,K01	○ ※3	Wi-Fi	○ ※3	Wi-Fi	○ ※3※15	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
docomo	サムスン	SC-01H	5.1	○ G02	○ H01,H02,I03,K01,K02	○ ※3	Wi-Fi	○ ※3	Wi-Fi	○ ※3※15	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
docomo	シャープ	AQUOS PHONE EX SH-02F	4.2	○	○ H01,H02,I03,K01	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3※15	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
docomo	シャープ	AQUOS PHONE EX SH-04E	4.1	○ F03	○ H01,H02,I03,K01,K02	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3※15	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
docomo	シャープ	AQUOS PHONE si SH-07E	4.2	○	○ H01,I03,K01,K02	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3※15	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
docomo	シャープ	AQUOS PHONE ZETA SH-01F	4.4	○	○ H01,H02,I03,K01	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3※15	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
docomo	シャープ	AQUOS PHONE ZETA SH-02E	4.1	○ F03	○ H01,H02,I03,K01,K02	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3※15	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
docomo	シャープ	AQUOS PHONE ZETA SH-06E	4.2	○ F03	○ H01,I03,K01	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3※15	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
docomo	シャープ	AQUOS ZETA SH-04F	4.4	○ G04	○ H01,H02,I03,K01	○	Wi-Fi	○	Wi-Fi	○ ※15	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
docomo	シャープ	Disney Mobile on docomo SH-05F	4.2	○ G02	○ A04,H01,H02,K01	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3※15	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
docomo	シャープ	SH-01G	4.4	○	○ H02,H05,I03,K01	○	Wi-Fi	○	Wi-Fi	○ ※15	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
docomo	シャープ	SH-01H	5.1	○	○ H01,H02,I03,K01,K02	○	Wi-Fi	○	Wi-Fi	○ ※15	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
docomo	シャープ	SH-02H	5.1	○	○ H01,H02,I03,K01,K02	○	Wi-Fi	○	Wi-Fi	○ ※15	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
docomo	シャープ	DM-01H	5.1	○	○ H01,H02,I03,K01,K02	○	Wi-Fi	○	Wi-Fi	○ ※15	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
docomo	シャープ	Disney Mobile on docomo DM-01J	6.0	○ F04	○ H02,I03,K01,K02	○	Wi-Fi	○	Wi-Fi	○ ※15	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
docomo	シャープ	AQUOS EVER SH-02J	7.0	○	○ H02,I03,K01	○	Wi-Fi	○	Wi-Fi	○ ※15	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
docomo	シャープ	AQUOSケータイ SH-01J	5.1	○	○ H01,H02,I03,K01,K02	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3	Wi-Fi	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—
docomo	富士通	ARROWS Kiss F-03E	4.1	○ F03,G02	○ H01,H02,I03,K01,K02	○	Wi-Fi	○	Wi-Fi	○ ※15	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
docomo	富士通	ARROWS NX F-01F	4.4	○ F03,G02	○ H01,H02,I03,K01	○ ※10	Wi-Fi	○	Wi-Fi	○ ※15	Wi-Fi	○	MirrorLink	○	MirrorLink	○	MirrorLink	○	MirrorLink
docomo	富士通	ARROWS NX F-05F	4.4	○ F03,G02	○ H02,I03,K01,K02	○	Wi-Fi	○	Wi-Fi	○ ※15	Wi-Fi	○	MirrorLink	○	MirrorLink	○	MirrorLink	○	MirrorLink
docomo	富士通	ARROWS NX F-06E	4.2	○ F03,G02	○ H01,H02,I03,K01,K02	○	Wi-Fi	○	Wi-Fi	○ ※15	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
docomo	富士通	ARROWS V F-04E	4.2	○ F03,G02	○ H01,H02,I03,K01	○	Wi-Fi	○	Wi-Fi	○ ※15	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
docomo	富士通	ARROWS X F-02E	4.1	○ G02	○ H01,H02,I03,K01,K02	○	Wi-Fi	○	Wi-Fi	○ ※15	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
docomo	富士通	Disney Mobile on docomo F-03F	4.2	○ F03,G02	○ H01,H02,I03,K01,K02	○	Wi-Fi	○	Wi-Fi	○ ※15	Wi-Fi	○	MirrorLink	○	MirrorLink	○	MirrorLink	○	MirrorLink
docomo	富士通	Disney Mobile on docomo F-07E	4.2	○ F03,G02	○ H01,H02,I03,K01,K02	○	Wi-Fi	○	Wi-Fi	○	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
docomo	富士通	F-01E	—	○ A10,F03	○ H02,I03,K01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
docomo	富士通	F-02G	4.4	○	○ H02,I03,K01	—	Wi-Fi	○	Wi-Fi	○ ※15	Wi-Fi	○	MirrorLink	○	MirrorLink	○	MirrorLink	—	MirrorLink
docomo	富士通	らくらくスマートフォン プレミアム F-09E	4.2	○ F03,G02	○ H01,H02,I03,K01,K02	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
docomo	富士通	F-02H	5.1	○ G02	○ H01,H02,I03,K01	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
docomo	富士通	ARROWS NX F-01J	6.0	○	○ H02,I03,K01,K02	○	Wi-Fi	○	Wi-Fi	○ ※15	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
docomo	富士通	らくらくスマートフォン4 F-04J	6.0	○ F04	○ H02,I03,K01,K02	○	Wi-Fi	○	Wi-Fi	○ ※15	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
docomo	ZTE	MONO MO-01J	6.0	○	○ H02,I03,K01,K02	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3※15	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
SoftBank	SONY	401SO	4.4	○	○ H02,I03,K01	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3※15	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
SoftBank	SONY	501SO	5.1	○ F03,G02	○ H02,I03,K01,K02	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3※15	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
SoftBank	SONY	Xperia XZ 601SO	7.0	○ F04	○ H02,I03,K01	○	Wi-Fi	○	Wi-Fi	○ ※15	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
SoftBank	シャープ	AQUOS PHONE ss 205SH	4.1	○ F03	○ H01,H02,I03,K01	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3※15	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
SoftBank	シャープ	AQUOS PHONE Xx 203SH	4.1	○ F03,G04	○ H01,H02,I03,K01,K02	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3※15	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
SoftBank	シャープ	AQUOS PHONE Xx 206SH	4.2	○ F03	○ H01,I03,K01	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3※15	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
SoftBank	シャープ	AQUOS PHONE Xx 302SH	4.2	○ F03	○ H01,H02,I03,K01	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
SoftBank	シャープ	AQUOS PHONE Xx mini 303SH	4.2	x	○ H01,H02,I03,K01	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3※15	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
SoftBank	シャープ	AQUOS Xx 304SH	4.4	○ F03	○ H01,H02,I03,K01	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3※15	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
SoftBank	シャープ	PANTONE 5 107SH	—	○ F03	○ H01,H02,I03,K01,K02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SoftBank	シャープ	PANTONE 6 200SH	4.1	○ F03,F05	○ H01,H02,I03,K01,K02	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3※15	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
SoftBank	シャープ	PANTONE WATERPROOF 202SH	—	x	○ I03,K01,K02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SoftBank	シャープ	シンプルスマホ 204SH	4.0	○ F03	○ H01,H02,I03,K01,K02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SoftBank	シャープ	SG502SH	5.1	○ F03	○ H01,H02,I03,K01,K02	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3※15	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
SoftBank	シャープ	SG503SH	5.1	○ F03	○ H01,H02,I03,K01,K02	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3※15	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
SoftBank	シャープ	AQUOS Xx3 mini 603SH	7.0	○	○ H02,I03,K01	○	Wi-Fi	○	Wi-Fi	○ ※15	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
SoftBank	シャープ	AQUOS ケータイ2 601SH	5.1	○	○ H01,H02,I03,K01,K02	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3	Wi-Fi	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SoftBank	シャープ	STAR WARS mobile SW001SH	6.0	○	○ H02,I03,K01	○	Wi-Fi	○	Wi-Fi	○ ※15	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
SoftBank	シャープ	シンプルスマホ3 509SH	6.0	○	○ H01,H02,I03,K01,K02	○	Wi-Fi	○	Wi-Fi	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SoftBank	京セラ	DIGNO R 202K	4.2	○ G02	○ H01,H02,I03,K01,K02	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3※15	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
SoftBank	京セラ	HONEY BEE 201K	4.1	○	○ H01,H02,I03,K01,K02	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3※15	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
SoftBank	富士通	ARROWS A 201F	4.1	○	○ H01,H02,I03,K01,K02	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3※15	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
SoftBank	富士通	ARROWS A 202F	4.1	○ F03,G02	○ H01,H02,I03,K01,K02	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3※15	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
SoftBank	富士通	ARROWS A 301F	4.2	x	x	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3※15	Wi-Fi	○	MirrorLink	○	MirrorLink	○	MirrorLink	○	MirrorLink
SoftBank	HUAWEI	Nexus 6P	6.0	○ F02,F03,G02	○ H02,I03,K01,K02	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3※15	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—

キャリア	メーカー	機種	OS	ハンズフリー通話 (Bluetooth®)	音楽再生 (Bluetooth®)	ソフトウェア更新		自車位置マーク POI配信		CarafL		どこCar		Carニューリーダー		DrivePort(※)		CarafL+	
						接続方法	接続方法	接続方法	接続方法	接続方法	接続方法	接続方法	接続方法	接続方法	接続方法				
																接続方法	接続方法	接続方法	接続方法
au	Apple	iPhone 5	9.0	○ F03,F05,G02	○	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3※12	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
au	Apple	iPhone 5C	9.0	○ F03,F05,G02	○ I03	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3※12	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
au	Apple	iPhone 5S	9.0	○ F03,F05,G02	○ I03	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3※12	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
au	Apple	iPhone 6 Plus	9.0	○ F03,F05,G02	○	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3※12	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
au	Apple	iPhone 6	9.0	○ F03,F05,G02	○	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3※12	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
au	Apple	iPhone 6S	9.0	○ F03,F05,G02	○	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3※12	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
au	Apple	iPhone 6S Plus	9.0	○ F03,F05,G02	○	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3※12	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
au	Apple	iPhone SE	10.0	○ F03,F05,G02	○	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3※12	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
au	Apple	iPhone 7	10.0	○ F03,F05,G02	○	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3※12	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
au	Apple	iPhone 7 Plus	10.0	○ F03,F05,G02	○	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3※12	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
docomo	Apple	iPhone 5C	9.0	○ F03,F05,G02	○ I03	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3※12	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
docomo	Apple	iPhone 5S	9.0	○ F03,F05,G02	○ I03	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3※12	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
docomo	Apple	iPhone 6 Plus	9.0	○ F03,F05,G02	○	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3※12	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
docomo	Apple	iPhone 6	9.0	○ F03,F05,G02	○	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3※12	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
docomo	Apple	iPhone 6S	9.0	○ F03,F05,G02	○	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3※12	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
docomo	Apple	iPhone 6S Plus	9.0	○ F03,F05,G02	○	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3※12	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
docomo	Apple	iPhone SE	10.0	○ F03,F05,G02	○	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3※12	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
docomo	Apple	iPhone 7	10.0	○ F03,F05,G02	○	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3※12	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
docomo	Apple	iPhone 7 Plus	10.0	○ F03,F05,G02	○	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3※12	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
SoftBank	Apple	iPhone 5	9.0	○ F03,F05,G02	○	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3※12	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
SoftBank	Apple	iPhone 5C	9.0	○ F03,F05,G02	○ I03	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3※12	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
SoftBank	Apple	iPhone 5S	9.0	○ F03,F05,G02	○ I03	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3※12	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
SoftBank	Apple	iPhone 6 Plus	9.0	○ F03,F05,G02	○	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3※12	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
SoftBank	Apple	iPhone 6	9.0	○ F03,F05,G02	○	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3※12	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
SoftBank	Apple	iPhone 6S	9.0	○ F03,F05,G02	○	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3※12	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
SoftBank	Apple	iPhone 6S Plus	9.0	○ F03,F05,G02	○	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3※12	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
SoftBank	Apple	iPhone SE	10.0	○ F03,F05,G02	○	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3※12	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
SoftBank	Apple	iPhone 7	10.0	○ F03,F05,G02	○	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3※12	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—
SoftBank	Apple	iPhone 7 Plus	10.0	○ F03,F05,G02	○	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3	Wi-Fi	○ ※2※3※12	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—

【Bluetoothに関する制限内容】

- ※A01 接続時に携帯電話側の操作が必要です。
- ※A02 一度接続が解除されると再ペアリングが必要です。
- ※A03 ペアリングを行なう際は携帯側をBluetooth受信設定にしてください。
- ※A04 ACC ON時に自動接続出来ません。
- ※A05 自動接続する場合は、ACC-ONする際に携帯電話側の操作が必要です。
- ※A06 再接続が出来ません。
- ※A07 携帯電話側からナビゲーションへの接続は出来ません。
- ※A08 ナビゲーション側からの接続はできません。
- ※A09 接続完了時に、携帯画面に『接続できません』表示する場合があります。
- ※A10 電話使用中の接続については正常に動作しない場合があります。
- ※B01 ハンズフリーとBluetoothオーディオを同時に接続する事はできません。
- ※B02 複数の携帯が登録されていると接続できない場合があります。
- ※B03 ハンズフリー/Bluetoothオーディオ登録後、どちらか一方を接続するともう一方も自動で接続される。
- ※B04 ハンズフリー/Bluetoothオーディオの同時接続を解除する場合は携帯電話側を操作して解除してください。
- ※C01 機器登録を行なう場合は、カンタンペアリングをご使用ください。
- ※C02 カンタンペアリングを行なう際は携帯側をBluetooth受信設定にしてください。
- ※C03 カンタンペアリングができません。携帯電話を操作し機器登録をしてください。
- ※D01 電話帳転送後、再接続が必要です。
- ※D02 ハンズフリー通話中にACC-OFFした場合、通話が切断されます。
- ※E01 Bluetoothオーディオを登録する場合は、事前にハンズフリーを登録してください。
- ※E02 携帯側のオーディオプレイヤーを止めるとBluetoothが切断されます。再接続には携帯側の操作が必要です。
- ※E03 レジューム再生はできません。
- ※E04 ハンズフリーを接続している場合、Bluetoothオーディオ音声は正常に聞こえない場合があります。
- ※F01 電話帳転送ができません。
- ※F02 電話帳転送に制限があります。
- ※F03 自局番号を含めた1000名分の電話帳データを送信します。
- ※F04 電話帳の全件転送できません。
- ※F05 電話帳の1件転送できません。
- ※G01 通話転送ができません。
- ※G02 応答保留ができません。
- ※G03 発信履歴での発信ができません。
- ※G04 トーン信号が出ない。
- ※G05 着信拒否することができません。
- ※H01 トラックアップ/ダウン機能を実行することはできません。
- ※H02 RPT(リピート)/RAND(ランダム)機能を実行することはできません。
- ※H03 AVN側の操作で再生・停止・一時停止はできません。
- ※H04 接続完了後、音楽は自動で再生が始まりません。音楽再生するには、携帯側の操作が必要です。
- ※H05 早送り/早戻し機能を実行することはできません。
- ※I01 電波の受信レベル表示は同期しません。
- ※I02 Bluetoothの接続状態表示が同期しない場合があります。
- ※I03 電池残量は表示されません。
- ※I04 電池残量表示は同期しません。
- ※I05 登録機器名が表示されない場合があります。
- ※J01 電話帳登録されている相手からの着信時、登録された名前が表示しない。
- ※K01 再生リスト・ライブラリが表示しません。
- ※K02 楽曲情報は表示されません。
- ※K03 再生時間が表示されません。
- ※L01 携帯側にQRコードを読み取る機能がありません。MapFan!にユーザ登録する場合は車載機画面に表示されるURLを直接入力してください。
- ※L02 VICS情報を取得する際は、手動で行なってください。
- ※L03 手動でのVICS情報取得はできません。

【Wi-Fiテザリングに関する制限内容】

- ※1 SSID・パスワード方式での登録はできません。
- ※2 WPS・プッシュボタン方式での登録はできません。
- ※3 WPS・PINコード方式での登録はできません。
- ※4 ナビ側の操作で接続解除した場合に再登録が必要となります。
- ※5 ナビ側の操作で接続先を切り替える場合に再登録が必要となります。
- ※6 ACC ON時に自動接続ができません。
- ※7 携帯側にQRコードを読み取る機能がありません。MapFanにユーザ登録する場合は車載機画面に表示されるURLを直接入力してください
- ※8 VICS情報を手動で取得できません。
- ※9 VICS情報を自動で取得できません。
- ※10 ソフト更新の途中で中断しても、レジューム機能は動作しません。
- ※11 画面表示が乱れる場合があります。
- ※12 Wi-Fiを再接続した場合、連携動作するためにアプリケーションの再起動が必要となります。
- ※13 ACC ON時に、連携動作するためにアプリケーションの再起動が必要となります。
- ※14 ナビと接続時に正常に動作できない場合があります。
- ※15 Bluetoothとの同時に利用の際、正常に動作できない場合があります。
- ※16 Wi-Fiを利用する他のサービスと同時に利用の際、正常に動作できない場合があります。
- ※17 お使いの機種ではMapFanのユーザ登録ページをご利用できません。

【Wi-Fiテザリングに関する注意事項】

- ・動作確認は、一定の条件下で確認したものです。機種によっては確認後に仕様変更等が行われ、情報が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ・この確認結果は検証に使用した携帯電話(スマートフォン)に関する結果です。同型名の携帯電話(スマートフォン)全てに結果を保証するものではありません。
- ・この確認結果はナビゲーションと携帯電話(スマートフォン)のWi-Fi接続に関するものであり、データの通信能力等を保証するものではありません。
- ・使用時に携帯電話(スマートフォン)のデータ等が消失した場合でも、その補償については責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・携帯電話(スマートフォン)単体でアプリケーションが動作しない場合は、Playストアでアプリケーションが検索できない場合があります。

【MirrorLinkに関する制限内容】

- ※1 スマートフォンの画面表示が乱れる場合があります。
- ※2 ナビと接続時にナビ上の画面表示が乱れる場合があります。
- ※3 ナビと接続時に正常に動作できない場合があります。
- ※4 どこCarと連携できません。
- ※5 Bluetoothとの同時に利用の際、正常に動作できない場合があります。
- ※6 Wi-Fiを利用する他のサービスと同時に利用の際、正常に動作できない場合があります。
- ※7 DriveStudioの機能(Music,Photo)はご利用できません。

【注意事項】

- ※Drive PortのMusic/Photo機能をご利用される場合は、富士通株式会社が提供する「DriveStudio」のインストールが必要となります。詳しくはこちらをご確認ください。
- ※Drive Port/CarafL+のGoogle Playストア上の配信は、ARROWS(富士通製)のMirrorLink対応モデルのみとなります。

【MirrorLinkに関する注意事項】

- ・動作確認は、一定の条件下で確認したものです。機種によっては確認後に仕様変更等が行われ、情報が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ・この確認結果は検証に使用した携帯電話(スマートフォン)に関する結果です。同型名の携帯電話(スマートフォン)全てに結果を保証するものではありません。
- ・この確認結果はナビゲーションと携帯電話(スマートフォン)のMirrorLink接続に関するものであり、データの通信能力等を保証するものではありません。
- ・使用時に携帯電話(スマートフォン)のデータ等が消失した場合でも、その補償については責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・携帯電話(スマートフォン)単体でアプリケーションが動作しない場合は、Playストアでアプリケーションが検索できない場合があります。