

スマートフォン連携 対応機種一覧

ケンウッド製ナビゲーション[G9K2 V6 650 / A9K2 V6 650]

現在の動作確認状況は下記のとおりです。その他の機種については、順次追加・更新を行って参ります。
 下記で、"OS"の項目がございますが、これは動作確認時のOSバージョンになりますので、対応OSはこの限りではございません。

■Android端末

キャリア	メーカー	機種	OS	ハンズフリー通話 (Bluetooth®)	音楽再生 (Bluetooth®)	NaviCon		KENWOOD Music Info.		KENWOOD Music Control	
						接続方法		接続方法		接続方法	
NTTドコモ	サムスン	GALAXY S III SC-06D	4.0.4	○	○※1、※4	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
NTTドコモ	サムスン	GALAXY S II LTE SC-03D	4.0.4	×	○※4、※5、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	USB マストストレージ接続
NTTドコモ	サムスン	GALAXY Note SC-05D	4.0.4	×	○※2、※4、※5、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
NTTドコモ	サムスン	GALAXY Note II SC-02E	4.1.1	○	○※4、※5、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
NTTドコモ	サムスン	GALAXY S III α SC-03E	4.1.1	○	○※1、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
NTTドコモ	サムスン	GALAXY S4 SC-04E	4.2.2	○	○※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
NTTドコモ	サムスン	GALAXY S5 SC-04F	4.4.2	○	○※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
NTTドコモ	サムスン	GALAXY S5 ACTIVE SC-02G	4.4.2	○	○※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
NTTドコモ	サムスン	GALAXY S6 SC-05G	5.0.2	○	○※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
NTTドコモ	サムスン	GALAXY S6 edge SC-04G	5.0.2	○	○※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
NTTドコモ	サムスン	GALAXY Active neo SC-01H	5.1.1	○	○※1、※4、※5、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	USB マストストレージ接続
NTTドコモ	サムスン	GALAXY S7 edge SC-02H	6.0.1	○	○※1、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	USB マストストレージ接続
NTTドコモ	LG	Optimus G L-01E	4.0.4	○	○※4	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
NTTドコモ	LG	Optimus it L-05D	4.0.4	○	○※5	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
NTTドコモ	LG	Optimus G Pro L-04E	4.1.2	○	○※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
NTTドコモ	LG	Optimus it L-05E	4.2.2	○	○※2、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
NTTドコモ	LG	Nexus 5X	6.0	○	○※1、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
NTTドコモ	SONY	Xperia AX SO-01E	4.0.4	○	○※1、※4	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	USB マストストレージ接続
NTTドコモ	SONY	Xperia acro HD SO-03D	4.0.4	○	○※1、※2、※3、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	USB マストストレージ接続
NTTドコモ	SONY	Xperia Z SO-02E	4.1.2	×	×	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
NTTドコモ	SONY	Xperia A SO-04E	4.1.2	○	○※2、※5、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	USB マストストレージ接続
NTTドコモ	SONY	Xperia Z2 SO-03F	4.4.2	○	○※2、※3、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	USB マストストレージ接続
NTTドコモ	SONY	Xperia A2 SO-04F	4.4.2	○	○※1、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	USB マストストレージ接続
NTTドコモ	SONY	Xperia Z3 SO-01G	4.4.4	○	○※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
NTTドコモ	SONY	Xperia Z3 Compact SO-02G	4.4.4	○	○※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	USB マストストレージ接続
NTTドコモ	SONY	Xperia Z4 SO-03G	5.0.2	○	○※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
NTTドコモ	SONY	Xperia A4 SO-04G	5.0.2	○	○※1、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	USB マストストレージ接続
NTTドコモ	SONY	Xperia Z5 SO-01H	5.1.1	○	○※1、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
NTTドコモ	SONY	Xperia Z5 Compact SO-02H	6.0	○	○※1、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
NTTドコモ	SONY	Xperia Z5 Premium SO-03H	6.0	○	○※1、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
NTTドコモ	SONY	Xperia XZ SO-01J	6.0.1	○	○※1、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
NTTドコモ	SONY	Xperia X Compact SO-02J	6.0.1	○	○※1、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
NTTドコモ	NECカシオ	MEDIAS X N-07D	4.0.4	○	○※5、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	USB マストストレージ接続
NTTドコモ	NECカシオ	MEDIAS X N-04E	4.1.2	○	○※1、※2、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	USB マストストレージ接続
NTTドコモ	NECカシオ	MEDIAS W N-05E	4.1.2	○	○※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
NTTドコモ	NECカシオ	MEDIAS X N-06E	4.2.2	○	○※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
NTTドコモ	パナソニック	ELUGA V P-06D	4.0.4	○	×	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	USB マストストレージ接続
NTTドコモ	パナソニック	ELUGA P P-03E	4.2.2	○	○※2、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	USB マストストレージ接続
NTTドコモ	シャープ	AQUOS PHONE si SH-01E	4.0.4	○	○※4、※5	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
NTTドコモ	シャープ	AQUOS PHONE ZETA SH-02E	4.0.4	○	○※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-

キャリア	メーカー	機種	OS	ハンズフリー通話 (Bluetooth®)	音楽再生 (Bluetooth®)	NaviCon		KENWOOD Music Info.		KENWOOD Music Control	
						接続方法		接続方法		接続方法	
NTTドコモ	シャープ	AQUOS PHONE SH-01D	4.0.4	○	○※1、※2、※3、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
NTTドコモ	シャープ	AQUOS PHONE ZETA SH-06E	4.2.2	○	○※1、※2、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
NTTドコモ	シャープ	AQUOS PHONE si SH-07E	4.2.2	○	○※2、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	USB マストレージ接続
NTTドコモ	シャープ	AQUOS ZETA SH-04F	4.4.2	○	○※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	USB マストレージ接続
NTTドコモ	シャープ	AQUOS ZETA SH-01G	4.4.4	○	○※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	USB マストレージ接続
NTTドコモ	シャープ	Disney Mobile on docomo SH-02G	4.4.4	○	○※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	USB マストレージ接続
NTTドコモ	シャープ	AQUOS ZETA SH-03G	5.0.2	○	○※1、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	USB マストレージ接続
NTTドコモ	シャープ	AQUOS EVER SH-04G	5.0.2	○	○※1、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	USB マストレージ接続
NTTドコモ	シャープ	AQUOS ZETA SH-01H	5.1.1	○	○※1、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	USB マストレージ接続
NTTドコモ	シャープ	AQUOS Compact SH-02H	5.1.1	○	○※1、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
NTTドコモ	シャープ	Disney Mobile on docomo DM-01H	6.0.1	○	○※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
NTTドコモ	シャープ	AQUOS ZETA SH-04H	6.0.1	○	○※1、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
NTTドコモ	シャープ	AQUOS EVER SH-02J	6.0.1	○	○※1、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
NTTドコモ	富士通	ARROWS X F-10D	4.0.3	○	○※4、※5	×	-	○	Bluetooth	×	-
NTTドコモ	富士通	ARROWS X F-02E	4.1.2	○	○※1、※2、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
NTTドコモ	富士通	ARROWS X LTE F-05D	4.0.3	○	○※1、※2、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
NTTドコモ	富士通	ARROWS V F-04E	4.0.4	○	○※1、※2、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
NTTドコモ	富士通	ARROWS NX F-06E	4.2.2	○	○※1、※2、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
NTTドコモ	富士通	Disney Mobile on docomo F-07E	4.2.2	○	○※1、※2、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
NTTドコモ	富士通	らくらくスマートフォン2 F-08E	4.2.2	○	○※1、※2、※3、※4、※6	×	-	×	-	×	-
NTTドコモ	富士通	ARROWS NX F-05F	4.4.2	○	○※1、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
NTTドコモ	富士通	ARROWS NX F-02G	4.4.4	○	○※1、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
NTTドコモ	富士通	ARROWS NX F-04G	5.0.2	○	○※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
NTTドコモ	富士通	arrows Fit F-01H	5.1.1	○	○※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
NTTドコモ	富士通	arrows NX F-02H	5.1.1	○	○※1、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
NTTドコモ	富士通	らくらくスマートフォン4 F-04J	7.0	○	○※1、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
NTTドコモ	ファーウェイ・ジャパン	Ascend D2 HW-03E	4.1.2	○	○※2、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	USB マストレージ接続
au	サムスン	GALAXY S III Progre SCL21	4.0.4	○	○※1、※4	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
au	サムスン	GALAXY S II WiMAX ISW11SC	4.0.4	○	○※4、※5、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
au	サムスン	GALAXY Note Edge SCL24	4.4.4	○	○※4、※6	○	Bluetooth	×	-	×	-
au	サムスン	GALAXY S6 edge SCV31	5.0.2	○	○※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
au	サムスン	GALAXY A8 SCV32	5.1.1	○	○※1、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
au	LG	isai FL LGL24	4.4.2	○	○※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
au	LG	isai VL LGV31	4.4.2	○	○※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
au	LG	isai vivid LGV32	5.1	○	○※1、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
au	LG	Qua Phone PX LGV33	6.0.1	○	○※4、※5、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
au	HTC	HTC J ISW13HT	4.0.4	○	×	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	USB マストレージ接続
au	HTC	INFOBAR A02 HTX21	4.1.1	○	○※1、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
au	HTC	HTC J One HTL22	4.1.2	○	○※2、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
au	HTC	HTC J butterfly HTL23	4.4.2	○	○※4、※6	○	Bluetooth	×	-	○	USB マストレージ接続
au	HTC	HTC J butterfly HTV31	5.0.2	○	○※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
au	HTC	HTC 10 HTV32	6.0.1	○	○※1、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
au	SONY	Xperia acro HD IS12S	4.0.4	○	○※3	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	USB マストレージ接続
au	SONY	Xperia VL SOL21	4.0.4	○	○※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
au	SONY	Xperia UL SOL22	4.1.2	○	○※2、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
au	SONY	Xperia ZL2 SOL25	4.4.2	○	○※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	USB マストレージ接続
au	SONY	Xperia Z3 SOL26	4.4.4	○	○※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	USB マストレージ接続
au	SONY	Xperia Z4 SOV31	5.0.2	○	○※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
au	SONY	Xperia Z5 SOV32	5.1.1	○	○※1、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-

キャリア	メーカー	機種	OS	ハンズフリー通話 (Bluetooth®)	音楽再生 (Bluetooth®)	NaviCon		KENWOOD Music Info.		KENWOOD Music Control	
						接続方法		接続方法		接続方法	
au	SONY	Xperia X Performance SOV33	6.0.1	○	○※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
au	京セラ	URBANO PROGRESSO KYV04	4.0.3	○	×	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
au	京セラ	URBANO L01 KYV21	4.2.2	○	○※4	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
au	京セラ	TORQUE G01 KYV24	4.4.2	○	○※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
au	京セラ	URBANO V01 KYV31	4.4.4	○	○※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
au	京セラ	BASIO KYV32	4.4.4	○	○※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
au	京セラ	miraiE KYL23	4.4.4	○	○※1、※4、※6	×	-	×	-	×	-
au	京セラ	INFOBAR A03 KYV33	4.4.4	○	○※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
au	京セラ	TORQUE G02 KYV35	5.1	○	○※1、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
au	京セラ	DIGNO rafre KYV36	5.1.1	○	○※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
au	京セラ	Qua phone	5.1.1	○	○※1、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
au	京セラ	GRATINA 4G KYF43	5.1.1	○	○※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
au	富士通	ARROWS Z ISW13F	4.0.3	○	○※1、※5	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
au	シャープ	AQUOS PHONE SERIE SHL21	4.0.4	○	×	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	USB マストストレージ接続
au	シャープ	AQUOS PHONE SERIE ISW16SH	4.0.4	○	×	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	USB マストストレージ接続
au	シャープ	AQUOS PHONE SERIE SHL22	4.2.2	○	○※4	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	USB マストストレージ接続
au	シャープ	AQUOS SERIE SHL25	4.4.2	○	○※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	USB マストストレージ接続
au	シャープ	AQUOS SERIE mini SHV31	4.4.4	○	○※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	USB マストストレージ接続
au	シャープ	AQUOS SERIE SHV32	5.0.2	○	○※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
au	シャープ	AQUOS SERIE mini SHV33	5.1.1	○	○※1、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
au	シャープ	AQUOS SERIE SHV34	6.0.1	○	○※1、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
au	シャープ	AQUOS SERIE mini SHV38	7.0	○	○※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
SoftBank	DELL	DELL Streak Pro 101DL	2.3.5	○	×	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	USB マストストレージ接続
SoftBank	SONY	Xperia Z3 401SO	4.4.4	○	○※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	USB マストストレージ接続
SoftBank	SONY	Xperia Z4 402SO	5.0.2	○	○※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
SoftBank	SONY	Xperia Z5 501SO	5.1.1	○	○※1、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
SoftBank	パナソニック	102P	2.3.5	○	×	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	USB マストストレージ接続
SoftBank	シャープ	AQUOS PHONE 102SH II	4.0.4	○	○※3、※4	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
SoftBank	シャープ	AQUOS PHONE Xx 106SH	4.0.4	○	○※5	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
SoftBank	シャープ	PANTONE 5 107SH	4.0.4	○	○※4、※5	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	USB マストストレージ接続
SoftBank	シャープ	シンプルスマホ 204SH	4.0.4	○	○※1、※2、※4、※6	×	-	×	-	×	-
SoftBank	シャープ	AQUOS PHONE ss 205SH	4.1.2	○	○※1、※2、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
SoftBank	シャープ	AQUOS PHONE Xx 206SH	4.2	○	○※2、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	USB マストストレージ接続
SoftBank	シャープ	AQUOS PHONE Xx 203SH	4.1	○	○※2、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	USB マストストレージ接続
SoftBank	シャープ	Disney Mobile on SoftBank DM014SH	4.1.2	○	○※4	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	USB マストストレージ接続
SoftBank	シャープ	AQUOS CRYSTAL 305SH	4.4.2	○	○※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	USB マストストレージ接続
SoftBank	シャープ	シンプルスマホ2 401SH	4.4.2	○	○※4、※6	×	-	×	-	×	-
SoftBank	シャープ	AQUOS CRYSTAL X 402SH	4.4.4	○	○※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	USB マストストレージ接続
SoftBank	シャープ	AQUOS CRYSTAL 2 403SH	5.0.2	○	○※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
SoftBank	シャープ	AQUOS Xx 404SH	5.0.2	○	○※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	USB マストストレージ接続
SoftBank	シャープ	AQUOS Xx2	5.1.1	○	○※1、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
SoftBank	シャープ	AQUOS Xx2 mini	5.1.1	○	○※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	USB マストストレージ接続
SoftBank	シャープ	AQUOS Xx3 mini	7.0	○	○※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
SoftBank	富士通	ARROWS A 101F	4.0.4	○	○	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
SoftBank	富士通	ARROWS A 201F	4.1.2	○	○※1、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
SoftBank	富士通	ARROWS A 202F	4.2.2	○	○※2、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
SoftBank	京セラ	DIGNO R 202K	4.2	○	○※2、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
SoftBank	京セラ	Disney Mobile on SoftBank DM015K	4.2.2	○	○※1、※2、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
SoftBank	京セラ	DIGNO U 404KC	4.4.4	○	○※1、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
SoftBank	ファーウェイ・ジャパン	Nexus 6P	6.0.1	○	○※1、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-

キャリア	メーカー	機種	OS	ハンズフリー通話 (Bluetooth®)	音楽再生 (Bluetooth®)	NaviCon		KENWOOD Music Info.		KENWOOD Music Control	
						接続方法		接続方法		接続方法	
WILLCOM	シャープ	AQUOS PHONE es WX04SH	4.1.2	○	○※4	○※8	Bluetooth	○	Bluetooth	○	USB マストストレージ接続
WILLCOM	京セラ	DIGNO DUAL 2 WX10K	4.2.2	○	○※1、※2、※3、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
EMOBILE	DELL	Dell Streak Pro GS01	2.3.5	×	×	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○※7	USB マストストレージ接続
EMOBILE	ファーウェイ・ジャパン	GS03	4.0.3	×	○※4、※6	○※8	Bluetooth	○	Bluetooth	○	USB マストストレージ接続
EMOBILE	富士通	ARROWS S EM01F	4.1.2	○	○※2、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
SIMフリー	ファーウェイ・ジャパン	HUAWEI Mate S	5.1.1	○	○※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	USB マストストレージ接続
SIMフリー	ファーウェイ・ジャパン	HUAWEI P9	6.0	○	○※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
SIMフリー	ファーウェイ・ジャパン	HUAWEI P9 lite	6.0	○	○※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
SIMフリー	ファーウェイ・ジャパン	honor8	6.0	○	○※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
SIMフリー	ファーウェイ・ジャパン	HUAWEI Mate 9	7.0	○	○※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
SIMフリー	ファーウェイ・ジャパン	HUAWEI nova	7.0	○	○※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
SIMフリー	ファーウェイ・ジャパン	HUAWEI nova lite	7.0	○	○※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
SIMフリー	シャープ	AQUOS mini SH-M03	6.0.1	○	○※1、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
SIMフリー	シャープ	AQUOS SH-M04	6.0.1	○	○※1、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
SIMフリー	富士通	arrows M03	6.0.1	○	○※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
SIMフリー	motorola	Moto X Play	6.0.1	○	○※1、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
SIMフリー	motorola	Moto G4 Plus	6.0.1	○	○※1、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
SIMフリー	motorola	Moto Z	6.0.1	○	○※1、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
SIMフリー	motorola	Moto G5	7.0	○	○※1、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
SIMフリー	BlackBerry	BlackBerry Priv	6.0.1	○	○※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
SIMフリー	ZTE	ZTE Blade V580	5.1.1	○	○※1、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
SIMフリー	ZTE	BLADE V7 MAX	6.0	○	○※1、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
SIMフリー	ZTE	ZTE AXON 7	6.0	○	○※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
SIMフリー	ZTE	ZTE AXON 7 mini	6.0	○	○※1、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
SIMフリー	ZTE	BLADE V770	6.0.1	○	○※1、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
SIMフリー	ASUS	ZenFone3 ZE520KL	6.0.1	○	○※1、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
SIMフリー	ASUS	ZenFone3 Deluxe ZS550KL	6.0.1	○	○※1、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
SIMフリー	ASUS	ZenFone3 Ultra ZU680KL	7.0	○	○※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
SIMフリー	ASUS	ZenFone3 Max ZC520TL	6.0	○	○※1、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
SIMフリー	ASUS	ZenFone3 ZE552KL	7.0	○	○※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
SIMフリー	FREETEL	FTJ161B-REI	6.0.1	○	○※1、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
SIMフリー	FREETEL	KIWAMI 2	6.0	○	○※1、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
SIMフリー	FREETEL	Priori 4	6.0	○	○※1、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
SIMフリー	FREETEL	RAIJIN	7.0	○	○※1、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
SIMフリー	コヴィア	g07	7.0	○	○※1、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
SIMフリー	Alcatel	PIXI 4	6.0	○	○※1、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
SIMフリー	VAIO	VAIO Phone A	6.0.1	○	○※1、※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-
SIMフリー	オンキヨー	DP-CMX1	6.0.1	○	○※4、※6	○	Bluetooth	○	Bluetooth	×	-

■ iPhone

キャリア	メーカー	機種	OS	ハンズフリー通話 (Bluetooth®)	音楽再生 (Bluetooth®)	NaviCon		KENWOOD Music Info.		KENWOOD Music Control	
						接続方法	接続方法	接続方法	接続方法		
NTTドコモ	Apple	iPhone 5c	7.0.2	○	○※1、※4	○	iPod接続アダプター (※9)	○	iPod接続アダプター (※9)	×	-
NTTドコモ	Apple	iPhone 5s	7.0.2	○	○※1、※4	○	iPod接続アダプター (※9)	○	iPod接続アダプター (※9)	×	-
NTTドコモ	Apple	iPhone 6	8.1	○	○※6	○	iPod接続アダプター (※9)	○	iPod接続アダプター (※9)	×	-
NTTドコモ	Apple	iPhone 6 Plus	8.1	○	○※6	○	iPod接続アダプター (※9)	○	iPod接続アダプター (※9)	×	-
NTTドコモ	Apple	iPhone 6s	9.1	○	○※5、※6	○	iPod接続アダプター (※9)	○	iPod接続アダプター (※9)	×	-
NTTドコモ	Apple	iPhone 6s Plus	9.1	○	○※5、※6	○	iPod接続アダプター (※9)	○	iPod接続アダプター (※9)	×	-
au	Apple	iPhone 4S	6.1.2	○	○※4	○	iPod接続アダプター	○	iPod接続アダプター	×	-
au	Apple	iPhone 5	6.1.2	○	○※4	○	iPod接続アダプター (※9)	○	iPod接続アダプター (※9)	×	-
au	Apple	iPhone 5c	7.0.2	○	○※1、※4	○	iPod接続アダプター (※9)	○	iPod接続アダプター (※9)	×	-
au	Apple	iPhone 5s	7.0.2	○	○※1、※4	○	iPod接続アダプター (※9)	○	iPod接続アダプター (※9)	×	-
au	Apple	iPhone 6	8.1	○	○※6	○	iPod接続アダプター (※9)	○	iPod接続アダプター (※9)	×	-
au	Apple	iPhone 6 Plus	8.1	○	○※6	○	iPod接続アダプター (※9)	○	iPod接続アダプター (※9)	×	-
au	Apple	iPhone 6s	9.1	○	○※5、※6	○	iPod接続アダプター (※9)	○	iPod接続アダプター (※9)	×	-
au	Apple	iPhone 6s Plus	9.1	○	○※5、※6	○	iPod接続アダプター (※9)	○	iPod接続アダプター (※9)	×	-
SoftBank	Apple	iPhone 4S	6.1.2	○	○※4	○	iPod接続アダプター	○	iPod接続アダプター	×	-
SoftBank	Apple	iPhone 5	6.1.2	○	○※4	○	iPod接続アダプター (※9)	○	iPod接続アダプター (※9)	×	-
SoftBank	Apple	iPhone 5c	7.0.2	○	○※1、※4	○	iPod接続アダプター (※9)	○	iPod接続アダプター (※9)	×	-
SoftBank	Apple	iPhone 5s	7.0.2	○	○※1、※4	○	iPod接続アダプター (※9)	○	iPod接続アダプター (※9)	×	-
SoftBank	Apple	iPhone 6	8.1	○	○※6	○	iPod接続アダプター (※9)	○	iPod接続アダプター (※9)	×	-
SoftBank	Apple	iPhone 6 Plus	8.1	○	○※6	○	iPod接続アダプター (※9)	○	iPod接続アダプター (※9)	×	-
SoftBank	Apple	iPhone 6s	9.1	○	○※5、※6	○	iPod接続アダプター (※9)	○	iPod接続アダプター (※9)	×	-
SoftBank	Apple	iPhone 6s Plus	9.1	○	○※5、※6	○	iPod接続アダプター (※9)	○	iPod接続アダプター (※9)	×	-
SoftBank	Apple	iPhone 7	10.3.2	○	○※1、※4、※6	○	iPod接続アダプター (※9)	○	iPod接続アダプター (※9)	×	-
SoftBank	Apple	iPhone 7 Plus	10.3.2	○	○※1、※4、※6	○	iPod接続アダプター (※9)	○	iPod接続アダプター (※9)	×	-

※1 BT AUDIO(Bluetooth)のオーディオ接続時のBT AUDIO画面)で携帯端末側で使用するアプリケーションによっては、曲名表示等が端末側の表示と異なる場合があります。

※2 BT AUDIO再生中にナビゲーション本体の電源オフ/オンを行うと、ナビゲーション画面上に表示されている曲名と異なる楽曲が再生される場合があります。

※3 BT AUDIO選択時にスマートフォン端末側で使用するアプリケーションによっては、ナビゲーション側に表示される操作ボタンの数が異なる場合があります。

※4 BT AUDIOで操作ボタンが表示されても機能しない場合があります。

※5 BT AUDIOで操作ボタンは機能しても、端末に表示されているものと異なる場合があります。

※6 BT AUDIOで音楽再生中にナビゲーション本体の電源オフ/オン後、または音楽再生中にナビゲーション本体から電話の発着信で音楽再生が自動的に再開しない場合があります。その場合は手動で再開してください。

※7 KENWOOD Music Controlのマスストレージ接続時に、アプリケーション側で別の楽曲を再生させないと動作しない場合があります。

※8 NaviConの動作途中で連携できなくなる場合があります。もしくは動作途中でハンズフリーが切断される場合があります。

※9 Lightningコネクタ→30Pコネクタへ変換するアダプタが別途必要となります。

※NaviConは、株式会社デンソーの登録商標です。

[注意事項]

- ・上記リストは弊社において掲載している掲載日までに一定の条件下で動作を確認した内容となります。
- ・上記の動作を確認したスマートフォン端末の結果であり、弊社がお客様に上記スマートフォン端末の動作を保証するものではありません。
- ・スマートフォン端末の個体差によって検証結果が変わる可能性があります。同型番のスマートフォン機種全ての結果を保証するものではありません。
- ・スマートフォン端末を長期間車内に放置しないようにして下さい。故障の原因となる場合があります。
- ・スマートフォン端末によっては動作確認後に仕様変更が行われ、対応電話機表の情報と異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・スマートフォン端末の利用状況によって、本情報とは異なった対応状況となる場合があります。
- ・未調査もしくは動作確認が取れていない端末については、掲載しておりませんのであらかじめご了承ください。
- ・スマートフォン端末の操作につきましては、端末側の取扱説明書をご確認ください。
- ・通話中にノイズや、エコーが生じる場合があります。着信時や通話切替え時などにノイズが発生する端末もあります。
- ・スマートフォン端末によっては着信音や受話音量の個体差があります。運転前に必ず音量の確認と調整を行ってください。
- ・スマートフォン端末によっては、待ち受け画面を表示している状態でないと、発信が行えない端末もあります。
- ・スマートフォン端末との接続が行えない場合は、スマートフォン端末の電源を入れなおしてください。
- ・スマートフォン端末を長期間車内に放置しないようにして下さい。故障の原因となる場合があります。
- ・スマートフォン端末との接続状態によっては、端末の登録削除や切替設定に時間がかかる場合があります。
- ・番号非通知の電話から着信があった場合、名前や電話番号が正常に表示されないことがあります。