

## スマートフォン連携 対応機種一覧

パイオニア製ナビゲーション[C9PB V6 650/A9PB V6 650]

現在の動作確認状況は下記のとおりです。その他の機種については、順次追加・更新を行って参ります。  
 下記に無いスマートフォンは未確認となります。  
 Linkwith接続確認状況は次頁となります。

## ■Android端末

キャリア	メーカー	機種	OS	ハンズフリー通話 (Bluetooth®)	音楽再生 (Bluetooth®)	NaviCon	
						接続方法	
NTTドコモ	LG	L-01F (G2)	4.2	○※1	○※2※3	○	(Bluetooth®)
NTTドコモ	LG	L-02E (Optimus LIFE)	4.0	○	○※2※3	○	(Bluetooth®)
NTTドコモ	LG	L-04E (Optimus G Pro)	4.1	○	○※2※3	○	(Bluetooth®)
NTTドコモ	LG	L-05E (Optimus it)	4.2	○	○※2※3	○	(Bluetooth®)
NTTドコモ	NEC	N-02E (MEDIAS U)	4.0	○	○※2※3	○	(Bluetooth®)
NTTドコモ	NEC	N-04E (MEDIAS X)	4.1	○	○※2※3	○	(Bluetooth®)
NTTドコモ	NEC	N-05E (MEDIAS W)	4.1	○	○※2※3	○	(Bluetooth®)
NTTドコモ	NEC	N-06E (MEDIAS X)	4.2	○	○※2※3	○	(Bluetooth®)
NTTドコモ	パナソニック	P-02E (ELUGA X)	4.1	○	○※2※3	○	(Bluetooth®)
NTTドコモ	パナソニック	P-03E (ELUGA P)	4.2	○	○※2※3	○	(Bluetooth®)
NTTドコモ	シャープ	SH-01F (AQUOS PHONE ZETA)	4.2	○	○※2※3	○	(Bluetooth®)
NTTドコモ	シャープ	SH-01G (AQUOS ZETA)	4.4	○	○※2※3	○	(Bluetooth®)
NTTドコモ	シャープ	SH-02F (AQUOS PHONE EX)	4.2	○	○※2※3	○	(Bluetooth®)
NTTドコモ	シャープ	SH-04E (AQUOS Phone EX)	4.1	○	○※2※3	○	(Bluetooth®)
NTTドコモ	シャープ	SH-04F (AQUOS ZATA)	4.4	○	○※2※3	○	(Bluetooth®)
NTTドコモ	シャープ	SH-06E (AQUOS Phone ZETA)	4.2	○	○※2※3	○	(Bluetooth®)
NTTドコモ	シャープ	SH-06F (AQUOS PAD)	4.4	○	○※2※3	○	(Bluetooth®)
NTTドコモ	シャープ	SH-07E (AQUOS PHONE si)	4.2	○	○※2※3	○	(Bluetooth®)
NTTドコモ	シャープ	SH-08E AQUOS PAD	4.2	○	○※2※3	○	(Bluetooth®)
NTTドコモ	富士通	F-01F (ARROWS NX)	4.2	○	○※2※3	○	(Bluetooth®)
NTTドコモ	富士通	F-02E (ARROWS X)	4.1	○	○※2※3	×	
NTTドコモ	富士通	F-02G (ARROWS NX)	4.4	○	○※3	○	(Bluetooth®)
NTTドコモ	富士通	F-03E (ARROWS Kiss)	4.0	○	○※2※3	○	(Bluetooth®)
NTTドコモ	富士通	F-05F (ARROWS NX)	4.4	○※1	○※2※3	○	(Bluetooth®)
NTTドコモ	富士通	F-06E ARROWS NX	4.2	○	○※2※3	○	(Bluetooth®)
NTTドコモ	富士通	F-06F (らくらくスマートフォン3)	4.4	○	○※2※3	-	
NTTドコモ	富士通	F-08E (らくらくスマートフォン2)	4.2	○※1	○※2※3	-	
NTTドコモ	富士通	F-09E (らくらくスマートフォンプレミアム)	4.2	○	○※2※3	○	(Bluetooth®)
NTTドコモ	ソニー・エリクソン	SO-01F (Xperia Z1)	4.2	○	○※2※3	○	(Bluetooth®)
NTTドコモ	ソニー	SO-01G (Xperia Z3)	4.4	○※1	○※3	○	(Bluetooth®)
NTTドコモ	ソニー・エリクソン	SO-02E (Xperia Z)	4.1	○	○※2※3	○	(Bluetooth®)
NTTドコモ	ソニー・エリクソン	SO-02F (Xperia Z1f)	4.2	○	○※2※3	○	(Bluetooth®)
NTTドコモ	ソニー	SO-02G (Xperia Z3 compact)	4.4	○※1	○※3	○	(Bluetooth®)
NTTドコモ	ソニー	SO-03F (Xperia Z2)	4.4	○※1	○※2※3	○	(Bluetooth®)
NTTドコモ	ソニー・エリクソン	SO-04E (Xperia A)	4.1	○	○※2※3	○	(Bluetooth®)
NTTドコモ	ソニー	SO-04F (Xperia A2)	4.4	○	○※2※3	○	(Bluetooth®)
NTTドコモ	ソニー	SO-05F (Xperia Z2 TABLET)	4.4	○	○※2※3	○	(Bluetooth®)
NTTドコモ	サムスン	SC-01F (GALAXY Note 3)	4.3	○※1	○※2※3	○	(Bluetooth®)
NTTドコモ	サムスン	SC-01G (GALAXY Note Edge)	4.4	○※1	○※3	○	(Bluetooth®)
NTTドコモ	サムスン	SC-02F (GALAXY J)	4.3	○※1	○※2※3	○	(Bluetooth®)
NTTドコモ	サムスン	SC-02G (GALAXY S5 Active)	4.4	○※1	○※2※3	○	(Bluetooth®)
NTTドコモ	サムスン	SC-03E (GALAXY SIIIα)	4.1	○※1	○※2※3	○	(Bluetooth®)
NTTドコモ	サムスン	SC-04E (GALAXY S4)	4.2	○※1	○※2※3	○	(Bluetooth®)
NTTドコモ	サムスン	SC-04F (GALAXY S5)	4.4	○※1	○※2※3	○	(Bluetooth®)
NTTドコモ	Huawei	HW-03E (Ascend D2)	4.1	○	○※2※3	○	(Bluetooth®)
AU	ソニー・エリクソン	SOL22 (XPERIA UL)	4.1	○	○※3	○	(Bluetooth®)
AU	ソニー・エリクソン	SOL23 (XPERIA Z1)	4.3	○	○※3	○	(Bluetooth®)
AU	ソニー・エリクソン	SOL24 (XPERIA Z Ultra)	4.2	○※1	○※3	○	(Bluetooth®)
AU	ソニー	SOL25 (XPERIA ZL2)	4.4	○※1	○※3	○	(Bluetooth®)
AU	ソニー	SOL26 (XPERIA Z3)	4.4	○※1	○※3	○	(Bluetooth®)
AU	京セラ	L01 (URBANO)	4.2	○	○※2※3	○	(Bluetooth®)
AU	京セラ	KYL22 (DIGNO M)	4.2	○	○※2※3	○	(Bluetooth®)
AU	京セラ	L02 (URBANO)	4.2	○	○※2※3	○	(Bluetooth®)
AU	京セラ	L03 (URBANO)	4.4	○	○※3	○	(Bluetooth®)
AU	京セラ	KYY24 (TORQUE G01)	4.4	○	○※3	○	(Bluetooth®)
AU	京セラ	KYV31 (URBANO V01)	4.4	○	○※3	○	(Bluetooth®)
AU	京セラ	KYV32 (BASIO)	4.4	○	○※3	○	(Bluetooth®)
AU	京セラ	KYV33 (INFOBAR A03)	4.4	○	○※3	○	(Bluetooth®)
AU	シャープ	SHL22 (AQUOS PHONE SERIE)	4.2	○	○※2※3	○	(Bluetooth®)
AU	シャープ	SHL23 (AQUOS PHONE SERIE)	4.2	○	○※2※3	○	(Bluetooth®)
AU	シャープ	SHL24 (AQUOS PHONE SERIE mini)	4.2	○	○※2※3	○	(Bluetooth®)
AU	シャープ	SHL25 (AQUOS SERIE)	4.4	○	○※3	○	(Bluetooth®)
AU	シャープ	SHV31 (AQUOS SERIE mini)	4.4	○	○※3	○	(Bluetooth®)
AU	富士通	FJL22 (ARROWS Z)	4.2	○	○※2※3	○	(Bluetooth®)
AU	HTC	A02 (INFOBAR)	4.1	○※1	○※3	○	(Bluetooth®)
AU	HTC	HTL21 (htc J butterfly)	4.1	○※1	○※3	○	(Bluetooth®)
AU	HTC	HTL22 (htc J one)	4.1	○※1	○※3	○	(Bluetooth®)
AU	HTC	HTL23 (htc J butterfly)	4.4	○※1	○※3	○	(Bluetooth®)
AU	サムスン	SCL22 (GALAXY Note 3)	4.3	○※1	○※3	○	(Bluetooth®)
AU	サムスン	SCL23 (GALAXY S5)	4.4	○※1	○※3	○	(Bluetooth®)
AU	サムスン	SCL24 (GALAXY Note Edge)	4.4	○※1	○※3	○	(Bluetooth®)
AU	LG	LGL22 (isai)	4.2	×	○※3	○	(Bluetooth®)
AU	LG	LGL23 (G Flex)	4.2	○※1	○※3	○	(Bluetooth®)
AU	LG	LGL24 (isai FL)	4.4	×	○※3	○	(Bluetooth®)
AU	LG	LGL25 (Fx0)	2.0.0.0	○※1	○※2※3	-	
AU	LG	LGV31 (isai VL)	4.4	○※1	○※3	○	(Bluetooth®)
SoftBank	シャープ	200SH (PANTONE6)	4.0	○	×	○	(Bluetooth®)
SoftBank	シャープ	203SH (AQUOS PHONE Xx)	4.1	○	○※2※3	○	(Bluetooth®)
SoftBank	シャープ	204SH (シンプルスマホ)	4.0	○	○※2※3	-	
SoftBank	シャープ	205SH (AQUOS PHONE ss)	4.1	○	○※2※3	○	(Bluetooth®)
SoftBank	シャープ	206SH (AQUOS PHONE Xx)	4.2	○	○※2	○	(Bluetooth®)
SoftBank	シャープ	302SH (AQUOS PHONE Xx)	4.2	○	○※2※3	○	(Bluetooth®)
SoftBank	シャープ	303SH (AQUOS PHONE Xx mini)	4.2	○	○※2※3	○	(Bluetooth®)
SoftBank	シャープ	304SH (AQUOS PHONE Xx)	4.4	○	○※2※3	○	(Bluetooth®)
SoftBank	シャープ	305SH (AQUOS CRYSTAL)	4.4	○	○※2※3	○	(Bluetooth®)
SoftBank	シャープ	401SH (シンプルスマホ2)	4.4	○	○※2※3	-	
SoftBank	シャープ	402SH (AQUOS CRYSTAL X)	4.4	○	○※2※3	○	(Bluetooth®)
SoftBank	京セラ	201K (HONEY BEE)	4.1	○	○※2※3	○	(Bluetooth®)
SoftBank	京セラ	202K (DIGNO R)	4.2	○	○※2※3	○	(Bluetooth®)
SoftBank	京セラ	404KC (DIGNO U)	4.4	○	○※3	○	(Bluetooth®)
SoftBank	富士通	201F (ARROWS A)	4.1	○	○※2※3	○	(Bluetooth®)
SoftBank	富士通	202F (ARROWS A)	4.2	○	○※2※3	○	(Bluetooth®)
SoftBank	富士通	301F (ARROWS A)	4.2	○	○※2※3	○	(Bluetooth®)
SoftBank	ソニー	401SO (XPERIA Z3)	4.4	○※1	○※3	○	(Bluetooth®)

## ■iPhone

キャリア	メーカー	機種	OS	ハンズフリー通話 (Bluetooth®)	音楽再生 (Bluetooth®)	NaviCon	
						接続方法	
SoftBank/au	Apple	iPhone 5C	7.0	○※1	○	○	(Bluetooth®)
SoftBank/au	Apple	iPhone 5S	7.0	○※1	○	○	(Bluetooth®)
SoftBank/au/docom	Apple	iPhone 6	8.0	○※1	○	○	(Bluetooth®)
SoftBank/au/docom	Apple	iPhone 6PLUS	8.0	○※1	○	○	(Bluetooth®)

※1: HFPマルチ機能は正常に使用できません。  
 ※2: 早送り、早戻しには対応していません。  
 ※3: リピート、ランダムには対応していません。