Mazda Drive Viewer クイックスタートガイド





ドライブレコーダーとWi-Fi接続する	
Androidをご利用の場合	 P.3
iPhoneをご利用の場合	 P.4
各画面説明	
ホーム画面	 P.5
録画リスト画面	 P.6
再生画面	 P.7
動画への埋め込み内容	 P.8
アプリ画面	 P.9
カレンダー画面	 P.10
設定画面	 P.11
よくある質問	 P.12
商標/ライセンス	 P.16

ドライブレコーダーとWi-Fi接続する – Androidをご利用の場合



MAZDA MOTOR CORPORATION



3.

純正ドライブレコーダーの取扱説明書裏面に貼ってあり ますラベルに記載のSSID部に該当する「DIRECT…」に タッチしてドライブレコーダーと接続します

ドライブレコーダーとWi-Fi接続する – iPhoneをご利用の場合

▶ 機内モード	
ᅙ Wi-Fi	未接続 >
Bluetooth	オン >
(い) モバイル通信	>
② インターネット共有	オフ >

〈 設定	Wi-Fi
Wi-Fi	
マイネットワーク	
DIRECT-	ê 🗢 (j
ネットワーク	
その他	
接続を確認	· 通知 >

1. iPhoneの設定からWi-Fi設定画面を表示し て「Wi-Fi」設定を「オン」にします

2. 純正ドライブレコーダーの取扱説明書裏面に貼ってあり ますラベルに記載のSSID部に該当する「DIRECT…」に タッチしてドライブレコーダーと接続します

※Wi-Fi接続の初期パスワードは、SSID同様、取扱説明書裏 面に貼ってありますラベルに記載されています



3. 「Mazda Drive Viewer」を起動し画 面右上で点滅している 6 を タップします

各画面説明 – ホーム画面





ドライブレコーダーとWi-Fi接続して 動画をダウンロードするとホーム画 面で再生されるようになります。 お気に入りに登録した動画を優先し て再生します。



各画面説明 – 録画リスト画面 ※ドライブレコーダーと接続します。





各画面説明 – 再生画面



各画面説明 – 動画への埋め込み内容



(CX-80のみ対応 2024年7月時点)

各画面説明 – アプリ画面 ※保存したデータを管理します。



保存された地点を地図上で表示す る画面に切り替えます。画面を戻る には地図画面で # をタップします。



お気に入り登録済みの場合 は、画像右上にハートマーク が表示されます。

アラート動画が含まれる場 合にマークが表示されます。 各画面説明 – カレンダー画面 ※保存されているデータをカレンダー上で選択できます。



左側には、 アプリにダウンロードしたデータ が存在する時間帯を示します。 タップすると、該当するデータの 一覧を表示します。



日付をタップすると、その日の録画 状況とダウンロード状況が時間帯で 確認出来る画面を表示します。



各画面説明 – 設定画面



ドライブレコーダーへのWi-Fi接続 パスワードを変更出来ます。 ※ドライブレコーダー本体とWi-Fi 接続しないと表示されません。

ドライブレコーダー本体の各種 設定を初期化します。 ※ドライブレコーダー本体と Wi-Fi接続しないと表示されま せん。

Wi-Fi接続パスワードは初期化 されません。

·ドライブレコーダー本体のバージョン を示しています。 ※ドライブレコーダー本体とWi-Fi接続 しないと表示されません。

Q1. Wi-Fi接続が完了したら動画はアプリに保存されますか?

- いいえ。Wi-Fi接続だけでは動画はアプリに保存されません。 A1. アプリに保存するには、アプリ下部のアイコン"録画リスト"から見たい映像をダウンロードする必要があります。
- Wi-Fi接続にはパケット通信料が発生しますか? Q2.
 - いいえ。Wi-Fi接続にパケット通信料はかかりません。 A2.
- Q3. アプリにデータをダウンロードした場合、スマートフォンの記憶容量に影響はありますか?
 - はい。ダウンロードしたデータはスマホのストレージ空き容量に保存されるため影響があります。 A3.
- Mazda Drive Viewerはマツダ純正ドライブレコーダー全てに対応していますか? Q4.

A4.	いいえ。以下の	Dマツダ純正ドライブレコーダーのみでご使用いただけます。
	対応:	С9КА V6 580/С9КА V6 580А/С9КВ V6 580 /С9К1 V6
		K31V V6 580/K31V V6 580A/DSBB V6 580/K0V8 V6
	非対応:	上記以外

580/C9K1 V6 580A/C9K1 V6 550 580/K48W V6 580/E272 V6 580

WithDR(ケンウッド社製アプリケーション)は使用可能ですか? Q5.

はい。以下のマツダ純正ドライブレコーダーにおいてご使用いただけます。 A5. C9KA V6580/C9K1 V6580/C9K1 V6550

Q6. スマートフォンが圏外でもWi-Fi接続は可能ですか?

はい。ドライブレコーダー本体がWi-Fi接続できる状態であれば接続可能です。 A6. 「ドライブレコーダー本体がWi-Fi接続できる状態」に関してはドライブレコーダー本体の取扱説明書をご確認下さい。

Q7. ドライブレコーダーのデータをダウンロードするのにかかる時間はどのくらいですか?

録画画質に依存します。 A7. フロントファイルのみのダウンロードにおいて「高画質」であれば約2分、「標準」で約1分ほどかかります。

カレンダー画面で過去の映像をどこまで遡って確認出来ますか? Q8.

ドライブレコーダー内の記録済みの最古のデータまで確認出来ます。 A8. ドライブレコーダー内のデータは、SDカード容量に応じて古いファイルから上書きされていきます。 アプリにダウンロードしたデータは、削除頂かない限り、遡って確認いただけます。

- Q9. Wi-Fi接続が不安定ですが、どういう状況が考えられますか?
 - A9. それぞれの状況への対応方法を整理致しました。

No	Wi-Fi接続できない条件	対応方法
1	スマートフォンの位置情報が有効になっていない(Androidのみ)。	スマートフォンの設定画面から
2	GPSが受信出来ていない/受信状態が良好ではない。	屋外等、GPS受信可能な場所に
3	クルマが停車していない。	走行中はWi-Fi接続が解除され
4	ドライブレコーダーにSDカードが挿入されていない。	SDカードが挿入されているかこ
5	ドライブレコーダーが常時録画以外の記録中である。	常時録画以外の記録中はWi-F
6	Mazda Drive Viewerアプリがバックグラウンドへ移行、 もしくはスマートフォンが画面ロック(消灯)へ移行した。	Mazda Drive Viewerは、スマー 中で画面消灯する場合は、画面
7	何度も接続を失敗する。	屋外等、GPS受信可能な場所に または、ドライブレコーダーの電 フォンのWi-FiをOFFし再度ON
8	Mazda Drive Viewerアプリに必要な権限が許可されていない。	スマートフォンの設定画面から 報にある全ての項目の権限もし
9	Wi-Fi接続パスワードを忘れた。	PCアプリでパスワードの初期化 ください。
10	ドライブレコーダーの電源が入っていない。	クルマのエンジンがかかってし

「位置情報の使用」を有効にしてください。

こクルマを移動し再度接続してください。

います。停車後に再接続してください。

ご確認ください。

i接続はできません。記録終了までお待ちください。

ートフォンに画面表示している間のみWi-Fi接続されます。動作途 面消灯時間を変更してください。

こクルマを移動し再度接続してください。 『源を一度OFFしてから、再度ONしてください。もしくは、スマート して下さい。

アプリー覧を表示してMazda Drive Viewerを選択し、アプリ情 くは許可を有効にしてください。

とを行い、取扱説明書裏面に記載されているパスワードをご入力

いるかご確認ください。

Q10. AndroidでWi-Fi接続に失敗します。どうすればよいですか?

A10. 以下の手順をお試しください。

1. Androidスマートフォンの設定からWi-Fi Direct接続を行う

Androidスマートフォンのホーム画面で、 [設定] → [ネットワークとインターネット] → [Wi-Fi] → [Wi-Fi設定] → [Wi-Fi Direct] の順番に選択する 対象のドライブレコーダーのSSIDを選択し、「接続済み」になることを確認する

- 2. Mazda Drive Viewerを起動する
- 3. Wi-Fi接続ボタンをタップする
- 4. Wi-Fi接続パスワードを入力する

※対象のドライブレコーダーは「DIRECT-「機種名」「シリアル番号」」で表示されます。 ※お使いの機種やAndroidのバージョンによって設定の場所や名称が異なる場合があります。

商標/ライセンス

✓ iOS は、Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。 ✓ Apple、Mac、OS X、macOS、iPhone は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc.の商標です。iPhone の商標は、ア イホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。App Store は、Apple Inc. のサービスマークです。 ✓「Android™」および「Google™」、「Google Play™」、「Google Earth™」は Google LLCの商標または登録商標です。 ✓ Wi-Fi[®]、Wi-Fi Certified[®]とそのロゴは、Wi-Fi Alliance の登録商標または商標です。 ✓ microSDHC、および microSDHC ロゴは SD-3C LLC の商標です。

