

マツダコネクト SDカード ナビゲーションシステム

# クイックスタートガイド



### はじめに コマンダーの動かし方

1.コマンダーノブを傾ける、またはまわして選択したいアイコンにカーソルを移動させます。

2.選択されたアイコンの位置で、コマンダーノブを押すと決定されます。





このナビゲーションでは、自車位置を中心に表示する「現在地表示画面」と、地図の表示位置を 移動させる「地図スクロール画面」という表示モードがあります。



### ナビ画面の基本的な操作

現在地表示画面

NAVIGATION SYSTEM 取扱書 2.2 ナビゲーションの基本メニュー 2.3 ナビゲーションの基本操作

地図スクロール画面



# ルート案内画面の見方



- ①⑦の次の走行レーン案内
- ②到着予想時刻
- ③目的地までの距離
- ④ 自車位置マーク
- ⑤交差点拡大図

- ⑥ 交差点までの距離 (<u>AD-Disp</u>)
- ⑦ 走行レーン案内(AD-Disp))
- ⑧次に曲がる道路/交差点名称
- ⑦次に曲がる方向(<u>AD-Disp</u>)



アクティブドライビングディスプレイ







## 自宅を登録する

NAVIGATION SYSTEM 取扱書 2.5.1 自宅を登録

コマンダースイッチの ★ (お気に入り) を押します。
 コマンダーノブを傾けて、 ♪ タブに移動します。
 リストから 自宅 を選択します。



4.地図、住所、電話番号のどれかから、自宅の場所を登録します。

- ※住所、電話番号で自宅を検索した場合、周辺地図が表示されます。自宅の場所の微調節が必要 な場合は、自宅の場所にカーソル 🔂 を移動させてください。
- 5. 🕢 を選択し、メニューバーを表示させ、 🔘 (セット)を選択します。







4.リストの 自宅を削除 を選択します。

5.確認画面の 削除 を選択します。

ô	★ お気に入り	8:04	合 ★ お気に入り	* 3:5 <sup>-</sup>
$\otimes$	Navigation		自宅	
	◆移動		自宅を編集	
	✓ 名前の編集		自宅を削除自宅	
	● 削除		登録情報を削除しますかる	
	自宅を削除			
	自宅を編集		戻る 削除	

### 目的地を設定する 50音(目的地名称)から検索する

NAVIGATION SYSTEM 取扱書 3.1.2 50音検索から設定

2:53

- (例) マツダ本社を目的地に設定する場合
- 1.現在地表示画面のメニューバーから (同)(目的地設定)を選択します。
- 2.リストから、50音検索を選択します。

Н



3.目的地名称を入力し、 ✓を選択すると、候補が表示されます。 (『まつだ』と入力し、 を選択すると、 『まつだ』に関する候補が表示されます)

谷	Ŷ	50	音検	索					*	12:33		谷	<sup>1</sup> 50	音検	索					*	12:33
名称を入力してください								×	■ まつ <u>@</u> _									×			
	あ	か	ð	た	な	は	ま	ф	6	ゎ		あ	か	t	た	な	は	Ŧ	や	5	わ
	i١	き	L	5	ĸ	v	み		IJ	を		L١	き	L	5	к	V	み		IJ	を
	ò	<	す	2	ぬ	న	む	ゆ	る	h		う	<	す	2	ね	ふ	む	ø	る	h
	え	け	せ	τ	ね	~	め		れ	-		<i>ī</i> .	け	せ	τ	ね	$\sim$	め		れ	-
	お	ĭ	そ	لح	Ø	ほ	ŧ	よ	3	<b>~~小</b>		お	ĩ	そ	٤	Ø	ほ	も	よ	3	<b>``</b> °小
	8									~		8									1

4.リストから、希望する候補を選択すると、絞り込んだ候補が距離順/名称順で表示されます。 ( ② マツダ を選択すると、 ◎ マツダ で絞り込んだ候補が距離順/名称順で表示されます) ※さらに絞り込む場合は、エリアで絞る、ジャンルで絞る」から候補を絞り込んでください。



5.リストから、希望の目的地を選択すると、周辺の地図が表示されます。 ※目的地の微調節が必要な場合は、メニューバーの ♥ を選択し、メニューバーを閉じてから、 目的の場所にカーソル 🛟 を移動させてください。





6.メニューバーの 🞑 (ここに行く)を選択すると、目的地が設定されます。



7.メニューバーの 💰 (案内開始)を選択すると、ルート案内を開始します。 ※コマンダースイッチの NAV (ナビ)を押して、ルート案内を開始することもできます。



### 地図から検索する

NAVIGATION SYSTEM 取扱書 3.1.1 地図上から設定

- 1.現在地表示画面から、コマンダーノブを傾けて、地図スクロール画面に切り替えます。
- 2.地図スクロール画面上で目的地にカーソル 🕀 を合わせます。



4. 『50音(目的地名称)から検索する』の手順7.と同じ手順で操作すると、目的地までのルート案内 を開始します(参照7ページ)。









#### 目的地設定から登録する

NAVIGATION SYSTEM 取扱書 3.5.1 目的地設定からお気に入りに登録

1.「目的地を設定する」と同様の手順で、登録したい地点を検索します(参照7ページ)。

2.メニューバーから 🕁 (地点登録)を選択します。







〒730-8670 広島県安芸郡府中町新地3-1 発行 2014年 11月 10頁 初版

16