

■ 2009年12月更新情報

アルパイン製ナビゲーション[C9A1 V6 650A/NC1 V6 650A]

Bluetooth対応携帯電話一覧

通信事業者名	メーカー	機種	ハンズフリー通話	電話帳読込	Gracenoteメディアデータサービス 高速道配信(注) Its-mo Drive(注)	
NTT Docomo	HTC	HT-01A(TOUCH PRO)	○※2※4	○※8	-	
		HT-02A(TOUCH DIAMOND)	○※2※4	○※8	-	
		HT-03A(Googleケータイ)	○※2※4	-	-	
		HT1100	○※2※4	○※8	-	
	モトローラ	M702iG	○	○※8	○	
		M702iS	○	○※8	○	
	ノキア	NM705i	○※2※4※6	○	x	
		NM706i	○※2※4※6	○	x	
	パナソニック	P-01A	○	○	○	
		P-02A	○	○	○	
		P-07A	○	○	○	
		P-08A	○	○	○	
		P-09A	○	○	○	
		P-01B(VIERAケータイ)	○	○	○	
		P903i	○	○	○	
		P903iTV	○	○	○	
		P903iX(HIGH-SPEED)	○	○	○	
		P904i	○	○	○	
		P905i	○	○	○	
		P905iTV(VIERAケータイ)	○	○	○	
		P906i	○	○	○	
		シャープ	SH-01A	○※5	○	○
	SH-03A		○※5	○	○	
	SH-04A		○※5	○	○	
	SH-06A(AQUOS SHOT)		○※5	○	○	
	SH-07A(AQUOSケータイ)		○※5	○	○	
	SH-01B(AQUOS SHOT)		○※5	○	○	
	SH-02B		○※5	○	○	
	SH906i		○※5	○	○	
	SH906iTV(AQUOSケータイ)		○※5	○	○	
	富士通	F-01A	○	○	○	
		F-03A	○	○	○	
		F-09A	○	○	○	
		F-01B	○	○	○	
		F-03B	○	○	○	
		F1100	○※2※4	○※8	x	
	NEC	N-01A	○	-	-	
		N-02A	○	-	-	
		N-04A	○	-	-	
		N-06A	○	○	○	
		N-07A	○	○	○	
		N-08A	○	○	○	
		N-09A	○	○	○	
		T-01A(dynapocket)	○※4※5	○※7※8	-	
		RIM	Black Berry 8707h	○※1※2※4	-	x
	Black Berry Bold		○※2※4	○※7※8	-	
	au by KDDI	東芝	W52T	○	○	○
			W54T	○	○	○
			W56T	○	○	○
			W61T	○	○	○
			W63T(Sportio)	○	○	○
			W65T	○	○	○
			T001(フルチェンケータイ)	○	○	○
T003			○	○	○	
TSY01(biblio)			○	○	○	
ソニー・エリクソン			W54S	○	○	○
			W61S(Cyber-shot)	○	○	○
		W65S(Xmini)	○	○	○	
		SOY01(Walkman Phone Premier3)	○	○	○	
		SOY02(BRAVIA Phone U1)	○	○	○	
		S001(Cyber-shotケータイ)	○	○	○	
		SOX01(G9)	○	○	○	
サンヨー		W54SA	○	○	○	
		W61SA	○	○	○	
		W63SA	○	○	○	
		W64SA	○	○	○	
		SA001	○	○	○	
カシオ		E03CA	○	○※8	○	
		W62CA(G'z One)	○	○	○	
		W63CA(EXLIMケータイ)	○	○	○	
		CA001	○	○	○	
		CA002(G'z One)	○	○	○	
		CA003(EXLIMケータイ)	○	○	○	
		CA004(EXLIMケータイ)	○	○	○	
日立		W62H(Woooケータイ)	○	○	○	
		W63H(Woooケータイ)	○	○	○	
		H001(Woooケータイ)	○	○	○	
		HIY01(Mobile Hi-Vision CAM Wooo)	○	○	○	

通信事業者名	メーカー	機種	ハンズフリー通話	電話帳読込	Gracenoteメディアデータサービス 高速道配信(注) Its-mo Drive(注)	
au by KDDI	シャープ	W62SH	○	○	○	
		W64SH(AQUOSケータイ)	○	○	○	
		SH001	○	○	○	
		SH002(SOLAR PHONE)	○	○	○	
		SH003(AQUOS SHOT)	○	○	○	
		SH004	○	○	○	
		SHY01(Sportio water beat)	○	○	○	
		E05SH	○	○	○	
		HTC	E30HT	○※2※4	○※7※8	-
		パナソニック	P001	○	○	○
SoftBank	HTC	X01HT	○※2※4	○※8	×	
		X02HT	○※2※4	○※8	×	
		X03HT	○※2※4	○※8	-	
		X04HT(TOUCH DIAMOND)	○※2※4	○※8	-	
		X05HT(TOUCH PRO)	○※2※4	○※8	-	
		705N	○※2※4	○※8	○	
		706N	○※2※4	○※8	○	
		820N	-	-	-	
		821N	-	-	-	
		サムスン	705SC	○※2※4	○※8	×
	706SC		○※2※4	○※8	×	
	707SC II		○※2※4	○※8	×	
	708SC		○※2※4	○※8	×	
	709SC		○※2※4	○※8	×	
	805SC		○※2※4	○	×	
	820SC		○※2※4	○	○	
	821SC		○※2※4	○	○	
	830SC		○※2※4	○	○	
	920SC(PHOTOS)		○※2※4	○	○	
	930SC(OMINIA)		○※2※4	○	○	
	931SC(OMNIA POP)		○※2	○	○	
	940SC(OMNIA VISION)		×	○	○	
	XS 707SC		○※2※4	○※8	×	
	シャープ		810SH	○※2※4	○	○
			811SH	○※2※4	○	○
			812SH(PANTONE)	○※2※4	○	○
			812SHs(GENT)	○※2※4	○	○
		812SHs II(GENT)	○※2※4	○	○	
		813SH	○※2※4	○	○	
		814SH	○※2※4	○	○	
		815SH	○※2※4	○	○	
		816SH	○※2※4	○	○	
		820SH(THE PREMIUM)	○※2	○	○	
		821SH(THE PREMIUM)	○※2	○	○	
		822SH(AQUOSケータイ)	-	-	-	
		823SH(THE PREMIUM TEXTURE)	○※2	○	○	
		824SH(THE PREMIUM)	○※2	○	○	
		825SH(PANTONE Slide)	○※2	○	○	
		830SH	-	-	-	
		830SHs	-	-	-	
		910SH	○※2※4	○	○	
		911SH	○※2※4	○	○	
		912SH	○※2※4	○	○	
		913SH(FULLFACE)	○※2※4	○	○	
		920SH	○※2	○	○	
		921SH(FULLFACE2)	○※2	○	○	
		922SH(インターネットマシン)	○※2	○	○	
		923SH	○※2	○	○	
		930SH	○※2	○	○	
		931SH(FULL TOUCH)	○※2	○	○	
		933SH(AQUOS SHOT)	○※2	○	○	
		934SH(mirumo)	○※2	○	○	
		935SH(THE PREMIUM WATERPROOF)	○※2	○	○	
		936SH(SOLAR HYBRID)	○※2	○	○	
		940SH(AQUOS SHOT)	○※2	○	○	
	941SH	○※2	○	○		
	ノキア	705NK(NokiaN73)	○※2※4※6	○	○	
		Nokia N82	○※2※4※6	○	○	
		X02NK(Nokia N95)	○※2※4※6	○	○	
	パナソニック	705P	○※4	○	×	
		706P	○※4	○	×	
		810P	×	○	○	
		820P	×	○	×	
		821P(Mirror)	×	○	×	
		822P	×	○	×	
		823P(TROPICAL)	-	-	-	
		824P(MIRROR II)	-	-	-	
		830P	-	-	-	
		920P(VIERAケータイ)	○	○	○	
		921P	○	○	○	
		931P(VIERAケータイ)	○	○	○	

通信事業者名	メーカー	機種	ハンズフリー通話	電話帳読込	Gracenoteメディアデータサービス 高速道配信(注) Its-mo Drive(注)
SoftBank	東芝	810T	-	-	-
		811T	-	-	-
		812T(コドモバイル)	-	-	-
		813T	-	-	-
		814T	-	-	-
		815T(fanfun)	-	-	-
		820T(コドモバイル)	-	-	-
		821T(かんたん携帯)	-	-	-
		822T	-	-	-
		823T	○※2	○	○
		824T	○※2	○	○
		830T(fanfun.2)	○※2	○※9	○
		831T(fanfun.petit)	-	-	-
		910T	○※2	○※9	○
		911T	○※2	○※9	○
		912T	○※2	○※9	○
		920T	○※2	○※9	○
		921T(REGZAケータイ)	○※2	○※9	○
		X01T	○※2※4	○	○
	NEC	930N	○	-	-
		931N	○	-	-
	カシオ	830CA	-	-	-
	アップル	iPhone 3G	○※2※4	-	-
	iPhone 3GS	○※2※4※10	-	-	

(注) アルパインホームページでの「お客様登録」が必要となります。

※1 通話中にナビを起動して接続すると、プライベートではなく、ハンズフリーモードになります。

※2 着信時、車両側のスピーカーから着信音が鳴らず、携帯電話本体から着信音が鳴ります。

※4 AVN本体操作で応答保留しても、着信のまま変化しません。

※5 AVN本体操作で、プライベートモードからハンズフリーモードに音声切替できません。

※6 AVN本体操作 or 電話機操作で、ハンズフリーモードからプライベートモードに音声切替できません。

※7 AVN本体に読み込んだ電話帳データにはグループ情報がありません。

※8 AVN本体に読み込んだ電話帳データには画像が添付されません。

※9 携帯電話機に電話番号が1,000件以上登録されている場合、画像データが添付されている電話帳がAVN本体に登録されないことがあります。

※10 AVN操作で【携帯電話での通話】からハンズフリーモードに音声を切り替ええると、音声割れて聞こえにくくなる場合があります。

この場合、携帯電話本体を操作してハンズフリーモードに音声切替を行ってください。