

■ 2011年9月更新情報

クラリオン製ナビゲーション[C9CE V6 650]

Bluetooth®対応携帯電話一覧

[Bluetooth機能の使用上の注意]

■本結果は動作確認の結果であり、接続を保証するものではありません。また、携帯電話の全ての機能を保証するものではありません。

■ナビから操作できない場合、携帯電話から操作可能な場合があります。

■携帯電話の電波状況やBluetooth通信の電波状況により、動作が不安定な場合があります。

その場合、ナビや携帯電話の電源を入れなおすことで改善する場合があります。

■ナビの取扱説明書に記載の操作で正常に動作しない場合、携帯電話の取扱説明書もご覧ください。

■発着信中や通話中に自動接続・切断があると不安定になる場合があります。

■オーディオストリーミング再生は、ナビゲーションや着信など動作が重なると不安定になる場合があります。

■携帯電話側で機能が未対応のため一部機能が動作しない場合があります。

■Bluetoothの各機能を使用するには、下記の通りそれに対応したナビ・オーディオ及びそのプロファイルに準拠した携帯電話が必要となります。

・ハンズフリー： HFP(Hands-Free Profile:ハンズフリープロファイル)

・電話帳転送： OPP(Object Push Profile:オブジェクトプッシュプロファイル)

・電話帳転送及び通話履歴等の同期： PBAP(Phone Book Access Profile:フォーンブックアクセスプロファイル)

・オーディオストリーミング： A2DP(Advanced Audio Distribution Profile:高度オーディオ配信プロファイル)

AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile:オーディオ/ビデオリモート制御プロファイル)

・データ通信： DUN(Dial-up Networking Profile:ダイヤルアップネットワークプロファイル)

通信事業者名	メーカー	機種	ハンズフリー通話	電話帳転送	AVプロファイル	データ通信
NTT docomo	NEC	N-01B	○	○	○ ※11	○
		N-02A	○※4	○	○ ※12,13	-
		N-02B	○	○	○ ※11	○
		N-02C	○※4	○	○ ※13	○
		N-04A	○※4	-	○ ※12,13	-
		N-04B	○※6	○	○ ※11,13	-
		N-06A	○ ※4, 9	○	○ ※13	-
		N-07A	○ ※4	○	○ ※11, 13	○
		N-07B	○	○	○ ※11, 12	○
		N-08A	○ ※4, 9	○	○ ※12	○
		N-09A	○ ※4	○	○ ※11, 13	○
		N-04C	○※9,20	○※18	○※1,13,22	-
	MEDIAS WP N-06C	○	○	○※11,12	-	
	Samsung	SC-01B	○	○	○ ※13	○
		GALAXY S SC-02B	x	○	○ ※13	x
		GALAXY S II SC-02C	x	○※1,18	○※11,12	-
	シャープ	SH-04A	○ ※4	○	○ ※13	○
		SH-01B	○ ※4	○	○ ※3, 12	○
		SH-01C	○ ※4	○	○ ※13, 15	○
		SH-02B	○ ※4, 5, 9	○	○ ※3	○
		SH-03A	○※4	○	○※13	○
		SH-03B	○ ※2, 4, 8, 9	○	○ ※11, 13	○
		SH-03C	○ ※5	○	○ ※11, 13	○
		SH-07A	○	○	○	○
		SH-10C	○※4,9	○	○※13	○
		SH-12C	x	○※18	○※12	-
		SH-13C	○※20	○※18	○※11,12	-
	SonyEricsson	SO-01B	○	○	○ ※11, 13	-
		Xperia arc SO-01C	○※9,20	○※18	○※13,16	-
		Xperia arc SO-02C	○※20	○※18	○※12	-
	東芝	T-01A	○ ※7, 9	○	○ ※11	-
		REGZA Phone T-01C	○ ※4, 7, 9	○	○ ※11	x
		REGZA Phone T-01C	○※9,20	○	○※11,16	x
	パナソニック	P001	○	○	○ ※13	○
		P-08A	○ ※9	○	○ ※11, 13	○
		P-09A	○ ※9	○	○ ※11, 13	○
		P-01B	○ ※4	○	○ ※11	○
		P-02B	○	○	○	○
		P-03C	○ ※4	○	○ ※11	○
		P-04B	○ ※4	○	○ ※11, 13	○
		P-06B	○ ※2, 4	○	○ ※11, 12	○
	P-07A	○	○	○※11, 13	○	
	富士通	F-01B	○ ※4	○	○ ※11, 12, 13, 15	○
		F-01C	○ ※4	○	○ ※11, 12, 13	○
		F-02C	○ ※4	○	○ ※12, 13	○
		F-03C	○ ※4	○	○ ※13, 15	○
		F-04B	○ ※4	○	○ ※3, 12	○
		F-06B	○ ※4	○	○	○
		F-07B	○ ※4	○	○ ※11, 12, 13, 16	○
		F-09A	○ ※9	○	○ ※13	○
F-02C		○※4	○	○※12,13,3	○	
F-12C	○※20	○	○※11,12,13,22	-		
BlackBerry	BlackBerry®Bold 9000	○ ※4	○	○ ※3, 11, 13	○	

通信事業者名	メーカー	機種	ハンズフリー通話	電話帳転送	AVプロフィール	データ通信	
au by KDDI	カシオ	CA004	○	○	○	○	
		CA003	○	○	○	○	
		CA001	○	○	○	○	
		G'zOne IS11 CA	○※20	○※18	○※12,22	—	
	日立	W63H	○	○	○	○	
		beskey	○※4,6	○	○	○	
	サンヨー	SA001	○※1,4	○	○	○	
		SA002	○	○	○	○	
	シャープ	SH002	○※1	○	○※13	○	
		SH001	○※9	○	○	○	
		SH003	○	○	○	○	
		SH004	○	○	○	○	
		SH005	○	○	○	○	
		AQUOS SHOT SH006	○※4	○	○※11,13	○※17	
		SOLAR PHONE SH007	○※4,6	○	○※13	○※17	
		AQUOS SHOT SH008	○※4	○	○※11	○※17	
		SH009	○※1	○	○	○※17	
		INFOBAR A01	x	○※18	○※3,11,12	x	
		IS01	○※4	○	○※13	-	
		IS03	○※4,5	○	○※13,14	x	
		IS04	○※20	○※18	○※13	—	
		IS05	○※20	○	○	—	
		IS11SH	○※20,21	○※18	○※3,11,12	x	
		IS12SH	○※20,21	○※18	○※11,13	x	
	SonyEricsson	G9	○	○	○	○	
		BRAVIA Phone U1	○※1,6	○	○	○	
		URBANO BARONE	○※1	○	○	○	
		Cyber-shotケータイ S001	○※4	○	○※11	○	
		Cyber-shotケータイ S003	○※4	○	○※11,12	○※17	
		BRAVIA Phone S004	○※4,6	○	○※13	○	
		Walkman Phone Premier3	○※4	○	○※13	○	
		Xperia acro IS11S	○※20	○※18	○※11,12	—	
	東芝	Sportio water beat	○	○	○※13	○	
		biblio	○	○	○※13	○	
		T001	○※4	○	○※11	○	
		T003	○※10	○	○	○	
	HTC	EVO Wimax ISW11HT	○※20	○※18	○※13	—	
	SoftBank	NEC	940N	○※1,3,4	—	○※3,11	—
			931N	○※4	—	○	—
			930N	○※3,4	—	○※3,11	—
		Samsung	X01SC	○	○	○※11	○
940SC			○※4,9	○	○※13	○	
830SC			○※9	○	○※1,13	○	
シャープ		931SC	○※9	○	○	○	
		936SH	○※4	○	○	○	
		941SH	○※5,9	○	○※13	○	
		932SH	○※4,5,9	○	○※13	○	
		940SH	○※4,9	○	○※11,12	○	
		942SH	○※4	○	○	○	
		934SH	○※4	○	○※13	○	
		935SH	○※4	○	○	—	
		AQUOS SHOT 002SH	○※2,4,5,9	○	○※12,13	○	
		AQUOS SHOT 933SH	○※2,4,5,9	○	○※13	○	
		AQUOS SHOT 945SH	○※2,4,5,9	○	○※12,13	○	
		AQUOSケータイ 943SH	○※2,4,5	○	○※12,13	○	
		GALAPAGOS 003SH	○※4,5	○	○※3,11,12,13、	x	
		mirumo2 944SH	○※2,4,9	○	○※12	○	
		PANTONE 3 001SH	○※2,4,5,9	○	○※2,12,13	○	
PANTONE 3 001SH		○※2,4,9,20	○	○※12,13,2	○		
THE PREMIUM6 WATERPROOF		○※2,4,6,9	○	○※12,13	○		
東芝		X02T	○	○	○	○	
		パナソニック	931P	○※1	○	○	○
パナソニック		940P	○※9	○	○	○	
		941P	○※5,9	○	○※12	○	
		Apple	iPhone 3G	○※4	○	○※14	—
iPhone 3G (Ver4.3.1)			○※3,5,9	○※18	○	—	
iPhone 3GS			○※4	○※15	○※14	—	
iPhone 3GS (Ver4.3.5)			○※1,9,19,20	○※18	○	-	
iPhone 4 (Ver4.0)			○※3,9	○	○	—	
iPhone 4 (Ver4.3.1)			○※3,5,9	○※18	○	—	
iPhone 4 (Ver4.3.5)		○※1,9,19,20	○※18	○	-		
e-mobile		東芝	H11T	○※1,3,8	○	○※11	x

[注記事項]

■各機能に共通する注釈

- ※1 正常に自動接続できない場合があります。この場合手動で接続してください。
- ※2 携帯電話が待ち受け画面以外の時は正常に動作しない場合があります。
- ※3 表示が正しくない場合があります。

■ハンズフリーに関する注釈

- ※4 発着信・通話中に自動接続・切断されるとその状態を維持できない場合があります。
- ※5 ナビ・オーディオからプライベートモードとハンズフリーモードの切替ができない場合があります。携帯電話から操作してください。
- ※6 発信音が出ない場合があります。
- ※7 着信音が出ない場合があります。
- ※8 ナビ・オーディオから発信できない場合があります。
- ※9 トーン信号(1～9、#、\*)送信ができない場合があります。
- ※10 通話品質に問題が発生する場合があります。

■AVプロファイルに関する注釈

- ※11 オーディオのコントロールキーが一部操作できない場合があります。
- ※12 オーディオストリーミング再生中に、発着信・自動接続・切断等があると不安定になる場合があります。その場合、手動で再度接続しなおしてください。
- ※13 オーディオストリーミング再生中に着信・音声割り込み・データ回線割り込み・モード切替があった後、再生が一時停止する場合があります。その場合、再生キーを押してください。
- ※14 音飛びが発生する場合があります。
- ※15 転送はできますが、転送漏れや誤転送が発生する場合があります。
- ※16 Bluetoothオーディオ以外のオーディオソースに変更しても音声が出ません。
- ※17 待ち受け画面以外ではデータ通信ができない場合があります。
- ※18 電話帳は正常な並び順に登録されない場合があります。
- ※19 着信時の着信番号や名前が正常に表示されない場合があります。
- ※20 着信の際、ナビ・オーディオ操作で保留できなかったり、保留後に通話ができなかったりする場合があります。
- ※21 通話中に割り込み着信があると、通話が切断されます。
- ※22 ナビ・オーディオからの接続ができない場合があります。携帯電話から接続してください。