

Bluetooth®対応携帯電話一覧

ケンウッド製ナビゲーション[C9K4 V6 650 / C9K3 V6 650 / A9K3 V6 650

C9K4 V6 650A / C9K3 V6 650A / A9K3 V6 650A

C9K4 V6 650B / C9K3 V6 650B / A9K3 V6 650B]

通信事業者名	メーカー	機種	調査時OS	ハンズフリー通話	AVプロファイル対応
NTT Docomo	サムスン	GALAXY Note 3 SC-01F	4.3	○	○※1、※2、※4
		GALAXY J SC-02F	4.3	○	○※1、※4
		GALAXY S III α SC-03E	4.3	○	○※2、※4
		GALAXY S4 SC-04E	4.3	○	○※1、※3、※4
		GALAXY S5 SC-04F	4.4.2	○	○※2、※4
		GALAXY S III SC-06D	4.1.2	○	○※1、※4
		GALAXY Note Edge SC-01G	4.4	○	○※4
		GALAXY S5 ACTIVE SC-02G	4.4.2	○	○※4
		GALAXY S6 SC-05G	5.0.2	○	○※2、※4
		GALAXY S6 edge SC-04G	5.0.2	○	○※2、※4
		GALAXY Active neo SC-01H	5.1.1	○	○※1、※2、※4
		GALAXY S7 edge SC-02H	6.0.1	○	○※1、※2、※4
	LG	G2 L-01F	4.2.2	○	○※2、※4
		Optimus G Pro L-04E	4.1.2	○	○※1、※2、※4
		Optimus it L-05E	4.2.2	○	○※1、※2、※4
		Nexus 5X	6.0	○	○※1、※2、※4
	SONY	Xperia Z1 SO-01F	4.2.2	○	○※1、※2、※4
		Xperia Z SO-02E	4.1	○	○※1、※2、※4
		Xperia Z1 f SO-02F	4.2.2	○	○※2、※4
		Xperia Z2 SO-03F	4.4.2	○	○※2、※4
		Xperia A SO-04E	4.2.2	○	○※1、※2、※4
		Xperia A2 SO-04F	4.4.2	○	○※2、※4
		Xperia Z3 SO-01G	4.4.4	○	○※2、※4
		Xperia Z3 Compact SO-02G	4.4.4	○	○※2、※4
		Xperia Z4 SO-03G	5.0.2	○	○※2、※4
		Xperia A4 SO-04G	5.0.2	○	○※1、※2、※4
		Xperia Z5 SO-01H	5.1.1	○	○※1、※2、※4
		Xperia Z5 Compact SO-02H	6.0	○	○※2、※4
		Xperia Z5 Premium SO-03H	6.0	○	○※1、※2、※4
		Xperia XZ SO-01J	6.0.1	○	○※1、※2、※4
	Xperia X Compact SO-02J	6.0.1	○	○※1、※2	
	シャープ	AQUOS PHONE ZETA SH-01F	4.2.2	○	○※1、※2、※4
		AQUOS PHONE ZETA SH-02E	4.0	○	○※1、※2、※4
		AQUOS PHONE EX SH-02F	4.2.2	○	○※2、※4
		AQUOS PHONE EX SH-04E	4.1.2	○	○※1、※2、※4
		AQUOS ZETA SH-04F	4.2.2	○	○※2、※4
		Disney Mobile on docomo SH-05F	4.2.2	○	○※2、※4
		AQUOS PHONE ZETA SH-06E	4.2.2	○	○※2、※4
		AQUOS PHONE si SH-07E	4.2.2	○	○※2、※4
		AQUOS ZETA SH-01G	4.4.4	○	○※2、※4
		Disney Mobile on docomo SH-02G	4.4.4	○	○※2、※3、※4
AQUOS ZETA SH-03G		5.0.2	○	○※1、※2、※4	
AQUOS EVER SH-04G	5.0.2	○	○※1、※2、※4		

通信事業者名	メーカー	機種	調査時OS	ハンズフリー通話	AVプロファイル対応	
NTT Docomo		AQUOS ケータイ SH-06G	4.4.4	○	○※1、※2、※4	
		AQUOS ZETA SH-01H	5.1.1	○	○※1、※2、※4	
		AQUOS Compact SH-02H	5.1.1	○	○※2、※4	
		Disney Mobile on docomo DM-01H	6.0.1	○	○※2、※4	
		AQUOS ZETA SH-04H	6.0.1	○	○※1、※2、※4	
		AQUOS EVER SH-02J	6.0.1	○	○※1、※2、※4	
	富士通	ARROWS NX F-01F	4.2.2	○	○※1、※2、※4	
		ARROWS X F-02E	4.1.2	○	○※1、※2、※4	
		ARROWS NX F-05F	4.4.2	○	○※1、※2、※4	
		ARROWS NX F-06E	4.2.2	○	○※1、※2、※4	
		らくらくスマートフォン3 F-06F	4.4.2	○	○※1、※2、※4	
		Disney Mobile on docomo F-07E	4.2.2	○	○※2、※4	
		F-07F	-	○	×	
		ARROWS NX F-02G	4.4.4	○	○※2、※3、※4	
		ARROWS NX F-04G	5.0.2	○	○※2、※4	
		ARROWS ケータイ F-05G	4.4.4	○	○※1、※2、※4	
		arrows Fit F-01H	5.1.1	○	○※2、※4	
		arrows NX F-02H	5.1.1	○	○※1、※2、※4	
		らくらくスマートフォン4 F-04J	7.0	○	○※1、※2、※4	
		パナソニック	P-01F	-	○	○※2、※4
	ELUGA X P-02E		4.1.2	○	○※2、※4	
	ELUGA P P-03E		4.2.2	○	○※2、※4	
	P-01G		-	○	○※2、※4	
	P-01H		-	○	○※1、※2、※4	
	P-smartケータイ P-01J		-	○	○※1、※2、※4	
	NECカシオ	MEDIAS X N-04E	4.1	○	○※2、※4	
		MEDIAS W N-05E	4.1.2	○	○※2、※4	
		MEDIAS X N-06E	4.2.2	○	○※4	
	ファーウェイ・ジャパン	Ascend D2 HW-03E	4.1.2	○	○※1、※2、※4	
	アップル	iPhone 5c	7.0.4	○	○※3、※4	
		iPhone 5s	7.0.4	○	○※3、※4	
		iPhone 6	8.1	○	○※4	
		iPhone 6 Plus	8.1	○	○※4	
		iPhone 6s	9.1	○	○※3、※4	
		iPhone 6s Plus	9.1	○	○※3、※4	
	au by KDDI	サムスン	GALAXY SIII Progre SCL21	4.1.2	○	○※2、※4
			GALAXY Note 3 SCL22	4.3	○	○※1、※4
			GALAXY S5 SCL23	4.4.2	○	○※4
			GALAXY Note Edge SCL24	4.4.4	○	○※4
			GALAXY S6 edge SCV31	5.0.2	○	○※2、※4
			GALAXY A8 SCV32	5.1.1	○	○※1、※2、※4
		LG	isai LGL22	4.2.2	○	○※2、※4
			G Flex LGL23	4.2.2	○	○※2、※4
			isai FL LGL24	4.4.2	○	○※2、※4
			isai VL LGV31	4.4.2	○	○※4
			isai vivid LGV32	5.1	○	○※1、※2、※4
			Qua Phone PX LGV33	6.0.1	○	○※3、※4
HTC		INFOBAR A02 HTX21	4.1.1	○	○※1、※2、※4	
		HTC J butterfly HTL21	4.1.1	○	○※4	
		HTC J One HTL22	4.2.2	○	○※1、※2、※4	
		HTC J butterfly HTL23	4.4.4	○	○※2、※4	
		HTC J butterfly HTV31	5.0.2	○	○※2、※4	
		HTC 10 HTV32	6.0.1	○	○※1、※2、※4	

通信事業者名	メーカー	機種	調査時OS	ハンズフリー通話	AVプロファイル対応
au by KDDI	SONY	Xperia VL SOL21	4.1.2	○	○※1、※2、※4
		Xperia UL SOL22	4.2.2	○	○※2、※4
		Xperia Z Ultra SOL24	4.2.2	○	○※1、※2、※4
		Xperia ZL2 SOL25	4.4.2	○	○※2、※4
		Xperia Z3 SOL26	4.4.4	○	○※2、※4
		Xperia Z4 SOV31	5.0.2	○	○※2、※4
		Xperia Z5 SOV32	5.1.1	○	○※1、※2、※4
		Xperia X Performance SOV33	6.0.1	○	○※2、※4
	京セラ	DIGNO M KYL22	4.2.2	○	○※2、※4
		GRATINA KYY06	-	×	×
		MARVERA KYY08	-	×	×
		URBANO L01 KYY21	4.2.2	○	○※2、※4
		URBANO L02 KYY22	4.1	○	○※1、※2、※4
		URBANO L03 KYY23	4.4.2	○	○※2、※4
		TORQUE G01 KYY24	4.4.2	○	○※2、※4
		URBANO V01 KYV31	4.4.4	○	○※1、※2、※4
		MARVERA 2 KYY09	-	×	×
		BASIO KYV32	4.4.4	○	○※2、※4
		INFOBAR A03 KYV33	4.4.4	○	○※2、※4
		URBANO V02 KYV34	5.1	○	○※2、※4
		TORQUE G02 KYV35	5.1	○	○※1、※2、※4
		DIGNO rafre KYV36	5.1.1	○	○※2、※4
		Qua phone	5.1.1	○	○※1、※2、※4
		GRATINA 4G	6.0.1	○	○※2、※4
	GRATINA 4G KYF43	5.1.1	○	○※2、※4	
	シャープ	AQUOS PHONE SERIE SHL21	4.1.2	○	○※2、※4
		AQUOS PHONE SERIE SHL22	4.2.2	○	○※1、※2、※4
		AQUOS PHONE SERIE SHL23	4.2.2	○	○※1、※2、※4
		AQUOS PHONE SERIE mini SHL24	4.2.2	○	○※1、※2、※4
		AQUOS SERIE SHL25	4.4.2	○	○※2、※4
		AQUOS SERIE mini SHV31	4.4.4	○	○※2、※4
		AQUOS K SHF31	4.4.4	○	○※2、※4
		AQUOS K SHF32	4.4.4	○	○※2、※4
		AQUOS SERIE SHV32	5.0.2	○	○※2、※4
		AQUOS SERIE mini SHV33	5.1.1	○	○※1、※2、※4
		AQUOS SERIE SHV34	6.0.1	○	○※1、※2、※4
	AQUOS SERIE mini SHV38	7.0	○	○※2、※4	
	富士通	ARROWS Z FJL22	4.2.2	○	○※1、※2、※4
	アップル	iPhone 4S	7.0.4	○	○※3、※4
		iPhone 5	7.0.4	○	○※3、※4
		iPhone 5c	7.0.4	○	○※3、※4
		iPhone 5s	7.0.4	○	○※3、※4
		iPhone 6	8.1	○	○※4
iPhone 6 Plus		8.1	○	○※4	
iPhone 6s		9.1	○	○※3、※4	
iPhone 6s Plus		9.1	○	○※3、※4	

通信事業者名	メーカー	機種	調査時OS	ハンズフリー通話	AVプロファイル対応
SoftBank	SONY	Xperia Z3 401SO	4.4.4	○	○※2、※4
		Xperia Z4 402SO	5.0.2	○	○※2、※4
		Xperia Z5 501SO	5.1.1	○	○※1、※2、※4
	パナソニック	COLOR LIFE 5 WATERPROOF 401PM	-	○	×
	シャープ	AQUOS PHONE Xx 106SH	4.0.4	○	×
		AQUOS PHONE Xx 203SH	4.1.2	○	○※2、※4
		シンプルスマホ 204SH	4.0.4	○	○※2、※4
		AQUOS PHONE ss 205SH	4.1.2	○	○※2、※4
		AQUOS PHONE Xx 206SH	4.2.2	○	○※1、※3、※4
		AQUOS PHONE Xx 302SH	4.2.2	○	○※2、※4
		AQUOS PHONE Xx mini 303SH	4.2.2	○	○※2、※4
		AQUOS Xx 304SH	4.4.2	○	○※2、※4
		AQUOS CRYSTAL 305SH	4.4.2	○	○※2、※4
		シンプルスマホ2 401SH	4.4.2	○	○※2、※4
		AQUOS CRYSTAL X 402SH	4.4.4	○	○※2、※4
		AQUOS CRYSTAL 2 403SH	5.0.2	○	○※2、※4
		AQUOS Xx 404SH	5.0.2	○	○※1、※2、※4
		AQUOS Xx2	5.1.1	○	○※1、※2、※4
		AQUOS Xx2 mini	5.1.1	○	○※2、※4
		AQUOS ケータイ 501SH	5.1.1	○	○※1、※2、※4
		AQUOS Xx3 mini	7.0	○	○※2、※4
	京セラ	DIGNO R 202K	4.2.2	○	○※2、※4
		DIGNO U 404KC	4.4.4	○	○※1、※2、※4
		DIGNO ケータイ 501KC	5.1.1	○	○※1、※2、※4
	富士通	ARROWS A 202F	4.2.2	○	○※1、※4
		ARROWS A 301F	4.2.2	○	○※1、※2、※4
	アップル	iPhone 4S	7.0.4	○	○※3、※4
		iPhone 5	7.0.4	○	○※3、※4
		iPhone 5c	7.0.4	○	○※3、※4
		iPhone 5s	7.0.4	○	○※3、※4
		iPhone 6	8.1	○	○※4
		iPhone 6 Plus	8.1	○	○※4
		iPhone 6s	9.1	○	○※3、※4
iPhone 6s Plus		9.1	○	○※3、※4	
iPhone 7		10.3.2	○	○※1、※4	
iPhone 7 Plus		10.3.2	○	○※1、※4	
ファーウェイ・ジャパン	Nexus 6P	6.0.1	○	○※1、※2、※4	
Y!mobile	シャープ	AQUOSケータイ2 602SH	-	○	○※1、※2、※4
	モトローラ	Nexus 6	5.1	○	○※1、※2、※4

通信事業者名	メーカー	機種	調査時OS	ハンズフリー通話	AVプロファイル対応
SIMフリー	ファーウェイ・ジャパン	HUAWEI Mate S	5.1.1	○	○※1、※2、※4
		HUAWEI P9	6.0	○	○※2、※4
		HUAWEI P9 lite	6.0	○	○※2、※4
		honor8	6.0	○	○※2、※4
		HUAWEI Mate 9	7.0	○	○※2、※4
		HUAWEI nova	7.0	○	○※2、※4
		HUAWEI nova lite	7.0	○	○※2、※4
	シャープ	AQUOS mini SH-M03	6.0.1	○	○※1、※2、※4
		AQUOS SH-M04	6.0.1	○	○※1、※2、※4
	富士通	arrows M03	6.0.1	○	○※2、※4
	motorola	Moto X Play	6.0.1	○	○※1、※2、※4
		Moto G4 Plus	6.0.1	○	○※1、※2、※4
		Moto Z	6.0.1	○	○※1、※2、※4
		Moto G5	7.0	○	○※1、※2、※4
	BlackBerry	BlackBerry Priv	6.0.1	○	○※2、※4
	ZTE	ZTE Blade V580	5.1.1	○	○※1、※2、※4
		BLADE V7 MAX	6.0	○	○※1、※2、※4
		ZTE AXON 7	6.0	○	○※1、※2、※4
		ZTE AXON 7 mini	6.0	○	○※1、※2、※4
		BLADE V770	6.0.1	○	○※1、※2、※4
	ASUS	ZenFone3 ZE520KL	6.0.1	○	○※1、※2、※4
		ZenFone3 Deluxe ZS550KL	6.0.1	○	○※1、※2、※4
		ZenFone3 Ultra ZU680KL	7.0	○	○※2、※4
		ZenFone3 Max ZC520TL	6.0	○	○※1、※2、※4
		ZenFone3 ZE552KL	7.0	○	○※2、※4
	FREETEL	FTJ161B-REI	6.0.1	○	○※1、※2、※4
		KIWAMI 2	6.0	○	○※1、※2、※4
		Priori 4	6.0	○	○※1、※2、※4
		RAIJIN	7.0	○	○※1、※2、※4
	mouse computer	MADOSMA Q601	Windows 10 mobile	○	○※2、※3、※4
	ゴヴィア	g07	7.0	○	○※1、※2、※4
	Alcatel	PIXI 4	6.0	○	○※1、※2、※4
VAIO	VAIO Phone A	6.0.1	○	○※1、※2、※4	
オンキヨー	DP-CMX1	6.0.1	○	○※2、※4	

・本リストは弊社において一定の条件下で動作を確認した内容です。弊社がお客様に上記携帯端末の動作を保証するものではありません。

※1 BT AUDIO (Bluetoothのオーディオ接続時のBT AUDIO画面) で携帯端末側で使用するアプリケーションによっては、曲名表示等が端末側の表示と異なる場合があります。

※2 BT AUDIOで操作ボタンが表示されても正常に機能しない場合があります。

※3 BT AUDIOで操作ボタンは機能しても、端末に表示されているものと異なる場合があります。

※4 BT AUDIOで音楽再生中にナビゲーション本体の電源オフ/オン後、または音楽再生中にナビゲーション本体から電話の発着信で音楽再生が自動的に再開しない場合があります。その場合は手動で再開してください。