

## Bluetooth®対応携帯電話一覧

ケンウッド製ナビゲーション[ A9K4 V6 650 / A9K5 V6 650 ]

通信事業者名	メーカー	機種	調査時OS	ハンズフリー通話	AVプロファイル対応	
NTT Docomo	SONY	Xperia Z3 SO-01G	6.0.1	○	○※1、※2	
		Xperia Z3 Compact SO-02G	4.4	○	○※1、※2	
		Xperia Z4 SO-03G	5.0	○	○※1、※2	
		Xperia Z5 SO-01H	6.0	○	○	
		Xperia Z5 Compact SO-02H	6.0	○	○※2	
		Xperia Z5 Premium SO-03H	6.0	○	○※1、※2	
		Xperia X Performance SO-04H	6.0.1	○	○※1、※2	
	シャープ	AQUOS EVER SH-04G	5.0.2	○	○※1、※2	
		AQUOS ケータイ SH-06G	4.4.4	○	○※1、※2	
	富士通	らくらくスマートフォン3 F-06F	4.4.2	○	○※1、※2、※3	
ARROWS ケータイ F-05G		4.4.4	○	○※1、※2		
au	arrows NX F-02H	arrows NX F-02H	6.0.1	○	○※1、※2	
		パナソニック	ELUGA X P-02E	4.1.2	○	○※1、※2
	LG	isai vivid LGV32	6.0	○	○	
	HTC	HTC10 HTV32	6.0.1	○	○	
	SONY	Xperia X Performance SOV33	6.0	○	○	
	京セラ	Xperia Z3 SOL26	Xperia Z3 SOL26	5.0.2	○	○
		Xperia Z5 SOL32	Xperia Z5 SOL32	6.0	○	○
		TORQUE G02 KYV35	TORQUE G02 KYV35	6.0.1	○	○※2
		GRANTINA 4G KYF31	GRANTINA 4G KYF31	5.1.1	○	○
	シャープ	AQUOS SERIE SHV34	AQUOS SERIE SHV34	6.0.1	○	○※2
AQUOS K SHF33		AQUOS K SHF33	4.4.4	○	○※2	
DIGNO 501KC		DIGNO 501KC	5.1.1	○	○※1、※2	
DIGNO F 503KC		DIGNO F 503KC	6.0.1	○	○※2	
Softbank	京セラ	DIGNO 501KC	5.1.1	○	○※1、※2	
		DIGNO F 503KC	6.0.1	○	○※2	
Y!mobile	シャープ	Android One 507SH	6.0.1	○	○※2	
	京セラ	DIGNO 502KC	5.1.1	○	○※1、※2	

通信事業者名	メーカー	機種	調査時OS	ハンズフリー通話	AVプロファイル対応
SIMフリー	HUAWEI	HUAWEI P9	6.0	○※4	○※2
		honor 8	6.0	○	○
		HUAWEI P8 lite	6.0	○※4	○※2
		Ascend Mate7	4.4.4	○※4	○※2
	ASUS	ZenFone5 A500KL	5.0	○	○※2
		ZenFone Max ZC550KL	6.0.1	○	○※2
		ZenFone Go ZB551KL	5.1.1	○	○※2
		ZenFone2 ZE551ML	5.0	○	○※2
	富士通	arrows M02	5.1.1	○	○※2
		arrows M03	6.0.1	○	○※2
	FREETEL	SAMURAI雅 FTJ152C-Miyabi	5.1	○	○※2
		SAMURAI麗 FTJ161B-REI	6.0	○※4	○
		Priori3 LTE	5.1	○	○※2
		Priori3S LTE	5.1	○	○※2
	シャープ	AQUOS SH-M02 g04	5.0.2	○	○※2
		AQUOS mini SH-M03	6.0.1	○	○※2
	Acer	Liquid Z530	5.1	○	○※2
	BlackBerry	BlackBerry PRIV	6.0.1	○	○※2
	ZTE	ZTE Blade V580	5.1	○	○※2
	マウスコンピュータ	MADOSMA Q601	Windows10	○※5	○※2
ALCATEL	ONETOUCH IDOL3	6.0	○	○※2	
Google	Nexus 6P	7.0	○	○※2、※3	

・本リストは弊社において一定の条件下で動作を確認した内容です。弊社がお客様に上記携帯端末の動作を保証するものではありません。

※1 BT AUDIO（Bluetoothのオーディオ接続時のBT AUDIO画面）で携帯端末側で使用するアプリケーションによっては、曲名表示等が端末側の表示と異なる場合があります。

※2 BT AUDIOで操作ボタンが表示されても正常に機能しない場合があります。

※3 BT AUDIOで操作ボタンは機能しても、端末に表示されているものと異なる場合があります。

※4 BT AUDIOで音楽再生中にナビゲーション本体の電源オフ/オン後、または音楽再生中にナビゲーション本体から電話の発着信で音楽再生が自動的に再開しない場合があります。その場合は手動で再開してください。