

[乗用車用]2012年度モデルナビゲーション/オーディオ対応iPod/iPhone接続一覧表 (車種対応表)

- 2012年度モデルナビゲーション/オーディオとは、2012年7月～ショップオプションカタログ掲載ナビゲーションです。
- 標準装備またはメーカーオプションのナビゲーション/オーディオは2012年7月時点車両装備設定のモデルです。

**<注意> 表示価格は消費税5%での価格です。**

	製造メーカー	ナビゲーション・オーディオ	ナビゲーション/オーディオ適用車種										接続ケーブル/アダプター部品番号	取付費込システム合計(税込)				
			デミオ	ベリーサ	アクセラ	アテンザ※5	新型アテンザ※3	プレマシー	ビアンテ	MPV	ロードスター※6	CX-5		(ナビ/オーディオと同時に取付作業)	(単品取付)			
			DE**	DC**	BL**	GH**	GJ**	CWE**	CC**	LY**	NC**	KE**			CX-5	新型アテンザ*	その他適用車種	
ナビゲーション ショップオプション	アルパイン	C9A4 V6 650	○	○	×	○	×	×	○	×	○	○	C9A3 V6 572※1	¥6,510	¥7,770	-	¥9,660	
			×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	C9A5 V6 572	¥2,500	-	¥2,500	-	
		C9A5 V6 650	×	×	○	×	×	○	×	○	×	○	C9A3 V6 572※1	¥6,510	¥7,770	-	¥9,660	
	パナソニック	C9NC V6 650	○	○	○	○	○※4	○	○	○	○	○	C9N2 V6 572 + C9Y5 V6 572※1,2	¥9,660	¥10,920	-	¥12,810	
		パイオニア	C9P8 V6 650	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	C9P9 V6 572 + C9P7 V6 270※1	¥9,660	¥10,920	-	¥12,810
			×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	C9P7 V6 270	¥3,675	-	¥3,675	-	
	C9P9 V6 650		○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	C9PA V6 572 + C9P8 V6 270※1	¥8,085	¥9,345	-	¥11,235	
	三菱電機		×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	C9P7 V6 270	¥3,675	-	¥3,675	-	
		C9M3 V6 650	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	C9M3 V6 572 + C9M1 V6 270	¥10,710	¥11,970	-	-	
			×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	C9M1 V6 270	¥5,250	-	¥5,250	-	
富士通テン	C9TC V6 650	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	C9T2 V6 572 + C9T1 V6 270※1	¥6,510	-	-	¥9,660		
オーディオ	クラリオン	C9CG V6 200	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	C9CA V6 572	¥3,360	¥4,620	-	¥6,510	
		C9CH V6 200	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	iPod本体に付属のUSBケーブルでオーディオ前面のUSBスロットに接続					
		C9C9 V6 180	○	×	○	×	×	×	×	×	×	×	iPod非対応					
オーディオ	マツダ	オリジナルオーディオ	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	C9F2 V6 572 JP	-	-	-	¥23,100	
			×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	C9F2 V6 572 JP + TD13 79 CFZ	-	-	-	¥36,750	
			×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	BBM2 79 CFZA + C9FA V6 029	-	-	-	¥30,450
			×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	BBM2 79 CFZA + C9FC V6 029B	-	-	-	¥30,450

【注記事項】  
 ※1 iPod/USB接続アダプター(iPodとUSBに対応。ただし同時に使用は不可)。  
 ※2 USB接続ケーブルにiPod付属のDockコネクタを経由して音声のみご使用可能です(iPodコントロール及び充電可能)。iPodビデオをご利用の際は変換コード(USB/iPod)も合わせてご使用下さい。  
 ※3 新型アテンザ\*ではiPodビデオ再生はできません。  
 ※4 車両標準装備のUSB端子にiPod付属のDockコネクタを経由して音声のみご使用可能です。(iPodコントロール及び充電可能)  
 ※5 適応車両はGH\*\*-200001～となります。  
 ※6 適応車両はNCEC-300001～となります。



#### 【注記事項】

- ※1：ファームウェア2.0以降では、ビデオを再生することができます。ファームウェアが2.0より古い場合は、ミュージックモードのみでご使用下さい。
- ※2：「On-The-Go」は再生できません。iTunesと同期後はプレイリストとして再生することができます。
- ※3：接続中のiPod画面には「アクセサリが接続されました」と表示されます。お好みの画像に変更する機能は使用できません。
- ※4：iPod画面のロゴ変更機能は使用できません。
- ※5：ロゴ変更機能において、ロゴ転送完了後すぐ切り替わらない場合があります。その場合、抜き差しして下さい。
- ※6：ゲーム中プレイ中の接続や、保存曲数が最大においてのシャッフル再生など、状況によって不安定となる場合があります。動作が不安定となった場合、キーを一度OFFにしてからONして下さい。また、iPodがフリーズした場合はiPodをリセットして下さい。
- ※7：ビデオファイルのみ保存している場合、iPodが認識されない場合があります。その場合、一つでも音楽ファイルを保存すると解消されます。
- ※8：iPod/iPhone本体で撮影したビデオ動画の再生には対応しておりません。
- ※9：接続が認識できない場合があります。その場合は、本体をリセットする、または一度他のソースを選択後、もう一度iPodを選択して下さい。
- ※10：iPodを着脱した場合やACCをOFF/ONした場合は、Videoについての自動再生は行いません。
- ※11：iPhone 3G, iPhone 3GS, iPod touchの【自動ロック】の設定を"しない"に設定された場合、車両のAcc OffでiPod電源がOffしません。【自動ロック】の設定を"しない"以外に設定してご使用ください。
- ※12：ファームウェア2.0以降では、ビデオを再生することができます。ファームウェアが2.0より古い場合はミュージックモードでのみお使い下さい。
- ※13：接続中のエンジン始動やACC OFF/ON等で通信エラー(ERROR5)が発生する恐れがあります。その場合、再度iPodの動作をご確認の上、再接続してください。
- ※14：タイトルが中国語の曲を再生する場合、認識できなくなる場合があります。
- ※15：曲頭や曲尾でFF(早送り)/FB(巻き戻し)を押下している間、読み込みエラー(ERROR3)が表示される場合があります。その場合、FF/FBボタンから一度手を離して頂きますようお願い致します。
- ※16：iPodとの適合性はiPodのソフトウェアに依存しているため、ご使用のiPodの設定やソフトウェアバージョンなどにより動作が不安定な場合があります。動作が不安定な場合は、下記のいずれかの方法をお試しください。
  - 特定のファイルが再生できない場合等、iPod本体のみで問題なく再生できることを事前に確認してください。
    1. iPod本体を一旦再生し、一時停止させた状態でiPodケーブルに接続しなおしてください。
    2. iPodを再生したままiPodケーブルに接続しなおしてください。
    3. iPodをリセットしてください。リセットした後、上記1、2を実施して接続しなおしてください。
    4. 車両のキーを一度OFFにしてからONにしてください。
- ※17：ソフトウェアバージョン2.0以降にアップデートした場合、ビデオ再生に対応いたします。
- ※18：ソフトウェアバージョンが3.0以降の場合、iPod側の電源を立ち上げた後の初回接続が失敗することがあります。その場合は、一度接続を解除し、再度接続をお願いします。
- ※19：iPod接続状態でキーOFFしてもiPodがスリープモードになりません。キーOFF後はiPodの接続を解除してください。
- ※20：ビデオプレイリストの再生には対応していません。
- ※21：iPodのビデオ出力を「TV出力:オン、TV信号:NTSC」に設定してください。
- ※22：アルバムシャッフルを選択した後に再接続をすると、トラックシャッフルとなります。
- ※23：Bluetooth接続設定の中の、Bluetooth Audio機器としての接続をOFFにしてください。
- ※24：iPod touch / iPhoneには【Shuffle Album】機能がない為、【MIX Song機能】として動作します。
- ※25：再生中の曲の先頭まで曲戻しを行うと、自動でポーズとなり、再生開始されません。再生ボタンを押して再生開始して下さい。
- ※26：通常の動作と異なる場合があります。
- ※27：iPod/iPhoneシリーズ再生時の動作については、iPodソフトウェアに依存しているため、生じる症状によっては対応できない場合があります。
- ※28：iPhone、iPod画面のロゴカスタマイズは機能せず、常にApple社専用の画像が表示されます。
- ※29：ポッドキャスト、オーディオブックの場合、トラックチェンジ操作で曲頭に移動しません。
- ※30：ページスクロールや曲選択操作でタイトルが正しく表示されない場合があります。
- ※31：ビデオサーチ操作で選択できない項目があります。
- ※32：Audiobookのチャプター機能が動作しません。
- ※33：Videoファイルのサーチが出来ない場合があります。
- ※34：iOS4.1以降にアップデートされたiPhone、またはiPod touchにて、ノイズ又は音飛びが発生する場合があります。
- ※35：シングルコントロールモードにおいて音楽ソースを切り替えた際、iPodでは無音状態となって再生し続ける場合があります。
- ※36：オーディオコントロールが正常に動作しない場合があります。
- ※37：シングルコントロールモードで一部機能が動作しない場合があります。
- ※38：iOS5.0以降のソフトウェアでご使用の場合、ビデオファイルを音楽再生モードで再生した後に連続してビデオ再生モードで同じファイルを選択するとiPhone/iPod touchが動作できなくなります。
- ※39：iOS6.0以降のソフトウェアでチャプター機能のあるファイルを再生した場合、車載器側操作ではチャプター機能が正常に作動しません。
- ※40：接続には、アップル社より発売されている【Lightning - USBケーブル】、または【Lightning - 30ピンアダプタ】を必ず一緒にご使用ください。
- ※41：iPod/iPhoneの仕様により外部機器へビデオ再生信号が出力されないためビデオ再生できません。
- ※42：2012年10月配信のアップデートソフトウェアの適用が必要です。(アプリケーション Ver.1.30以上)
- ※43：ビートトラック状態でトラックリストの最初のトラックからハードキーのトラックダウンキーを操作した場合、iPodが正常に作動しません。最後のトラックからハードキーのトラックアップキーを操作した場合も同様の症状が発生します。
- ※44：iPod側の仕様によりロゴマーク表示には対応しておりません。
- ※45：NAVI ミュージックモード中にiPod側をビデオ再生モードで接続を行うと、NAVI側の表示が正常に行われない等の症状が発生する場合があります。

<具体例>

- ・接続時、1曲目から再生される場合とレジューム再生される場合があります。
- ・iPod画面では「接続中」と表示されますが、NAVIでは曲は再生されず画面表示されません。(「接続されていません」の表示も出ません。)
- ・再生時間の表示が異常となり曲が再生されません。
- ・iPod接続時の曲がレジューム再生されますが、リストにはビデオのタイトルが表示されます。
- ・リスト1曲目の曲が一瞬表示されてから遅れて前回再生のリストが表示されます。
  - ・1曲目から再生されますが、再生中の曲のタイトル、その他情報(アーティスト名、アルバム名等)が表示されません。
- ※46：NAVI ビデオモード中にiPod側をビデオ再生モードで接続を行うと黒画面となり音だけが出ている状態になる場合があります。
- ※47：iPod-nano単独でシャッフル操作後、AVN接続した際 リストはシャッフル状態ですが、iPodからの信号は「シャッフル状態OFF」で送信される為、画面上「シャッフル」表示が点灯しません。
- ※48：ミュージック再生中にリスト、再生中の曲のタイトル、その他情報が表示されないことが有ります。
- ※49：接続には、アップル社より発売されている【Lightning - 30ピンアダプタ】を必ず一緒にご使用ください。
- ※50：ACC OFF/ONで、再接続されないことがあります。
- ※51：接続時にワイドスクリーン設定が初期化されます。□
- ※52：NAVI ミュージックモード中にiPod側の電源OFF状態で接続を行うと、NAVI側の表示が正常に行われない場合があります。

<具体例>

- ・1曲目から再生されますがリストが表示されず、再生時間が表示されません。
- ・1曲目から再生されますが再生中の曲のタイトル、その他情報が表示されません。(アーティストやアルバム名等の詳細項目が表示されません。)
- ・ミュージックが再生されません。
- ※53：iTunes U、コンピレーション、Genius Mix等の項目がナビ側に表示されない場合がございます。
- ※54：iPod接続後にiPod側でコンテンツ再生に関する操作を行うと、NAVI側が正常に動作しない場合があります。その場合は、一度接続を解除し、再度接続をお願いします。
- <具体例>
  - ・再生モード(リピート/シャッフル)設定通りに動作しません。
  - ・再生リスト、再生時間が正常に更新表示されず、動作が遅くなり操作を受け付けなくなります。
  - ・ミュージックモードでビデオ音声のみ再生されたり、ビデオモードでミュージックが再生されたりします。
- ※55：コントロール/アプリモード OFF時にiPod Touch/iPhoneからランダム・リピートを設定した場合、機能動作はしておりますがナビ画面に表示はされません。
- ※56：ビデオ/テレビ番組/ムービー/その他のビデオ再生機能には対応していません。ミュージックモードのみでご利用下さい。
- ※57：トリックプレイ(リピート再生、シャッフル再生等)が正常に機能しない場合があります。
- ※58：ビデオ再生では早送り/早戻しができません。
- ※59：接続中に通信エラーが発生する恐れがあります。その場合iPodの動作をご確認のうえ、必要であればリセットしてから再接続してください。
- ※60：再生コントロールキーが正常に機能しない場合があります。
- ※61：着信等の割り込み、音楽ソース切替え、ナビ・オーディオをOFFした際などに、iPodでは無音状態となって再生し続ける場合があります。
- ※62：充電できません。
- ※63：ビデオ再生時、音声は外部モニターのスピーカーからのみ出力されます。また、オーディオではその音量を調整する事ができません。
- ※64：iPodにおいてBluetooth接続設定中の「Bluetooth Audio機器としての接続」をOFFにしてご利用下さい。
- ※65：オーディオファイルは再生できますが、iPodの状況によってビデオファイルは映像が出ない場合があります。
- ※66：シングルコントロールモードは機能しません。
- ※67：AudioBook再生時にチャプター機能が正しく動かない場合があります。
- ※68：iPod、iPhoneのソフトウェアバージョンが7.0以上の場合、動作が不安定な場合があります。iPod、iPhoneとの適合性はiPod、iPhoneのソフトウェアに依存しているため、ご使用のiPod、iPhoneの設定やソフトウェアバージョンなどにより動作が不安定な場合があります。動作が不安定な場合は、下記の方法で改善される場合があります。
  1. iPod、iPhoneの電源を一度OFFにしてからONにしてください。
  2. iPod、iPhoneをリセットしてください。
  3. iPod、iPhoneを接続しているケーブルから一度抜き、再度、接続しなおしてください。
- ※69：iPod、iPhoneのオーディオブック、ムービーのコンテンツがナビ側に表示されません。
- ※70：動画を再生する際には、別売オプション品 HDMI変換ケーブル【C9M4 V6 572】と市販品【HDMIケーブル(TypeA-TypeA)】とアップル社製【Lightning-Digital AVアダプタ】の組み合わせでご使用下さい。Naviでの再生操作及びiPod/iPhoneへの充電はできません。
- ※71：iOS7にてWi-Fi設定をOFFにした状態でiPod側で「アルバム再生」「アーティスト再生」「ジャンル再生」「作曲者再生」し接続すると各再生状態が解除され、全曲再生となります(iPod側OSによる症状)
- ※72：iOS7にてミュージックアプリ内にカテゴリ「Podcast」はありません
- ※73：iOS7にてビデオ再生中のワイドスクリーン設定ON/OFFが反応しません
- ※74：NAVI ビデオモード中にiPodの電源をOFF状態で接続すると、映像表示が黒画面となったり、再生リストが表示されないことがあります。
- ※75:iOS8.0以降のソフトウェアでポッドキャスト・オーディオブックの選択/再生時に動作が不安定になったり、一部機能が制限される場合があります。
- ※76:iOS8.0以降のソフトウェアでビデオポッドキャストの選択/再生時に動作が不安定になったり、一部機能が制限される場合があります。

# [軽自動車用]2012年度モデルナビゲーション/オーディオ対応iPod/iPhone接続一覧表 (車種対応表)

<注意> 表示価格は消費税5%での価格です。

	製造メーカー	ナビゲーション・オーディオ	ナビゲーション/オーディオ適用車種								接続ケーブル/アダプター部品番号	取付費込システム合計(税込)			
			キャラル	AZ-オフロード	スクラムバン・ワゴン	スクラムトラック	新型フレアワゴン	フレアワゴン	フレア	AZ-ワゴン		(ナビ/オーディオと同時に取付作業)	(単品取付)		
ショップオプション	ナビゲーション	クラリオン Z9CA V6 650 Z9C9 V6 650	○	○	○	×	○	○	○	○	ナビゲーション付属USB接続ケーブル※1				
			○	○	○	×	○	○	○	○	C9C9 V6 572 (iPod接続ケーブル) + C9C6 V6 451※2 (外部接続用コード)	—	¥13,440		
		富士通テン	Z9T2 V6 650	○	○	○	×	○	○	○	○	Z9T2 V6 572 (USB接続ケーブル) + C9T1 V6 270 (変換コード(USB-iPod))	—	¥7,140	
	オーディオ	クラリオン	A9C1 V6 200	○	×	×	×	○	○	○	×	C9CA V6 572 (USB接続ケーブル)	—	¥3,990	
			Z9CB V6 200	○	○	○	×	○	○	○	○	iPod本体に付属のUSBケーブルでオーディオ前面のUSBスロットに接続			
			Z9C8 V6 180	○	○	○	○	○	○	○	×	iPod非対応			
メーカーオプション	ナビゲーション	マツダ オリジナルナビゲーション	×	×	×	×	○	×	×	×	Z55R V6 572※3 (iPod接続ケーブル) (音楽再生用)	—	¥3,150		
			×	×	×	×	○	×	×	×	Z55V V6 572※3 (iPod接続ケーブル) (ビデオ/音楽再生用)	—	¥8,925		
	オーディオ	マツダ オリジナルオーディオ	×	○ (1DINオーディオ)	○ (1DINオーディオ)	×	×	×	×	×	ZY01 V6 572 (iPod接続アダプター)	—	¥20,580		
			○	×	×	×	×	×	×	×	Z9M1 V6 572※4 (iPod/USB接続アダプター)	—	¥23,730		
			×	×	×	×	×	○	×	○	Z9C5 V6 572※4 (iPod/USB接続アダプター)	—	¥22,680		
			×	×	×	×	×	○	×	○	Z9C3 V6 572 (USB接続ケーブル)	—	¥3,990		

## 【注記事項】

※1 ナビゲーションに付属のUSB接続ケーブルに iPod 付属のDockコネクタを経由してiPodを接続することで iPod (音声のみ) でのご使用が可能です (iPodコントロール及び充電可能)。

iPodビデオをご利用の際は別途iPod接続ケーブルを及び外部接続用コードをご使用ください。

※2 iPod接続ケーブルを接続するには必ず外部接続用コードが必要です。

※3 音楽(ビデオ)再生に加えて、iPhone接続時のスマートフォン連携(対応アプリの表示&操作)に対応した接続ケーブルです。音楽再生のみをご使用の場合は、iPod/iPhoneに付属の接続ケーブルを車載のUSB端子に接続することでもご使用が可能です。

※4 iPod/USB接続アダプターシステム(iPodとUSBに対応。ただし、同時使用は不可)。

【軽自動車用】2012年度モデルナビゲーション/オーディオ対応iPod/iPhone接続一覧表 (iPod世代対応表)

● 接続したiPodについて、すべての動作を保証するものではありません。

●: 対応 (Video再生含む) ○: 対応 (Video再生非対応) x: 非対応

			ショップオプションナビゲーション				ショップオプションオーディオ		メーカーオプション または 標準装備		メーカーオプション または 標準装備				
製造メーカー			クラリオン		富士通テン		クラリオン		オリジナルナビゲーション		オリジナルオーディオ			モニター付CDコンビ	
品番			Z9CA V6 650 / Z9C9 V6 650		Z9T2 V6 650		Z9CB V6 200	A9C1 V6 200							
接続ケーブル/アダプター 部品番号			C9C9 V6 572 (iPod接続ケーブル) + C9C6 V6 451 (外部接続用コード)		Z9T2 V6 572 (USB接続ケーブル) + C9T1 V6 270 (変換コード(USB-iPod))		(オーディオ前面 USBスロット接続)		C9CA V6 572 (USB接続ケーブル)	Z55R V6 572 (iPod接続ケーブル) (音楽再生用)	Z55V V6 572 (iPod接続ケーブル) (ビデオ/音楽再生用)	ZY01 V6 572 (iPod接続アダプター)	Z9M1 V6 572 (iPod/USB接続アダプター)	Z9C5 V6 572 (iPod/USB接続アダプター)	Z9C3 V6 572 (USB接続ケーブル)
iPod	第1世代	2001年~	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		2002年~	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	第3世代	2003年~	x	x	x	x	x	x	x	x	x	○ ソフトウェアバージョン 2.3	x	x	x
		2004年~	x	x	x	x	x	x	x	x	x	○ ソフトウェアバージョン 3.1	x	x	x
	第5世代	2005年~	○ ソフトウェアバージョン 1.3.0	○ ソフトウェアバージョン 1.3.0	○ ソフトウェアバージョン 1.3	○ ソフトウェアバージョン 1.3 ※23, 24	○ ソフトウェアバージョン 1.3	x	x	○ ソフトウェアバージョン 1.0	○ ソフトウェアバージョン 1.0	○ ソフトウェアバージョン 1.0	○ ソフトウェアバージョン 1.0	○ ソフトウェアバージョン 1.0	○ ソフトウェアバージョン 1.0
		2006年~	○ ソフトウェアバージョン 1.3.0	○ ソフトウェアバージョン 1.3.0	○ ソフトウェアバージョン 1.3	○ ソフトウェアバージョン 1.3 ※23, 24	○ ソフトウェアバージョン 1.3	x	x	○ ソフトウェアバージョン 1.0	○ ソフトウェアバージョン 1.0	○ ソフトウェアバージョン 1.0	○ ソフトウェアバージョン 1.0	○ ソフトウェアバージョン 1.0	○ ソフトウェアバージョン 1.0
iPod-photo	第1世代	2004年~	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
iPod-classic	第1世代	2007年~	x	x	○ ソフトウェアバージョン 1.1.2	○ ソフトウェアバージョン 1.1.2 ※28	○ ソフトウェアバージョン 1.1.2	x	x	○ ソフトウェアバージョン 1.0.3	○ ソフトウェアバージョン 1.0.3	○ ソフトウェアバージョン 1.0.3	○ ソフトウェアバージョン 1.0.1	○ ソフトウェアバージョン 1.0.1	○ ソフトウェアバージョン 1.0.1
		120GB 2008年~	x	x	○ ソフトウェアバージョン 2.0.4	○ ソフトウェアバージョン 2.0.1 ※23	○ ソフトウェアバージョン 2.0.4	x	x	○ ソフトウェアバージョン 1.0.3	○ ソフトウェアバージョン 1.0.3	○ ソフトウェアバージョン 2.0	○ ソフトウェアバージョン 2.0	○ ソフトウェアバージョン 1.1.2	○ ソフトウェアバージョン 2.0.4
	160GB 2009年 9月~	○ ソフトウェアバージョン 2.0.4	○ ソフトウェアバージョン 2.0.4	○ ソフトウェアバージョン 2.0.4	○ ソフトウェアバージョン 2.0.4	○ ソフトウェアバージョン 2.0.4	x	x	○ ソフトウェアバージョン 1.0.3	○ ソフトウェアバージョン 1.0.3	○ ソフトウェアバージョン 2.0	○ ソフトウェアバージョン 2.0	○ ソフトウェアバージョン 2.0.4	○ ソフトウェアバージョン 2.0.4	
iPod-touch	第1世代	2007年~	○ ソフトウェアバージョン 3.1.3	○ ソフトウェアバージョン 3.1.3	○ ソフトウェアバージョン 3.1.2	x	○ ソフトウェアバージョン 3.0	x	x	○ ソフトウェアバージョン 3.0	○ ソフトウェアバージョン 3.0	○ ソフトウェアバージョン 1.1.1	○ ソフトウェアバージョン 1.1.1	○ ソフトウェアバージョン 1.1.5	○ ソフトウェアバージョン 3.0
		2008年~	○ ソフトウェアバージョン 4.2.1	○ ソフトウェアバージョン 4.2.1	○ ソフトウェアバージョン 4.2.1	○ ソフトウェアバージョン 4.2.1	○ ソフトウェアバージョン 3.0	x	x	○ ソフトウェアバージョン 2.1.1以上	○ ソフトウェアバージョン 2.1.1以上	○ ソフトウェアバージョン 2.2.1	○ ソフトウェアバージョン 2.2.1	○ ソフトウェアバージョン 3.0	○ ソフトウェアバージョン 3.0
	第3世代	2009年 9月~	○ ソフトウェアバージョン 5.1.1	○ ソフトウェアバージョン 5.1.1	○ ソフトウェアバージョン 5.0.1	○ ソフトウェアバージョン 5.0.1 ※20,28,31,34,35	○ ソフトウェアバージョン 5.0.1	x	x	○ ソフトウェアバージョン 3.1.2	○ ソフトウェアバージョン 3.1.2	○ ソフトウェアバージョン 5.0.1	○ ソフトウェアバージョン 5.0.1	○ ソフトウェアバージョン 5.0.1	○ ソフトウェアバージョン 5.0.1
		2010年 9月~	○ ソフトウェアバージョン 6.0 ※31	○ ソフトウェアバージョン 6.0 ※31	○ ソフトウェアバージョン 6.0	○ ソフトウェアバージョン 6.0 ※31,34,35	○ ソフトウェアバージョン 5.1.1	○ ソフトウェアバージョン 6.0.1	○ ソフトウェアバージョン 6.0.1	x	○ ソフトウェアバージョン 5.0	○ ソフトウェアバージョン 5.0.1	○ ソフトウェアバージョン 5.0.1	○ ソフトウェアバージョン 5.1.1	
	第5世代	2012年 10月~	○ ソフトウェアバージョン 6.0 ※21,31,38	○ ソフトウェアバージョン 6.0 ※21,31,38	○ ソフトウェアバージョン 6.1.1 ※30	○ ソフトウェアバージョン 6.0 ※31,33,34,35	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2012年 10月~		○ ソフトウェアバージョン 6.0 ※21,31,38	○ ソフトウェアバージョン 6.0 ※21,31,38	○ ソフトウェアバージョン 6.1.1 ※30	○ ソフトウェアバージョン 6.0 ※31,33,34,35	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
iPod-mini	第1世代	2004年~	x	x	x	x	x	x	x	x	○ ソフトウェアバージョン 1.2	x	x	x	x
	第2世代	2005年~	x	x	x	x	x	x	x	x	○ ソフトウェアバージョン 1.2	x	x	x	x
iPod-nano	第1世代	2005年~	○ ソフトウェアバージョン 1.3.1	○ ソフトウェアバージョン 1.3.1	○ ソフトウェアバージョン 1.3.1	○ ソフトウェアバージョン 1.3.1 ※21,23	○ ソフトウェアバージョン 1.3.1	x	x	○ ソフトウェアバージョン 1.1	○ ソフトウェアバージョン 1.0	○ ソフトウェアバージョン 1.0	○ ソフトウェアバージョン 1.0	○ ソフトウェアバージョン 1.0	○ ソフトウェアバージョン 1.3.1
		2006年~	○ ソフトウェアバージョン 1.1.3	○ ソフトウェアバージョン 1.1.3	○ ソフトウェアバージョン 1.1.3	○ ソフトウェアバージョン 1.1.3 ※21	○ ソフトウェアバージョン 1.1.3	x	x	○ ソフトウェアバージョン 1.1.1	○ ソフトウェアバージョン 1.1.3	○ ソフトウェアバージョン 1.1.2	○ ソフトウェアバージョン 1.1.2	○ ソフトウェアバージョン 1.1.3	
	第3世代	2007年~	○ ソフトウェアバージョン 1.1.3	○ ソフトウェアバージョン 1.1.3	○ ソフトウェアバージョン 1.1.3	○ ソフトウェアバージョン 1.1.3 ※20	○ ソフトウェアバージョン 1.1.3	x	x	○ ソフトウェアバージョン 1.0	○ ソフトウェアバージョン 1.0	○ ソフトウェアバージョン 1.1.3	○ ソフトウェアバージョン 1.1.3	○ ソフトウェアバージョン 1.1.3	
		2008年~	○ ソフトウェアバージョン 1.0.4	○ ソフトウェアバージョン 1.0.4	○ ソフトウェアバージョン 1.0.4	○ ソフトウェアバージョン 1.0.4	○ ソフトウェアバージョン 1.0.4	x	x	○ ソフトウェアバージョン 1.0	○ ソフトウェアバージョン 1.0	○ ソフトウェアバージョン 1.0.3	○ ソフトウェアバージョン 1.0.3	○ ソフトウェアバージョン 1.0.4	
	第5世代	2009年 9月~	○ ソフトウェアバージョン 1.0.2 ※39	○ ソフトウェアバージョン 1.0.2	○ ソフトウェアバージョン 1.0.2	○ ソフトウェアバージョン 1.0.2 ※20,21,28,32	○ ソフトウェアバージョン 1.0.2	x	x	○ ソフトウェアバージョン 1.0.1	○ ソフトウェアバージョン 1.0.1 ※5	○ ソフトウェアバージョン 1.0.2	○ ソフトウェアバージョン 1.0.2	○ ソフトウェアバージョン 1.0.2	○ ソフトウェアバージョン 1.0.2
		2010年 9月~	○ ソフトウェアバージョン 1.2	○ ソフトウェアバージョン 1.2	○ ソフトウェアバージョン 1.0	○ ソフトウェアバージョン 1.0 ※21	○ ソフトウェアバージョン 1.2	x	x	○ ソフトウェアバージョン 1.0以上	○ ソフトウェアバージョン 1.2 ※5	○ ソフトウェアバージョン 1.2	○ ソフトウェアバージョン 1.2	○ ソフトウェアバージョン 1.2	○ ソフトウェアバージョン 1.2
	第7世代	2012年 10月~	○ ソフトウェアバージョン 1.0.1 ※21	○ ソフトウェアバージョン 1.0.1 ※21	○ ソフトウェアバージョン 1.0.1 ※21	○ ソフトウェアバージョン 1.0.1 ※31	○ ソフトウェアバージョン 1.0.1 ※31	x	x	x	x	x	x	x	x
2012年 10月~		○ ソフトウェアバージョン 1.0.1 ※21	○ ソフトウェアバージョン 1.0.1 ※21	○ ソフトウェアバージョン 1.0.1 ※21	○ ソフトウェアバージョン 1.0.1 ※31	○ ソフトウェアバージョン 1.0.1 ※31	x	x	x	x	x	x	x	x	
iPod-shuffle	第1世代	2005年~	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	第2世代	2006年~	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	第3世代 2009年 3月~	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	第3世代 Late 2009 9月~	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
第4世代	2010年 9月~	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
iPhone 3G	2008年~	○ ソフトウェアバージョン 4.2.1	○ ソフトウェアバージョン 4.2.1	○ ソフトウェアバージョン 4.2.1	○ ソフトウェアバージョン 4.2.1 ※28	○ ソフトウェアバージョン 3.1	x	x	x	x	x	x	○ ソフトウェアバージョン 4.2.1	○ ソフトウェアバージョン 3.1	
iPhone 3GS	2009年~	○ ソフトウェアバージョン 6.0 ※31,34	○ ソフトウェアバージョン 6.0 ※31,34	○ ソフトウェアバージョン 6.0	○ ソフトウェアバージョン 6.0 ※31,34,35,36	○ ソフトウェアバージョン 5.0.1	○ ソフトウェアバージョン 6.1	○ ソフトウェアバージョン 6.1	x	x	○ ソフトウェアバージョン 5.0.1	○ ソフトウェアバージョン 5.0.1	○ ソフトウェアバージョン 5.0.1	○ ソフトウェアバージョン 5.0.1	
iPhone 4	2010年~	○ ソフトウェアバージョン 6.0 ※31	○ ソフトウェアバージョン 6.0 ※31	○ ソフトウェアバージョン 7.0.4	○ ソフトウェアバージョン 6.0 ※31,34,35	○ ソフトウェアバージョン 5.0.1	x	x	x	x	○ ソフトウェアバージョン 5.0.1	○ ソフトウェアバージョン 5.0.1	○ ソフトウェアバージョン 5.0.1	○ ソフトウェアバージョン 5.0.1	
iPhone 4S	2011年~	○ ソフトウェアバージョン 6.0 ※31	○ ソフトウェアバージョン 6.0 ※31	○ ソフトウェアバージョン 8.1.1 ※42	○ ソフトウェアバージョン 6.0 ※31,33,34,35	○ ソフトウェアバージョン 5.1.1	○ ソフトウェアバージョン 6.1	○ ソフトウェアバージョン 6.1	x	x	○ ソフトウェアバージョン 5.0.1	○ ソフトウェアバージョン 5.0.1	○ ソフトウェアバージョン 5.1.1	○ ソフトウェアバージョン 5.1.1	
iPhone 5	2012年~	○ ソフトウェアバージョン 7.0.2 ※21,40,41	○ ソフトウェアバージョン 7.0.2 ※21,40,41	○ ソフトウェアバージョン 8.1.1 ※42	○ ソフトウェアバージョン 6.0 ※31,33,34,35	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
iPhone 5S	2013年~	x	x	○ ソフトウェアバージョン 8.1.1 ※42	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
iPhone 5C	2013年~	x	x	○ ソフトウェアバージョン 8.1.1 ※42	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
iPhone 6	-	-	-	○ ソフトウェアバージョン 8.1.1 ※42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
iPhone 6Plus	-	-	-	○ ソフトウェアバージョン 8.1.1 ※42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

【注記事項】

- ※1: iPod画面のロゴ変更機能は使用できません。
- ※2: 「On-The-Go」は再生できません。iTunesと同期後はプレイリストとして再生することができます。
- ※3: 接続中のiPod画面には「アクセサリが接続されました」と表示されます。お好みの画像に変更する機能は使用できません。
- ※4: ゲーム中/プレイ中の接続や、保存曲数が最大においてのシャッフル再生など、状況によって不安定となる場合があります。動作が不安定となった場合、キーを一度OFFしてからONして下さい。また、iPodがフリーズした場合はiPodをリセットして下さい。
- ※5: iPod本体が音楽モードであることを確認してから、iPodアダプターへ接続して下さい。
- ※6: ロゴ変更機能において、ロゴ転送完了後すぐ切り替わらない場合があります。その場合、抜き差しして下さい。
- ※7: ビデオファイルのみ保存している場合、iPodが認識されない場合があります。その場合、一つでも音楽ファイルを保存すると解消されます。
- ※8: iPodとの適合性はiPodのソフトウェアに依存しているため、ご使用のiPodの設定やソフトウェアバージョンなどにより動作が不安定な場合があります。動作が不安定な場合は、下記のいずれかの方法をお試しください。
  - 特定のファイルが再生できない場合等、iPod本体のみで問題なく再生できることを事前に確認してください。
  - 1. iPod本体を一旦再生し、一時停止させた状態でiPodケーブルに接続しなおしてください。
  - 2. iPodを再生したままiPodケーブルに接続しなおしてください。
  - 3. iPodをリセットしてください。リセットした後、上記1、2を実施して接続しなおしてください。
  - 4. 車両のキーを一度OFFしてからONにしてください。
- ※9: ビデオプレイリストの再生には対応していません。
- ※10: iPodのビデオ出力を「TV出力: オン、TV信号: NTSC」に設定してください。
- ※11: アルバムシャッフルを選択した後に再接続すると、トラックシャッフルとなります。
- ※12: Bluetooth接続設定の中の、Bluetooth Audio機器としての接続をOFFにしてください。
- ※13: ソフトウェアバージョンが3.0以降の場合、iPod側の電源を立ち上げた後の初回接続が失敗することがあります。その場合は、一度接続を解除し、再度接続をお願いします。
- ※14: フォームウェア Up後は、iPod/iPhoneをリセットしてから使用して下さい。(iPod/iPhoneをリセットしないと正常に動作しない場合があります)
- ※15: iPhone、iPod画面のロゴカスタマイズは機能せず、常にApple社専用の画像が表示されます。
- ※16: ページスクロールや曲選択操作でタイトルが正しく表示されない場合があります。
- ※17: 曲頭や曲尾でFF(早送り)/FB(巻き戻し)を押下している間、読み込みエラー(ERRORR)が表示される場合があります。その場合、FF/FBボタンから一度手を離して頂きますようお願い致します。
- ※18: タイトルが中国語の曲を再生する場合、認識できなくなる場合があります。
- ※19: シンプルコントロールモード中はナビ・オーディオの一部操作ができません。
- ※20: トリックプレイ(リピート再生、シャッフル再生等)が正常に機能しない場合があります。

- ※21 ビデオ/ テレビ番組/ ムービー/ その他のビデオ再生機能には対応していません。ミュージックモードのみでご利用下さい。
- ※22 AudioBookは過剰に速く再生されます。
- ※23 シンプルコントロールモード機能しません。
- ※24 ビデオ再生時、音声は外部モニターのスピーカーからのみ出力されます。また、オーディオではその音量を調整することができません。
- ※25: Audiobookのチャプター機能が動作しません。
- ※26: シンプルコントロールモードにおいて音楽ソースを切り替え時、iPodでは無音状態となって再生し続ける場合があります。
- ※27: オーディオコントロールが正常に動作しない場合があります。
- ※28: シンプルコントロールモードで一部機能が動作しない場合があります。
- ※29: オーディオファイルは再生できますが、iPodの状況によってビデオファイルは映像が出ない場合があります。
- ※30: 接続には、アップル社より発売されている【Lightning - USBケーブル】、または【Lightning - 30ピンアダプタ】を必ず一緒にご使用ください。
- ※31: Audiobook再生時にのチャプター機能が正しく動かない場合があります。
- ※32: ビデオ再生では早送り/早戻しができません。
- ※33: 接続中に通信エラーが発生する恐れがあります。その場合、iPodの動作をご確認のうえ、必要であればリセットしてから再接続してください。
- ※34: 再生コントロールキーが正常に機能しない場合があります。
- ※35: 着信等の割り込み、音楽ソース切替、ナビオーディオをOFFした際などに、iPodでは無音状態となって再生し続ける場合があります。
- ※36: 充電できません。
- ※37: ノイズ、音とび等が発生する場合があります。
- ※38: iPodにおいてBluetooth接続設定中の「Bluetooth Audio機器としての接続」をOFFにしてご利用ください。
- ※39: オーディオファイルは再生できますが、iPodの状況によってビデオファイルは映像が出ない場合があります。
- ※40: 表示が正しくない場合があります。
- ※41: ナビ・オーディオのコントロールキーが一部操作できない場合があります。
- ※42: 接続には、アップル社より発売されている【Lightning - 30ピンアダプタ】を必ず一緒にご使用ください。