

# [乗用車用]2011年度モデルナビゲーション/オーディオ対応iPod接続一覧表 (車種対応表)

- 2011年度モデルナビゲーション/オーディオとは、2011年7月～ショップオプションカタログ掲載ナビゲーションです。
- 標準装備またはメーカーオプションのナビゲーション/オーディオは2012年2月時点車両装備設定のモデルです。

**<注意> 表示価格は消費税5%での価格です。**

	製造メーカー	ナビゲーション・オーディオ	部品番号	取付費込システム合計(税込)		適用車種											
				(ナビ/オーディオと 同時に取付作業)	(単品取付)	デミオ	ベリーサ	アクセラ	アテンザ ※3	プレマシー	ピアンテ	MPV	ロード スター ※4	RX-8 ※5	CX-5	CX-7	
						DE**	DC**	BL**	GH**	CWE**	CC**	LY**	NC**	SE**	KE**	ER**	
ショップ オプション	アルパイン	C9A3 V6 650	C9A1 V6 572※1	¥8,400	¥14,700	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		NCA3 V6 650	C9A1 V6 572※1	¥8,400	¥14,700	x	x	○	○	x	x	○	○	x	○	○	○
	サンヨー	C9Y8 V6 650※2	C9Y5 V6 572	¥7,875	¥14,175	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	パイオニア	C9P6 V6 650	C9P7 V6 572	¥7,875	¥14,175	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			C9P6 V6 572 + C9P6 V6 270※1	¥11,550	¥17,850	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		C9P7 V6 650	C9P8 V6 572	¥7,875	¥14,175	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		C9P6 V6 572 + C9P7 V6 270※1	¥11,550	¥17,850	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	三菱電機	C9M2 V6 650	C9M2 V6 572	¥11,445	¥17,745	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	富士通テン	C9TB V6 650	C9T2 V6 572 + C9T1 V6 270※1	¥8,400	¥14,700	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	オーディオ	クラリオン	C9CG V6 200	C9CA V6 572	¥5,250	¥11,550	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
C9CH V6 200			iPod本体に付属のUSBケーブルでオーディオ前面のUSBスロットに接続してください。			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
C9C8 V6 180		iPod非対応			○	x	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
メーカー オプション または 標準 装備	ナビゲーション マツダ	G-BOOK ALPHA対応 HDDナビゲーション	TD91 79 CFZA + C9F2 V6 029A	—	¥30,450	x	x	x	○	x	x	x	x	x	x	x	x
		オーディオ マツダ	オリジナルオーディオ	C9F2 V6 572 JP	—	¥23,100	x	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	C9F2 V6 572 JP + TD13 79 CFZ			—	¥36,750	x	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	TD91 79 CFZA + C9F8 V6 029			—	¥30,450	x	x	x	x	x	x	x	x	○	x	x	x
	BBM2 79 CFZA + C9FA V6 029			—	¥30,450	x	x	x	x	x	x	x	○	x	x	x	x
	BBM2 79 CFZA + C9FC V6 029B	—	¥30,450	x	x	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

**【注記事項】**

- ※1 iPod/USB接続アダプター(iPodとUSBに対応。ただし同時に使用は不可)。
- ※2 ナビゲーションに付属のUSB接続ケーブルに、iPod に付属のDockコネクタを経由してiPodを接続することで、iPod(音声のみ)でのご使用が可能です(iPodコントロール及び充電可能)。  
iPodビデオをご利用の際は別途iPod 接続アダプターシステムをご使用下さい。
- ※3 対応車両はGH\*\*-200001～となります。 ※4 対応車両はNCEC-300001～となります。 ※5 対応車両はSE3P-300001～となります。

# [乗用車用]2011年度モデルナビゲーション/オーディオ対応iPod接続一覧表 (iPod世代対応表)

- 2011年度モデルナビゲーション/オーディオとは、2011年7月～ショップオプションカタログ掲載ナビゲーションです。
- 標準装備またはメーカーオプションのナビゲーション/オーディオは2011年7月時点車両装備設定のモデルです。
- 接続したiPodについて、すべての動作を保証するものではありません。

●: 対応 (Video再生含む) ○: 対応 (Video再生非対応) ×: 非対応

製造メーカー			ショップオプションナビゲーション						ショップオプションオーディオ		標準装備またはメーカーオプションナビゲーション	標準装備またはメーカーオプションオーディオ						
			アルパイン		サンヨー		パイオニア		三菱電機	富士通テン	クラリオン		G-BOOK ALPHA対応HDDナビゲーション	オリジナルオーディオ				
品番			C9A3/NCA3 V6 650		C9Y8 V6 650		C9P7 V6 650		C9M2 V6 650	C9TB V6 650	C9CG V6 200	C9CH V6 200						
接続アダプター品番			C9A1 V6 572 (iPod/USB接続ケーブル) ※27		C9Y5 V6 572 (iPod接続ケーブル)		(ナビゲーション付属USB接続ケーブル)		C9P8 V6 572 (iPod接続アダプター)	C9P6 V6 572 (USB接続アダプター) + C9P7 V6 270 (iPod/USB接続アダプター)	C9M2 V6 572 (iPod/USB接続ケーブル)	C9TB V6 572 (USB接続ケーブル) + C9T1 V6 270 (iPod/USB変換コード)	C9CA V6 572 (USB接続ケーブル)	(オーディオ前面USBスロット接続)	TD91 79 CFZA (iPod接続アダプター)	C9F2 V6 572 JP (iPod接続アダプター)	TD91 79 CFZA (iPod接続アダプター)	BBM2 79 CFZA (iPod接続アダプター)
iPod	第1世代	2001年～	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	第2世代	2002年～	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	第3世代	2003年～	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	
	第4世代	2004年～	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	
	第5世代	2005年～	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○
	第5.5世代	2006年～	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
iPod-photo	第1世代	2004年～	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	
iPod-classic	第1世代	2007年～	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○	
	120GB	2008年～	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○	
	160GB	2009年9月～	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	
iPod-touch	第1世代	2007年～	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○	
	第2世代	2008年～	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	
	第3世代	2009年9月～	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	
	第4世代	2010年9月～	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	
	第5世代	2012年10月～	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
iPod-mini	第1世代	2004年～	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	
	第2世代	2005年～	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	
iPod-nano	第1世代	2005年～	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	第2世代	2006年～	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	第3世代	2007年～	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	
	第4世代	2008年～	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	
	第5世代	2009年9月～	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	
	第6世代	2010年9月～	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	
	第7世代	2012年10月～	×	○	×	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	

			ショップオプションナビゲーション					ショップオプションオーディオ		標準装備またはメーカーオプションナビゲーション	標準装備またはメーカーオプションオーディオ				
製造メーカー			アルパイン	サンヨー		パイオニア		三菱電機	富士通テン	クラリオン		G-BOOK ALPHA対応HDDナビゲーション	オリジナルオーディオ		
品番			C9A3/NCA3 V6 650	C9Y8 V6 650		C9P7 V6 650		C9M2 V6 650	C9TB V6 650	C9CG V6 200	C9CH V6 200				
接続アダプター品番			C9A1 V6 572 (iPod/USB接続ケーブル) ※27	C9Y5 V6 572 (iPod接続ケーブル)	(ナビゲーション付属USB接続ケーブル)	C9P8 V6 572 (iPod接続ケーブル)	C9P6 V6 572 (USB接続ケーブル) + C9P7 V6 270 変換コード (iPod-USB)	C9M2 V6 572 (iPod/USB接続ケーブル)	C9T2 V6 572 (USB接続ケーブル) + C9T1 V6 270 変換コード (iPod-USB)	C9CA V6 572 (USB接続ケーブル)	(オーディオ前面USBスロット接続)	TD91 79 CFZA (iPod接続アダプター)	C9F2 V6 572 JP (iPod接続アダプター)	TD91 79 CFZA (iPod接続アダプター)	BBM2 79 CFZA (iPod接続アダプター)
iPod-shuffle	第1世代	2005年～	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	第2世代	2006年～	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	第3世代	2009年3月～	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	第3世代 Late 2009	2009年9月～	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	第4世代	2010年9月～	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
iPhone 3G		2008年～	ソフトウェアバージョン 4.2.1 ※8,9,10,11,24,26,33,34,44	ソフトウェアバージョン 4.2.1 ※63,64	ソフトウェアバージョン 4.2.1 ※63,64	ソフトウェアバージョン 4.2.1 ※4,16,18	ソフトウェアバージョン 4.2.1 ※4,16,18	ソフトウェアバージョン 4.2.1	ソフトウェアバージョン 4.2.1	ソフトウェアバージョン 3.1	ソフトウェアバージョン 3.1	x	x	x	x
iPhone 3GS		2009年～	ソフトウェアバージョン 6.1.3 ※8,10,11,24,26,44	ソフトウェアバージョン 6.1.3 ※57,58,59,60,61,63,64,65	ソフトウェアバージョン 6.1.3 ※57,58,59,60,61,63,64,65	ソフトウェアバージョン 6.1.6 ※4,16,18,67,69	ソフトウェアバージョン 6.1.6 ※4,16,18,67,69	ソフトウェアバージョン 6.1.3	ソフトウェアバージョン 6.0	ソフトウェアバージョン 3.1.2	ソフトウェアバージョン 4.3.1	x	x	x	x
iPhone 4		2010年～	ソフトウェアバージョン 6.1.3 ※8,10,11,24,26,44	ソフトウェアバージョン 7.0.2 ※57,58,59,60,61,63,64,65,66	ソフトウェアバージョン 7.0.2 ※57,58,59,60,61,63,64,65,66	ソフトウェアバージョン 7.1.2 ※4,16,18,67,69	ソフトウェアバージョン 7.1.2 ※4,16,18,67,69	ソフトウェアバージョン 7.1.1 ※48,51	ソフトウェアバージョン 7.0.4	ソフトウェアバージョン 4.2.1	ソフトウェアバージョン 4.3.1	x	x	x	x
iPhone 4S		2011年～	ソフトウェアバージョン 6.1.3 ※8,10,11,24,26,44	ソフトウェアバージョン 7.0.2 ※53,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66	ソフトウェアバージョン 7.0.2 ※53,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66	ソフトウェアバージョン 8.1.3 ※4,16,18,67,69,70,71	ソフトウェアバージョン 8.1.3 ※4,16,18,67,69,70,71	ソフトウェアバージョン 8.0 ※48,50,51	ソフトウェアバージョン 8.1.1	ソフトウェアバージョン 5.0	ソフトウェアバージョン 5.0 ※35,36,37	x	x	x	x
iPhone 5		2012年～	ソフトウェアバージョン 6.1.3 ※11,24,26,44,45,46	ソフトウェアバージョン 7.0.2 ※54,57,58,59,60,63,64,65	x	ソフトウェアバージョン 8.1.3 ※4,16,18,39,41,67,68,69,70	ソフトウェアバージョン 8.1.3 ※4,16,18,39,41,43,67,68,69,70	ソフトウェアバージョン 8.0 ※48,49,50,51	ソフトウェアバージョン 8.1.1 ※46	x	x	x	x	x	x
iPhone 5S		2013年～	ソフトウェアバージョン 7.0.2 ※11,24,26,44,45,46	ソフトウェアバージョン 7.0.2 ※54,57,58,59,60,63,64,65	x	ソフトウェアバージョン 8.1.3 ※4,16,18,39,41,67,68,69,70	ソフトウェアバージョン 8.1.3 ※4,16,18,39,41,43,67,68,69,70	ソフトウェアバージョン 8.0 ※48,49,50,51	ソフトウェアバージョン 8.1.1 ※46	x	x	x	x	x	x
iPhone 5C		2013年～	ソフトウェアバージョン 7.0.2 ※11,24,26,39,40,41	ソフトウェアバージョン 7.0.2 ※54,57,58,59,60,63,64,65	x	ソフトウェアバージョン 8.1.3 ※4,16,18,39,41,67,68,69,70	ソフトウェアバージョン 8.1.3 ※4,16,18,39,41,43,67,68,69,70	ソフトウェアバージョン 8.0 ※48,49,50,51	ソフトウェアバージョン 8.1.1 ※46	x	x	x	x	x	x
iPhone 6		2014年～	ソフトウェアバージョン 8.0.0 ※11,24,26,44,45,46	x	x	ソフトウェアバージョン 8.1.3 ※4,16,18,39,41,67,68,69,70	ソフトウェアバージョン 8.1.3 ※4,16,18,39,41,43,67,68,69,70	ソフトウェアバージョン 8.0 ※48,49,50,51,72	ソフトウェアバージョン 8.1.1 ※46	x	x	x	x	x	x
iPhone 6 Plus		2014年～	ソフトウェアバージョン 8.0.0 ※11,24,26,44,45,46	x	x	ソフトウェアバージョン 8.1.3 ※4,16,18,39,41,67,68,69,70	ソフトウェアバージョン 8.1.3 ※4,16,18,39,41,43,67,68,69,70	ソフトウェアバージョン 8.0 ※48,49,50,51,72	ソフトウェアバージョン 8.1.1 ※46	x	x	x	x	x	x

**【注記事項】**

- ※1: ファームウェア2.0以降では、ビデオを再生することができます。ファームウェアが2.0より古い場合は、ミュージックモードのみでご使用下さい。
- ※2: 「On-The-Go」は再生できません。iTunesと同期後はプレイリストとして再生することができます。
- ※3: 接続中のiPod画面には「アクセサリが接続されました」と表示されます。お好みの画像に変更する機能は使用できません。
- ※4: iPod画面のロゴ変更機能は使用できません。
- ※5: ロゴ変更機能において、ロゴ転送完了後すぐ切り替わらない場合があります。その場合、抜き差しして下さい。
- ※6: ゲーム中プレイ中の接続や、保存曲数が最大に於いてのシャッフル再生など、状況によって不安定となる場合があります。動作が不安定となった場合、キーを一度OFFにしてからONして下さい。また、iPodがフリーズした場合はiPodをリセットして下さい。
- ※7: ビデオファイルのみ保存している場合、iPodが認識されない場合があります。その場合、一つでも音楽ファイルを保存すると解消されます。
- ※8: iPod/iPhone本体で撮影したビデオ動画の再生には対応しておりません。
- ※9: 接続が認識できない場合があります。その場合は、本体をリセットする、または一度他のソースを選択後、もう一度iPodを選択して下さい。
- ※10: iPodを着脱した場合やACCをOFF/ONした場合は、Videoについての自動再生は行いません。
- ※11: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPod touchの【自動ロック】の設定を「しない」に設定された場合、車両のAcc OffでiPod電源がOffしません。【自動ロック】の設定を「しない」以外に設定してご使用ください。
- ※12: ファームウェア2.0以降では、ビデオを再生することができます。ファームウェアが2.0より古い場合はミュージックモードでのみお使い下さい。
- ※13: 接続中のエンジン始動やACC OFF/ON等で通信エラー(ERROR5)が発生する恐れがあります。その場合、再度iPodの動作をご確認の上、再接続してください。
- ※14: タイトルが中国語の曲を再生する場合、認識できなくなる場合があります。
- ※15: 曲頭や曲尾でFF(早送り)/FB(巻き戻し)を押下している間、読み込みエラー(ERROR3)が表示される場合があります。その場合、FF/FBボタンから一度手を離して頂きます様お願い致します。
- ※16: iPodとの適合性はiPodのソフトウェアに依存しているため、ご使用のiPodの設定やソフトウェアバージョンなどにより動作が不安定な場合があります。動作が不安定な場合は、下記のいずれかの方法をお試しください。
  - 特定のファイルが再生できない場合等、iPod本体のみで問題なく再生できることを事前に確認してください。
  - 1. iPod本体を一旦再生し、一時停止させた状態でiPodケーブルに接続しなおしてください。
  - 2. iPodを再生したままiPodケーブルに接続しなおしてください。
  - 3. iPodをリセットしてください。リセットした後、上記1、2を実施して接続しなおしてください。
  - 4. 車両のキーを一度OFFにしてからONにしてください。
- ※17: ソフトウェアバージョン2.0以降にアップデートした場合、ビデオ再生に対応いたします。
- ※18: ソフトウェアバージョンが3.0以降の場合、iPod側の電源を立ち上げた後の初回接続が失敗することがあります。その場合は、一度接続を解除し、再度接続をお願いします。
- ※19: iPod接続状態でキーOFFしてもiPodがスリープモードになりません。キーOFF後はiPodの接続を解除してください。
- ※20: ビデオプレイリストの再生には対応していません。
- ※21: iPodのビデオ出力を「TV出力:オン、TV信号:NTSC」に設定してください。



- ※22: アルバムシャッフルを選択した後に再接続をすると、トラックシャッフルとなります。
- ※23: Bluetooth接続設定の中の、Bluetooth Audio機器としての接続をOFFにしてください。
- ※24: iPod touch / iPhoneには【Shuffle Album】機能がない為、【MIX Song機能】として動作します。
- ※25: 再生中の曲の先頭まで曲戻しを行うと、自動でポーズとなり、再生開始されません。再生ボタンを押して再生開始して下さい。
- ※26: 通常の動作と異なる場合があります。
- ※27: iPod/iPhoneシリーズ再生時の動作については、iPodソフトウェアに依存しているため、生じる症状によっては対応できない場合があります。
- ※28: iPhone、iPod画面のロゴカスタマイズは機能せず、常にApple社専用の画像が表示されます。
- ※29: ポッドキャスト、オーディオブックの場合、トラックチェンジ操作で曲頭に移動しません。
- ※30: ページスクロールや曲選択操作でタイトルが正しく表示されない場合があります。
- ※31: ビデオサーチ操作で選択できない項目があります。
- ※32: Audiobookのチャプター機能が動作しません。
- ※33: Videoファイルのサーチが出来ない場合があります。
- ※34: iOS4.1以降にアップデートされたiPhone、またはiPod touchにて、ノイズ又は音飛びが発生する場合があります。
- ※35: シンプルコントロールモードにおいて音楽ソースを切り替えたい際、iPodでは無音状態となって再生し続ける場合があります。
- ※36: オーディオコントロールが正常に動作しない場合があります。
- ※37: シンプルコントロールモードで一部機能が動作しない場合があります。
- ※38: iOS5.0以降のソフトウェアでご使用の場合、ビデオファイルを音楽再生モードで再生した後に連続してビデオ再生モードで同じファイルを選択するとiPhone/iPod touchが動作できなくなります。
- ※39: iPod側の電源を立ち上げた後の初回接続が失敗することがあります。その場合は、一度接続を解除し、再度接続をお願いします。
- ※40: 音楽、Video再生は可能ですが、充電が出来ない場合があります。接続アダプタをC9P9 V6 572、C9P7 V6 270に変更して頂ければ充電は可能となります。
- ※41: アップル社より発売されている【Lightning-30ピンアダプタを使用すれば、音楽再生は可能です。Video再生には対応していません。
- ※42: 充電が出来ない場合があります。接続アダプタをC9P9 V6 572、C9P7 V6 271に変更して頂ければ充電は可能となります。
- ※43: 充電が出来ない場合があります。接続アダプタをC9P9 V6 572に変更して頂ければ充電は可能となります。尚、C9P7 V6 270はそのまま使用して頂く事になります。
- ※44: iPod/iPhoneの仕様により外部機器へビデオ再生信号が出力されないためビデオ再生できません。
- ※45: 2012年10月配信のアップデートソフトウェアの適用が必要です。(アプリケーション Ver.1.30以上)
- ※46: 接続には、アップル社より発売されている【Lightning - 30ピンアダプタ】を必ず一緒にご使用ください。
- ※47: 接続には、アップル社より発売されている【Lightning - USBケーブル】、または【Lightning - 30ピンアダプタ】を必ず一緒にご使用ください。
- ※48: iTunes U、コンピレーション、Genius Mix等の項目がナビ側に表示されない場合がございます。
- ※49: 接続には、アップル社より発売されている【Lightning - USBケーブル】、または【Lightning - 30ピンアダプタ(0.2m品は不可)】を必ず一緒にご使用ください。
- ※50: iPod、iPhoneのソフトウェアバージョンが 7.0 以上の場合、動作が不安定な場合があります。
- iPod、iPhoneとの適合性はiPod、iPhoneのソフトウェアに依存しているため、ご使用のiPod、iPhoneの設定やソフトウェアバージョンなどにより動作が不安定な場合があります。
- 動作が不安定な場合は、下記の方法で改善される場合があります。
1. iPod、iPhoneの電源を一度OFFにしてからONにしてください。
  2. iPod、iPhoneをリセットしてください。
  3. iPod、iPhoneを接続しているケーブルから一度抜き、再度、接続しなおしてください。
- ※51: iPod、iPhoneのオーディオブック、ムービーのコンテンツがナビ側に表示されません。
- ※52: iPod-nano単独でシャッフル操作後、AVN接続した際 リストはシャッフル状態ですが、iPodからの信号は「シャッフル状態OFF」で送信される為、画面上「シャッフル」表示が点灯しません。
- ※53: ミュージック再生中にリスト、再生中の曲のタイトル、その他情報が表示されないことが有ります。
- ※54: 接続には、アップル社より発売されている【Lightning - 30ピンアダプタ】を必ず一緒にご使用ください。
- ※55: ACC OFF/ONで、再接続されないことがあります。
- ※56: 接続時にワイドスクリーン設定が初期化されます。□
- ※57: NAVI ミュージックモード中にiPod側の電源OFF状態で接続を行うと、NAVI側の表示が正常に行われな場合があります。
- <具体例>
- ・1曲目から再生されますがリストが表示されず、再生時間が表示されません。
  - ・1曲目から再生されますが再生中の曲のタイトル、その他情報が表示されません。(アーティストやアルバム名等の詳細項目が表示されません。)
  - ・ミュージックが再生されません。
- ※58: iPod接続後にiPod側でコンテンツ再生に関する操作を行うと、NAVI側が正常に動作しない場合があります。
- その場合は、一度接続を解除し、再度接続をお願いします。
- <具体例>
- ・再生モード(リピート/シャッフル)設定通りに動作しません。
  - ・再生リスト、再生時間が正常に更新表示されず、動作が遅くなり操作を受け付けなくなります。
  - ・ミュージックモードでビデオ音声のみ再生されたり、ビデオモードでミュージックが再生されたりします。
- ※59: iOS7にてWi-Fi設定をOFFにした状態でiPod側で「アルバム再生」「アーティスト再生」「ジャンル再生」「作曲家再生」し接続すると各再生状態が解除され、全曲再生となります(iPod側OSIによる症状)
- ※60: iOS7にてミュージックアプリ内にカテゴリ「Podcast」はありません
- ※61: iOS7にてビデオ再生中のワイドスクリーン設定ON/OFFが反応しません
- ※62: NAVI ビデオモード中に iPodの電源をOFF状態で接続すると、映像表示が黒画面となったり、再生リストが表示されないことがあります。
- ※63: リピートトラック状態でトラックリストの最初のトラックからハードキーのトラックダウンキーを操作した場合、iPodが正常に作動しません。最後のトラックからハードキーのトラックアップキーを操作した場合も「
- ※64: iPod側の仕様によりロゴマーク表示には対応していません。
- ※65: NAVI ミュージックモード中にiPod側をビデオ再生モードで接続を行うと、NAVI側の表示が正常に行われな等の症状が発生する場合があります。
- <具体例>
- ・接続時、1曲目から再生される場合とレジューム再生される場合があります。
  - ・iPod画面では「接続中」と表示されますが、NAVIでは曲は再生されず画面表示されません。(「接続されていません」の表示も出ません。)
  - ・再生時間の表示が異常となり曲が再生されません。
  - ・iPod接続時の曲がレジューム再生されますが、リストにはビデオのタイトルが表示されます。
  - ・リスト1曲目の曲が一瞬表示されてから遅れて前回再生のリストが表示されます。
  - ・1曲目から再生されますが、再生中の曲のタイトル、その他情報(アーティスト名、アルバム名等)が表示されません。
- ※66: NAVI ビデオモード中にiPod側をビデオ再生モードで接続を行うと黒画面となり音だけが出ている状態になる場合があります。
- ※67: iOS6.0以降のソフトウェアでチャプター機能のあるファイルを再生した場合、車載器側操作ではチャプター機能が正常に作動しません。
- ※68: 接続には、Apple純正 Lightning - 30ピンアダプタ (MD823ZM/A)またはLightning - 30ピンアダプタ(0.2m)(MD824ZM/A)が必要になります。
- ※69: iPod Touch/iPhoneからランダム・リピートを設定した場合、機能動作はしておりますがナビ画面に表示はされません。
- ※70: iOS8.0以降のソフトウェアでポッドキャスト・オーディオブックの選択/再生時に動作が不安定になったり、一部機能が制限される場合があります。
- ※71: iOS8.0以降のソフトウェアでビデオポッドキャストの選択/再生時に動作が不安定になったり、一部機能が制限される場合があります。
- ※72: iPhone6/6Plusにおいて、バッテリー残量が少ない状況で接続すると認識しない、または充電しない場合があります。

# [軽自動車用]2011年度モデルナビゲーション/オーディオ対応iPod/iPhone接続一覧表 (車種対応表)

<注意> 表示価格は消費税5%での価格です。

	製造メーカー	ナビゲーション・オーディオ	部品番号	取付費込システム合計(税込)		適用車種						
				(ナビ/オーディオと同時に取り付け作業)	(単品取付)	キャロル	AZ-ワゴン	AZ-オフロード	スクラムバン・ワゴン	スクラムトラック	フレアワゴン	
シヨップオプション	ナビゲーション	サンヨー Z9YC V6 650 Z9YD V6 650	Z9Y3 V6 572 ※2 (iPod接続ケーブル)	—	¥6,594	○	○	○	○	×	○	
			(ナビゲーション付属USB接続ケーブル)	—	—	○	○	○	○	×	○	
	富士通テン	Z9T1 V6 650	Z9T1 V6 572 (USB接続ケーブル) + Z9T1 V6 270 (変換コード※1) (iPod-USB)	—	¥7,140	○	○	○	○	×	○	
	オーディオ	クラリオン	Z9C8 V6 200 (モニター付CDコンビ)	Z9C3 V6 572※1	—	¥3,990	○	○	×	×	×	×
Z9CA V6 200 (CD/USBコンビ)			(オーディオ前面USBスロット接続)	—	—	○	○	○	○	×	○	
メーカーオプション	オーディオ	マツダ	オリジナルオーディオ	ZY01 V6 572	—	¥20,580	×	×	○	○ (1DINオーディオ)	×	×
				Z9M1 V6 572※1	—	¥23,730	○	×	×	×	×	×
				Z9C5 V6 572※1	—	¥22,680	×	○	×	×	×	○
		モニター付CDコンビ	Z9C3 V6 572※1	—	¥3,990	×	×	×	×	×	○	

**【注記事項】**

※1 iPod/USB接続アダプター(iPodとUSBに対応。ただし同時使用は不可)。

※2 iPodビデオをご利用の際に必要です。

ナビゲーションに付属のUSB接続ケーブルに、iPod に付属のDockコネクタを経由してiPodを接続することで、iPod(音声のみ)でのご使用が可能です(iPodコントロール及び充電可能)。

[軽自動車用]2011年度モデルナビゲーション/オーディオ対応iPod/iPhone接続一覧表 (iPod世代対応表)

● 接続したiPodについて、すべての動作を保証するものではありません。

●: 対応 (Video再生含む) ○: 対応 (Video再生非対応) x: 非対応

			ショップオプションナビゲーション			ショップオプションオーディオ		メーカーオプションまたは標準装備			
製造メーカー			サンヨー製		富士通テン製	クラリオン製		オリジナルオーディオ			モニター付CDコンビ
品番			Z9YC V6 650 / Z9YD V6 650		Z9T1 V6 650	Z9C8 V6 200	Z9CA V6 200				
接続アダプター品番			Z9Y3 V6 572 (iPod接続ケーブル)	(ナビゲーション付属 USB接続ケーブル)	Z9T1 V6 572 (USB接続ケーブル) + Z9T1 V6 270 変換コード (iPod-USB)	Z9C3 V6 572 (USB接続ケーブル)	(オーディオ前面 USBスロット接続)	ZY01 V6 572 (iPod接続アダプター)	Z9M1 V6 572 (iPod/USB接続アダプター)	Z9C5 V6 572 (iPod/USB接続アダプター)	Z9C3 V6 572 (USB接続ケーブル)
iPod	第1世代	2001年~	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	第2世代	2002年~	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	第3世代	2003年~	x	x	x	x	x	○ ソフトウェアバージョン 2.3	x	x	x
	第4世代	2004年~	x	x	x	x	x	○ ソフトウェアバージョン 3.1	x	x	x
	第5世代	2005年~	● ソフトウェアバージョン 1.3.0	○ ソフトウェアバージョン 1.3.0	○ ソフトウェアバージョン 1.3	x	○ ソフトウェアバージョン 1.3 ※23, 24	○ ソフトウェアバージョン 1.1	○ 1.0以上	○ 1.3	x
	第5.5世代	2006年~	● ソフトウェアバージョン 1.3.0	○ ソフトウェアバージョン 1.3.0	○ ソフトウェアバージョン 1.3	○ ソフトウェアバージョン 1.3	○ ソフトウェアバージョン 1.3 ※23, 24	x	○ 1.0以上	○ 1.3	○ ソフトウェアバージョン 1.3
iPod-photo	第1世代	2004年~	x	x	x	x	x	x	x	x	x
iPod-classic	第1世代	2007年~	● ソフトウェアバージョン 1.1.2	○ ソフトウェアバージョン 1.1.2	○ ソフトウェアバージョン 1.1.2	x	○ ※17	○ ソフトウェアバージョン 1.0.3	○ 1.0.1以上	○ 1.1.2	x
	120GB	2008年~	● ソフトウェアバージョン 2.0.1	○ ソフトウェアバージョン 2.0.1	○ ソフトウェアバージョン 2.0.4	x	○	○ ソフトウェアバージョン 1.0.3	○ 2.0以上	○ 2.0.1	x
	160GB	2009年9月~	● ソフトウェアバージョン 2.0.4	○ ソフトウェアバージョン 2.0.4	○ ソフトウェアバージョン 2.0.4	○ ソフトウェアバージョン 2.0.3	○ ※4	○ ソフトウェアバージョン 1.0.3	○ 2.0以上	○ 2.0.1	○ ソフトウェアバージョン 2.0.4
iPod-touch	第1世代	2007年~	○ ソフトウェアバージョン 3.1.3 ※31,32	○ ソフトウェアバージョン 3.1.3 ※31,32	○ ソフトウェアバージョン 3.1.2	x	○ ※3,8,18	○ ソフトウェアバージョン 1.1.1	○ 1.1.1以上	○ 1.1.5	x
	第2世代	2008年~	● ソフトウェアバージョン 4.2.1 ※31,32	○ ソフトウェアバージョン 4.2.1 ※31,32	○ ソフトウェアバージョン 4.2.1	○ ソフトウェアバージョン 3.0	○	○ ソフトウェアバージョン 2.2	○ 2.1.1以上	○ 2.2.1	○ ソフトウェアバージョン 3.0
	第3世代	2009年9月~	● ソフトウェアバージョン 5.1.1 ※31,32,33,34,40	○ ソフトウェアバージョン 5.1.1 ※31,32,33,40	○ ソフトウェアバージョン 5.0.1	○ ソフトウェアバージョン 5.0.1	○ ※3, 19, 20	○ ソフトウェアバージョン 3.1.1	○ 3.1.2以上	○ 5.0.1	○ ソフトウェアバージョン 5.0.1
	第4世代	2010年9月~	● ソフトウェアバージョン 6.1.3 ※31,32,33,40,41	○ ソフトウェアバージョン 6.1.3 ※32,33,40,41	○ ソフトウェアバージョン 6.0	○ ソフトウェアバージョン 5.1.1	○ ソフトウェアバージョン 5.1.1 ※35,36	○ ソフトウェアバージョン 4.1以上	○ 5.0	○ 5.0.1	○ ソフトウェアバージョン 5.1.1
	第5世代	2012年10月~	○ ソフトウェアバージョン 7.0.2 ※31,32,33,37,40,41,42,43	x	○ ソフトウェアバージョン 8.1.1 ※29	x	x	x	x	x	x
iPod-mini	第1世代	2004年~	x	x	x	x	x	○ ソフトウェアバージョン 1.2	x	x	x
	第2世代	2005年~	x	x	x	x	x	○ ソフトウェアバージョン 1.2	x	x	x
iPod-nano	第1世代	2005年~	○ ソフトウェアバージョン 1.3.1	x	○ ソフトウェアバージョン 1.3.1	○ ソフトウェアバージョン 1.3.1	○	○ ソフトウェアバージョン 1.1	○ 1.0以上	○ 1.2.0	○ ソフトウェアバージョン 1.3.1
	第2世代	2006年~	○ ソフトウェアバージョン 1.1.3	x	○ ソフトウェアバージョン 1.1.3	○ ソフトウェアバージョン 1.1.3	○	○ ソフトウェアバージョン 1.1.1	○ 1.1.3以上	○ 1.1.2	○ ソフトウェアバージョン 1.1.3
	第3世代	2007年~	● ソフトウェアバージョン 1.1.3	○ ソフトウェアバージョン 1.1.3	○ ソフトウェアバージョン 1.1.3	○ ソフトウェアバージョン 1.1.3	○	○ ソフトウェアバージョン 1.0	○ 1.0以上	○ 1.1.3	○ ソフトウェアバージョン 1.1.3
	第4世代	2008年~	● ソフトウェアバージョン 1.0.4 ※35	○ ソフトウェアバージョン 1.0.4 ※35	○ ソフトウェアバージョン 1.0.4	○ ソフトウェアバージョン 1.0.4	○	○ ソフトウェアバージョン 1.0.2	○ 1.0以上	○ 1.0.3	○ ソフトウェアバージョン 1.0.4
	第5世代	2009年9月~	● ソフトウェアバージョン 1.0.2 ※35	○ ソフトウェアバージョン 1.0.2 ※35	○ ソフトウェアバージョン 1.0.2	○ ソフトウェアバージョン 1.0.1	○	○ ソフトウェアバージョン 1.0.1	○ ※5 1.01以上	○ 1.0.1	○ ソフトウェアバージョン 1.0.1
	第6世代	2010年9月~	○ ソフトウェアバージョン 1.2 ※32,35	x	○ ソフトウェアバージョン 1.0	○ ソフトウェアバージョン 1.2	○ ソフトウェアバージョン 1.2 ※25	○ ソフトウェアバージョン 1.0以上	○ ※5 1.2	○ 1.2	○ ソフトウェアバージョン 1.2
	第7世代	2012年10月~	○ ソフトウェアバージョン 1.0.2 ※32,33,35,36,37	x	○ ソフトウェアバージョン 1.0 ※29	x	x	x	x	x	x

		ショップオプションナビゲーション			ショップオプションオーディオ		メーカーオプション または 標準装備				
製造メーカー		サンヨー製		富士通製	クラリオン製		オリジナルオーディオ			モニター付CDコンピ	
品番		Z9YC V6 650 / Z9YD V6 650		Z9T1 V6 650	Z9C8 V6 200	Z9CA V6 200					
接続アダプター品番		Z9Y3 V6 572 (iPod接続ケーブル)	(ナビゲーション付属 USB接続ケーブル)	Z9T1 V6 572 (USB接続ケーブル) + Z9T1 V6 270 変換コード(iPod-USB)	Z9C3 V6 572 (USB接続ケーブル)	(オーディオ前面 USBスロット接続)	ZY01 V6 572 (iPod接続アダプター)	Z9M1 V6 572 (iPod/USB接続アダプター)	Z9C5 V6 572 (iPod/USB接続アダプター)	Z9C3 V6 572 (USB接続ケーブル)	
iPod-shuffle	第1世代	2005年～	x	x	x	x	x	x	x	x	
	第2世代	2006年～	x	x	x	x	x	x	x	x	
	第3世代	2009年 3月～	x	x	x	x	x	x	x	x	
	第3世代 Late 2009	2009年 9月～	x	x	x	x	x	x	x	x	
第4世代	2010年 9月～	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
iPhone 3G		2008年～	● ソフトウェアバージョン 4.2.1 ※31,32	○ ソフトウェアバージョン 4.2.1 ※31,32	○ ソフトウェアバージョン 4.2.1	○ ソフトウェアバージョン 3.1	○ ソフトウェアバージョン 4.2.1 ※19	x	x	x	○ ソフトウェアバージョン 3.1
iPhone 3GS		2009年～	● ソフトウェアバージョン 6.1.3 ※31,32,33,40,41	○ ソフトウェアバージョン 6.1.3 ※31,32,33,40,41	○ ソフトウェアバージョン 6.0	○ ソフトウェアバージョン 5.0.1	○ ソフトウェアバージョン 5.0.1 ※19, 20, 22	x	x	○ 5.0.1	○ ソフトウェアバージョン 5.0.1
iPhone 4		2010年～	● ソフトウェアバージョン 7.02 ※31,32,33,34,40,41,42,43,44	○ ソフトウェアバージョン 7.02 ※31,32,33,34,40,41,42,43,44	○ ソフトウェアバージョン 7.0.4	○ ソフトウェアバージョン 5.0.1	○ ソフトウェアバージョン 5.0.1	x	x	○ 5.0.1	○ ソフトウェアバージョン 5.0.1
iPhone 4S		2011年～	● ソフトウェアバージョン 7.02 ※ 31,32,33,34,36,38,39,40,41,42,43, 44	○ ソフトウェアバージョン 7.02 ※ 31,32,33,34,36,38,39,40,41,42,43, 44	○ ソフトウェアバージョン 8.1.1	○ ソフトウェアバージョン 5.1.1	○ ソフトウェアバージョン 5.1.1 ※35,36	x	x	○ 5.0.1	○ ソフトウェアバージョン 5.1.1
iPhone 5		2012年～	○ ソフトウェアバージョン 7.02 ※31,32,33,37,40,41,42,43	x	○ ソフトウェアバージョン 8.1.1 ※30	x	x	x	x	x	x
iPhone 5S		2013年～	○ ソフトウェアバージョン 7.02 ※31,32,33,37,40,41,42,43	x	○ ソフトウェアバージョン 8.1.1 ※30	x	x	x	x	x	x
iPhone 5C		2013年～	○ ソフトウェアバージョン 7.02 ※31,32,33,37,40,41,42,43	x	○ ソフトウェアバージョン 8.1.1 ※30	x	x	x	x	x	x
iPhone 6		2014年～	-	-	○ ソフトウェアバージョン 8.1.1 ※30	-	-	-	-	-	-
iPhone 6Plus		2014年～	-	-	○ ソフトウェアバージョン 8.1.1 ※30	-	-	-	-	-	-

**【注記事項】**

- ※1: iPod画面のロゴ変更機能は使用できません。
- ※2: 「On-The-Go」は再生できません。iTunesと同期後はプレイリストとして再生することができます。
- ※3: 接続中のiPod画面には「アクセサリが接続されました」と表示されます。お好みの画像に変更する機能は使用できません。
- ※4: ゲーム中プレイ中の接続や、保存曲数が最大においてのシャッフル再生など、状況によって不安定となる場合があります。  
動作が不安定となった場合、キーを一度OFFにしてからONして下さい。また、iPodがフリーズした場合はiPodをリセットして下さい。
- ※5: iPod本体が音楽モードであることを確認してから、iPodアダプターへ接続して下さい。
- ※6: ロゴ変更機能において、ロゴ転送完了後すぐ切り替わらない場合があります。その場合、抜き差しして下さい。
- ※7: ビデオファイルのみ保存している場合、iPodが認識されない場合があります。その場合、一つでも音楽ファイルを保存すると解消されます。
- ※8: iPodとの適合性はiPodのソフトウェアに依存しているため、ご使用のiPodの設定やソフトウェアバージョンなどにより動作が不安定な場合があります。  
動作が不安定な場合は、下記のいずれかの方法をお試しください。  
●特定のファイルが再生できない場合等、iPod本体のみで問題なく再生できることを事前に確認してください。  
1. iPod本体を一旦再生し、一時停止させた状態でiPodケーブルに接続しなおしてください。  
2. iPodを再生したままiPodケーブルに接続しなおしてください。  
3. iPodをリセットしてください。リセットした後、上記1、2を実施して接続しなおしてください。  
4. 車両のキーを一度OFFにしてからONにしてください。
- ※9: ビデオプレイリストの再生には対応していません。
- ※10: iPodのビデオ出力を「TV出力:オン、TV信号:NTSC」に設定してください。
- ※11: アルバムシャッフルを選択した後再接続をすると、トラックシャッフルとなります。
- ※12: Bluetooth接続設定の中の、Bluetooth Audio機器としての接続をOFFにしてください。
- ※13: ソフトウェアバージョンが3.0以降の場合、iPod側の電源を立ち上げた後の初回接続が失敗することがあります。その場合は、一度接続を解除し、再度接続をお願いします。
- ※14: ファームウェアVer Up後は、iPod/iPhoneをリセットしてから使用して下さい。(iPod/iPhoneをリセットしないと正常に動作しない場合があります)
- ※15: iPhone、iPod画面のロゴカスタマイズは機能せず、常にApple社専用の画像が表示されます。
- ※16: ページスクロールや曲選択操作でタイトルが正しく表示されない場合があります。
- ※17: 曲頭や曲尾でFF(早送り)/FB(巻き戻し)を押下している間、読み込みエラー(ERROR3)が表示される場合があります。  
その場合、FF/FBボタンから一度手を離して頂きます様お願いします。
- ※18: タイトルが中国語の曲を再生する場合、認識できなくなる場合があります。
- ※19 シンプルコントロールモード中はナビ・オーディオで一部操作ができません。
- ※20 トリックプレイ(リピート再生、シャッフル再生等)が正常に機能しない場合があります。
- ※21 ビデオ/テレビ番組/ムービー/その他のビデオ再生機能には対応していません。ミュージックモードのみでご利用下さい。
- ※22 AudioBookは過剰に速く再生されます。
- ※23 シンプルコントロールモード機能しません。
- ※24 ビデオ再生時、音声は外部モニターのスピーカーからのみ出力されます。また、オーディオではその音量を調整することができません。
- ※25: Audiobookのチャプター機能が動作しません。
- ※26: シンプルコントロールモードにおいて音楽ソースを切り替えた際、iPodでは無音状態となって再生し続ける場合があります。
- ※27: オーディオコントロールが正常に動作しない場合があります。
- ※28: シンプルコントロールモードで一部機能が動作しない場合があります。
- ※29: 接続には、アップル社より発売されている【Lightning - USBケーブル】、または【Lightning - 30ピンアダプタ】を必ず一緒にご使用ください。
- ※30: 接続には、アップル社より発売されている【Lightning - 30ピンアダプタ】を必ず一緒にご使用ください。
- ※31: リピートトラック状態でトラックリストの最初のトラックからハードキーのトラックダウンキーを操作した場合、iPodが正常に作動しません。最後のトラックからハードキーのトラックアップキーを操作した場合も同様の症状が発生し
- ※32: iPod側の仕様によりロゴマーク表示には対応しておりません。



※33: NAVI ミュージックモード中にiPod側をビデオ再生モードで接続を行うと、NAVI側の表示が正常に行われぬ等の症状が発生する場合があります。

<具体例>

- ・接続時、1曲目から再生される場合とレジューム再生される場合があります。
- ・iPod画面では「接続中」と表示されますが、NAVIでは曲は再生されず画面表示されません。（「接続されていません」の表示も出ません。）
- ・再生時間の表示が異常となり曲が再生されません。
- ・iPod接続時の曲がレジューム再生されますが、リストにはビデオのタイトルが表示されます。
- ・リスト1曲目の曲が一瞬表示されてから遅れて前回再生のリストが表示されます。
- ・1曲目から再生されますが、再生中の曲のタイトル、その他情報（アーティスト名、アルバム名等）が表示されません。

※34: NAVI ビデオモード中にiPod側をビデオ再生モードで接続を行うと黒画面となり音だけが出ている状態になる場合があります。

※35: iPod-nano単独でシャッフル操作後、AVN接続した際 リストはシャッフル状態ですが、iPodからの信号は「シャッフル状態OFF」で送信される為、画面上「シャッフル」表示が点灯しません。

※36: ミュージック再生中にリスト、再生中の曲のタイトル、その他情報が表示されないことが有ります。

※37: 接続には、アップル社より発売されている【Lightning - 30ピンアダプタ】を必ず一緒にご使用ください。

※38: ACC OFF/ONで、再接続されないことがあります。

※39: 接続時にワイドスクリーン設定が初期化されます。

※40: NAVI ミュージックモード中にiPod側の電源OFF状態で接続を行うと、NAVI側の表示が正常に行われぬ場合があります。

<具体例>

- ・1曲目から再生されますがリストが表示されず、再生時間が表示されません。
- ・1曲目から再生されますが再生中の曲のタイトル、その他情報が表示されません。（アーティストやアルバム名等の詳細項目が表示されません。）
- ・ミュージックが再生されません。

※41: iPod接続後にiPod側でコンテンツ再生に関する操作を行うと、NAVI側が正常に動作しない場合があります。

その場合は、一度接続を解除し、再度接続をお願いします。

<具体例>

- ・再生モード(リピート/シャッフル)設定通りに動作しません。
- ・再生リスト、再生時間が正常に更新表示されず、動作が遅くなり操作を受け付けなくなります。
- ・ミュージックモードでビデオ音声のみ再生されたり、ビデオモードでミュージックが再生されたりします。

※42: iOS7にてWi-Fi設定をOFFにした状態でiPod側で「アルバム再生」「アーティスト再生」「ジャンル再生」「作曲者再生」し接続すると各再生状態が解除され、全曲再生となります。(iPod側OSによる症状)

※43: iOS7にてミュージックアプリ内にカテゴリ「Podcast」はありません。

※44: iOS7にてビデオ再生中のワイドスクリーン設定ON/OFFが反応しません。

※45: NAVI ビデオモード中に iPodの電源をOFF状態で接続すると、映像表示が黒画面となったり、再生リストが表示されないことがあります。