

スマートフォン連携 対応機種一覧

アルパイン製ナビゲーション[C9A7 V6 650]

現在の動作確認状況は下記のとおりです。その他の機種については、順次追加・更新を行って参ります。

キャリア	メーカー	機種	OS	ハンズフリー通話 (Bluetooth®)	音楽再生 (Bluetooth®)	NaviCon		Alpine App			
						接続方法	接続方法	接続方法	接続方法		
NTT docomo	Huawei	HW-03E	Android 4.1.2	○※1※3	○※15	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®		
		LG	L-01F	Android 4.2.2	○※1※3	○	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®	
	L-02E		Android 4.0.4	○※1※3	○	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®		
	L-04E		Android 4.1.2	○※1※3	○※12※13	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®		
	L-05E		Android 4.2.2	○※1※3	○	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®		
	N-03E		Android 4.0.4	○※1※3	○	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®		
	NECカシオモバイルコミュニケーションズ	N-04E	Android 4.1.2	○※1※3	○	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®		
		N-05E	Android 4.1.2	○※1※3	○	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®		
		N-06E	Android 4.2.2	○※1※3	○※18	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®		
		アップル	iPhone 5C	iOS 7.0.2	○※3	○※6※16	○※21	Bluetooth®	○	Bluetooth®	
	iPhone 5S		iOS 7.0.2	○※3	○※6※16	○※21	Bluetooth®	○	Bluetooth®		
	サムスン	SC-01F	Android 4.3	○※1※3	○	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®		
		SC-02F	Android 4.3	○※1※3	○	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®		
		SC-04E	Android 4.2.2	○※1※3	○	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®		
	シャープ	SH-01F	Android 4.2.2	○※1	○※7	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®		
		SH-02F	Android 4.2.2	○※1	○※8	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®		
		SH-03F	Android 4.0.4	○※1	○※7※9※20	ダウンロード不可	—	ダウンロード不可	—		
		SH-04E	Android 4.1.2	○※1※3	○※8※12※13	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®		
		SH-05E	Android 4.0.4	○※1	○※7※9	ダウンロード不可	—	ダウンロード不可	—		
		SH-06E	Android 4.2.2	○※1※3	○※7	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®		
		SH-07E	Android 4.2.2	○※1	○※7	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®		
		SH-08E	Android 4.2.2	○※1	○※8※12※13	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®		
	ソニーモバイルコミュニケーションズ	SO-01F	Android 4.2.2	○※1※3	○※12※13	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®		
		SO-02E	Android 4.1.2	○※1※3	○※12※13	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®		
		SO-02F	Android 4.2.2	○※1※3	○※12※13	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®		
		SO-04E	Android 4.2	○※1※3	○※12※13	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®		
	パナソニック	P-01F	—	○※4	○※8	ダウンロード不可	—	ダウンロード不可	—		
		P-02E	Android 4.1.2	○※1※3	○※8※12※13	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®		
		P-03E	Android 4.2.2	○※1※3	○※8※12※13	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®		
	富士通モバイルコミュニケーションズ	F-01F	Android 4.2.2	○※1※3	○※8※12※13	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®		
		F-02E	Android 4.1.2	○※1※3	○※8※15	ダウンロード不可	—	ダウンロード不可	—		
		F-03E	Android 4.0.4	○※1※3	○※8※12※13※14	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®		
		F-03F	Android 4.2.2	○※1※3	○※8※12※13	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®		
		F-06E	Android 4.2.2	○※1※3	○※8※12※13	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®		
		F-07E	Android 4.2.2	○※1※3	○※8※12※13	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®		
		F-08E	Android 4.2.2	○※1※3	○※8※12※13※15	ダウンロード不可	—	ダウンロード不可	—		
		F-09E	Android 4.2.2	○※1※3	○※8※12※13	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®		
		au by KDDI	HTC	HTL21	Android 4.1.1	○※1※3	○※12※13※15※17	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®
	HTL22			Android 4.1.2	○※1※3	○※12※13※14	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®	
	INFOBAR A02			Android 4.1.1	○※1※3	○※12※13※14※17	ダウンロード不可	—	ダウンロード不可	—	
	LG		LGL22	Android 4.2.2	○※1※3	○	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®	
			LGL23	Android 4.2.2	○※1※3	○	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®	
	アップル		iPhone 5C	iOS 7.0.2	○※3	○※6※16	○※21	Bluetooth®	○	Bluetooth®	
			iPhone 5S	iOS 7.0.2	○※3	○※6※16	○※21	Bluetooth®	○	Bluetooth®	
	サムスン		SCL22	Android 4.3	○※1※3	○※12※13※14	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®	
			シャープ	SHL22	Android 4.2.2	○※1	○	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®
				SHL23	Android 4.2.2	○※1	○	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®
SHL24	Android 4.2.2			○※1	○	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®		
ソニーモバイルコミュニケーションズ	SOL22		Android 4.1.2	○※1※3	○※12※13※15※17	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®		
	SOL23		Android 4.2.2	○※1※3	○※12※13※15※17	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®		
	SOL24		Android 4.2.2	○※1※3	○※12※13※15※17	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®		
京セラ	KYL22		Android 4.2.2	○※1※3	○	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®		
	KYY06	—	○※1※2※5	—	ダウンロード不可	—	ダウンロード不可	—			
	KYY08	—	○	○※6※19	ダウンロード不可	—	ダウンロード不可	—			
	URBANO L01	Android 4.2.2	○※1※3	○	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®			
	URBANO L02	Android 4.2.2	○※1※3	○	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®			
富士通モバイルコミュニケーションズ	FJL22	Android 4.2.2	○※1※3	○※12※13※15	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®			
SoftBank	アップル	iPhone 5C	iOS 7.0.2	○※3	○※6※16	○※21	Bluetooth®	○	Bluetooth®		
		iPhone 5S	iOS 7.0.2	○※3	○※6※16	○※21	Bluetooth®	○	Bluetooth®		
	シャープ	200SH	Android 4.0.4	○※1※3	○※8※10※11	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®		
		202SH	—	○※1	○	ダウンロード不可	—	ダウンロード不可	—		
		203SH	Android 4.1.2	○※1	○※8※12※13	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®		
		204SH	Android 4.0.4	○※1	○※8※12※13※17	ダウンロード不可	—	ダウンロード不可	—		
		205SH	Android 4.1.2	○※1	○※8※10※11	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®		
		206SH	Android 4.2.2	○※1※3	○※7	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®		
		301SH	—	○※1	○	ダウンロード不可	—	ダウンロード不可	—		
		302SH	Android 4.2.2	○※1	○※7	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®		
		303SH	Android 4.2.2	○※1	○※8	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®		
		DM014SH	Android 4.0	○※1※3	○※8※10※11	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®		
		DM016SH	Android 4.2.2	○※1	○※7	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®		
	パナソニック	301P	—	○※4	○※8	ダウンロード不可	—	ダウンロード不可	—		
		京セラ	201K	Android 4.1.2	○※1※3	○※8	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®	
	202K		Android 4.2.2	○※1※3	○※8	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®		
	DM015K		Android 4.2.2	○※1※3	○※8	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®		
	富士通モバイルコミュニケーションズ	201F	Android 4.1.2	○※1※3	○※8※12※13※14	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®		
		202F	Android 4.2.2	○※1※3	○※8※12※13	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®		
		301F	Android 4.2.2	○※1※3	○※8※12※13	○	Bluetooth®	○	Bluetooth®		

【制約事項】

- ※1 着信時、車両側のスピーカーから着信音(電子音)が鳴り、携帯電話本体からも着信音が鳴ります。
- ※2 カーナビ側の操作で【携帯電話での通話】から【ハンズフリーでの通話】に音声切り替えると、音声は割れて聞こえにくくなる場合があります。この場合、携帯電話本体を操作してハンズフリーモードに音声切替を行ってください。
- ※3 応答保留できない、またはできないことがあります。
- ※4 カーナビからBluetooth機器を探索しても接続・認識できず、登録することができません。
- ※5 Bluetooth機器から探索・登録時、登録完了メッセージが表示されますが、Bluetooth未接続状態となります。この場合、カーナビを再起動(ACC OFF/ON)して下さい。
- ※6 Bluetooth機器が画面ロック設定中または設定解除後、「サーチ」操作または「再生リスト」操作にて曲の変更が行えません。この場合、Bluetooth接続の再接続を行ってください。
- ※7 カーナビ側の操作で早送り/早戻し操作を行うと、トラックUP/DOWN動作となります。
- ※8 カーナビ側の操作で早送り/早戻し操作を行っても、Bluetooth機器は反応しません。
- ※9 カーナビ側の操作で【ミックス】キーを押下すると、正常にモード切替できません。また【ミックス】キーを押下後は、【リピート】キーを押下しても、正常にモード切替できなくなります。
- ※10 カーナビ側の操作で【ミックス】キーを押下しても、モード切替できません。
- ※11 カーナビ側の操作で【リピート】キーを押下しても、モード切替できません。
- ※12 カーナビ側の操作で【ミックス】キーを押下すると、カーナビの表示は変更されますがモード切替できません。
- ※13 カーナビ側の操作で【リピート】キーを押下すると、カーナビの表示は変更されますがモード切替できません。
- ※14 Bluetoothオーディオ再生中、カーナビの画面にアルバム名など曲情報が正常に表示できません。
- ※15 Bluetoothオーディオ再生中、カーナビの画面にアルバム名など曲情報が表示されず、停止表示のまま再生されます。
- ※16 Bluetoothオーディオ再生中、カーナビ側の操作で【再生】キーを押下すると、ミックスモードで再生されます。
- ※17 Bluetoothオーディオ再生中、カーナビ側の操作で【再生/一時停止】キーを押下しても、一時停止できません。
- ※18 Bluetoothオーディオ再生中、スピーカーから音声出力されず無音状態となります。この場合、Bluetoothオーディオを再接続すると復帰することがあります。
- ※19 初回のBluetooth接続時、画面上部のフォルダ番号及び3行リストが表示されません。
- ※20 Bluetoothオーディオ再生中、携帯電話のスリープ状態を解除するとカーナビ側の操作でリピート/ミックス機能が正常に動作しません。この場合、Bluetoothオーディオを再接続してください。
- ※21 iPod/iPhoneをiPodとして接続している状態でBluetooth登録するとNaviConが使用できません。この場合、iPod接続を解除してください。