

スマートフォン連携 対応機種一覧

ケンウッド製ナビゲーション[A9K4 V6 650 / A9K5 V6 650]

現在の動作確認状況は下記のとおりです。その他の機種については、順次追加・更新を行って参ります。

下記で、"OS"の項目がございますが、これは動作確認時のOSバージョンになりますので、対応OSはこの限りではございません。

■Android端末

キャリア	メーカー	機種	OS	ハンズフリー通話 (Bluetooth®)	音楽再生 (Bluetooth®)	NaviCon		KENWOOD Music Info. ※6	
						接続方法	接続方法		
NTT Docomo	SONY	Xperia Z3 SO-01G	6.0.1	○	○※1、※2	○	Bluetooth	○	Bluetooth
		Xperia Z3 Compact SO-02G	4.4	○	○※1、※2	○	Bluetooth	○	Bluetooth
		Xperia Z4 SO-03G	5.0	○	○※1、※2	○	Bluetooth	○	Bluetooth
		Xperia Z5 SO-01H	6.0	○	○	○	Bluetooth	○	Bluetooth
		Xperia Z5 Compact SO-02H	6.0	○	○※2	○	Bluetooth	○	Bluetooth
		Xperia Z5 Premium SO-03H	6.0	○	○※1、※2	○	Bluetooth	○	Bluetooth
		Xperia X Performance SO-04H	6.0.1	○	○※1、※2	○	Bluetooth	○	Bluetooth
	シャープ	AQUOS EVER SH-04G	5.0.2	○	○※1、※2	○	Bluetooth	○	Bluetooth
		AQUOS ケータイ SH-06G	4.4.4	○	○※1、※2	×	-	○	Bluetooth
	富士通	らくらくスマートフォン3 F-06F	4.4.2	○	○※1、※2、※3	×	-	○	Bluetooth
		ARROWS ケータイ F-05G	4.4.4	○	○※1、※2	×	-	○	Bluetooth
arrows NX F-02H		6.0.1	○	○※1、※2	○	Bluetooth	○	Bluetooth	
パナソニック	ELUGA X P-02E	4.1.2	○	○※1、※2	○	Bluetooth	○	Bluetooth	
au	LG	isai vivid LGV32	6.0	○	○	○	Bluetooth	○	Bluetooth
	HTC	HTC10 HTV32	6.0.1	○	○	○	Bluetooth	○	Bluetooth
	SONY	Xperia X Performance SOV33	6.0	○	○	○	Bluetooth	○	Bluetooth
		Xperia Z3 SOL26	5.0.2	○	○	○	Bluetooth	○	Bluetooth
		Xperia Z5 SOL32	6.0	○	○	○	Bluetooth	○	Bluetooth
	京セラ	TORQUE G02 KYV35	6.0.1	○	○※2	○	Bluetooth	○	Bluetooth
		GRANTINA 4G KYF31	5.1.1	○	○	×	-	○	Bluetooth
	シャープ	AQUOS SERIE SHV34	6.0.1	○	○※2	○	Bluetooth	○	Bluetooth
AQUOS K SHF33		4.4.4	○	○※2	×	-	○	Bluetooth	
Softbank	京セラ	DIGNO 501KC	5.1.1	○	○※1、※2	×	-	○	Bluetooth
		DIGNO F 503KC	6.0.1	○	○※2	○	Bluetooth	○	Bluetooth
Y!mobile	シャープ	Android One 507SH	6.0.1	○	○※2	○	Bluetooth	○	Bluetooth
	京セラ	DIGNO 502KC	5.1.1	○	○※1、※2	×	-	○	Bluetooth

キャリア	メーカー	機種	OS	ハンズフリー通話 (Bluetooth®)	音楽再生 (Bluetooth®)	NaviCon		KENWOOD Music Info. ※6	
						接続方法	接続方法	接続方法	接続方法
SIMフリー	HUAWEI	HUAWEI P9	6.0	○※4	○※2	○	Bluetooth	○	Bluetooth
		honor 8	6.0	○	○	○	Bluetooth	○	Bluetooth
		HUAWEI P8 lite	6.0	○※4	○※2	○	Bluetooth	○	Bluetooth
		Ascend Mate7	4.4.4	○※4	○※2	○	Bluetooth	○	Bluetooth
	ASUS	ZenFone5 A500KL	5.0	○	○※2	○	Bluetooth	○	Bluetooth
		ZenFone Max ZC550KL	6.0.1	○	○※2	○	Bluetooth	○	Bluetooth
		ZenFone Go ZB551KL	5.1.1	○	○※2	○	Bluetooth	○	Bluetooth
		ZenFone2 ZE551ML	5.0	○	○※2	○	Bluetooth	○	Bluetooth
	富士通	arrows M02	5.1.1	○	○※2	○	Bluetooth	○	Bluetooth
		arrows M03	6.0.1	○	○※2	○	Bluetooth	○	Bluetooth
	FREETEL	SAMURAI雅 FTJ152C-Miyabi	5.1	○	○※2	○	Bluetooth	○	Bluetooth
		SAMURAI麗 FTJ161B-REI	6.0	○※4	○	○	Bluetooth	○	Bluetooth
		Priori3 LTE	5.1	○	○※2	○	Bluetooth	○	Bluetooth
		Priori3S LTE	5.1	○	○※2	○	Bluetooth	○	Bluetooth
	シャープ	AQUOS SH-M02 g04	5.0.2	○	○※2	○	Bluetooth	○	Bluetooth
		AQUOS mini SH-M03	6.0.1	○	○※2	○	Bluetooth	○	Bluetooth
	Acer	Liquid Z530	5.1	○	○※2	○	Bluetooth	○	Bluetooth
	BlackBerry	BlackBerry PRIV	6.0.1	○	○※2	○	Bluetooth	○	Bluetooth
	ZTE	ZTE Blade V580	5.1	○	○※2	○	Bluetooth	○	Bluetooth
	マウスコンピュータ	MADOSMA Q601	Windows	○※5	○※2	×	-	○	Bluetooth
ALCATEL	ONETOUCH IDOL3	6.0	○	○※2	○	Bluetooth	×	-	
Google	Nexus 6P	7.0	○	○※2、※3	○	Bluetooth	○	Bluetooth	

※1 BT AUDIO (Bluetoothのオーディオ接続時のBT AUDIO画面) で携帯端末側で使用するアプリケーションによっては、曲名表示等が端末側の表示と異なる場合があります。

※2 BT AUDIOで操作ボタンが表示されても正常に機能しない場合があります。

※3 BT AUDIOで操作ボタンは機能しても、端末に表示されているものと異なる場合があります。

※4 BT AUDIOで音楽再生中にナビゲーション本体の電源オフ/オン後、または音楽再生中にナビゲーション本体から電話の発着信で音楽再生が自動的に再開しない場合があります。その場合は手動で再開してください。

※5 KENWOOD Music Controlのマスストレージ接続時に、楽曲を正常に再生できない場合があります。

※6 C9K4 V6 650、C9K4 V6 650A、C9K4 V6 650Bのみ

※NaviConは、株式会社デンソーの登録商標です。

[注意事項]

- ・上記リストは弊社において掲載している掲載日までに一定の条件下で動作を確認した内容となります。
- ・上記の動作を確認したスマートフォン端末の結果であり、弊社がお客様に上記スマートフォン端末の動作を保証するものではありません。
- ・スマートフォン端末の個体差によって検証結果が変わる可能性があります。同型番のスマートフォン機種全ての結果を保証するものではありません。
- ・スマートフォン端末を長期間車内に放置しないようにして下さい。故障の原因となる場合があります。
- ・スマートフォン端末によっては動作確認後に仕様変更が行われ、対応電話機表の情報と異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・スマートフォン端末の利用状況によって、本情報とは異なった対応状況となることがあります。
- ・未調査もしくは動作確認が取れていない端末については、掲載しておりませんのであらかじめご了承ください。
- ・スマートフォン端末の操作につきましては、端末側の取扱説明書をご確認ください。
- ・通話中にノイズや、エコーが生じる場合があります。着信時や通話切替え時などにノイズが発生する端末もあります。
- ・スマートフォン端末によっては着信音や受話音量の個体差があります。運転前に必ず音量の確認と調整を行ってください。
- ・スマートフォン端末によっては、待ち受け画面を表示している状態でないと、発信が行えない端末もあります。
- ・スマートフォン端末との接続が行えない場合は、スマートフォン端末の電源を入れなおしてください。
- ・スマートフォン端末との接続状態によっては、端末の登録削除や切替設定に時間がかかる場合があります。
- ・番号非通知の電話から着信があった場合、名前や電話番号が正常に表示されないことがあります。