

| ウォークマン®対応一覧

アルパイン製ナビゲーション[CWAA V6 650 PB,CWAA V6 650 BL,C9AA V6 650,MMAA V6 650,MSAA V6 650,MJAA V6 650,C9A9 V6 650,A9A9 V6 650,A9AA V6 650]

シリーズ	モデル	再生対象	
		ミュージック	ビデオ
ZXシリーズ	NW-ZX1,ZX2,ZX100	○	×
Zシリーズ	NW-Z1070,Z1070/W	○	×
	NW-Z1060	○	×
	NW-Z1050	○	×
Fシリーズ	NW-F885,F886,F887	○	×
	NW-F805,F805K,F805BT,F806,F806K,F807	○	×
Aシリーズ	NW-A35,A35HN,A36HN,A37HN	○	×
	NW-A25,A25HN,A26HN,A27HN	○	×
	NW-A16,A16/2PM,A17	○	×
	NW-A865,A866,A867,A867VI	○	○
	NW-A855,A856,A857	○	○
	NW-A845,A846,A847,A847/V	○	○
Sシリーズ	NW-S13,S13K	○	×
	NW-S14,S14K,S15,S15/2PM,S15K	○	×
	NW-S784,S784K,S785,S785K,S786,S786K	○	×
	NW-S774,S774K,S774BT,S775,S775K	○	×
	NW-S764,S764K,S764BT,S764/NI,S764K/NI,S765,S765K,S766	○	○
	NW-S754,S754K,S754/VI,S754K/VI,S755,S755K,S756	○	○
	NW-S744,S744K,S745,S745K,S746	○	○
	NW-S644,S644K,S644/PI,S645,S645K	○	○
Eシリーズ	NW-E083,083K	○	×
	NW-E062,E062K,E063,E063K	○	×
	NW-E052,E052K,E053,E053K,E053/BI	○	×