

*zoom-zoom*



マツダコネクト  
SDカード ナビゲーションシステム

## クイックスタートガイド



# はじめに

クイックスタートガイドは取扱書を抜粋したものです。

詳細な機能、操作方法は取扱書を確認してください。




## 知識

電源ポジションをACCにしたまま放置すると、バッテリ上がり防止のため25分で電源がOFFになります。25分以内にブレーキを踏むか、再度電源を入れてください。

## コマンダーノブの動かし方

NAVIGATION SYSTEM取扱書  
コマンダースイッチによる操作

1. コマンダーノブを傾けたり、回したりして選択したいアイコンにカーソルを移動させます。
2. 画面の選択したアイコンの位置で、コマンダーノブを押し決定します。



※本書ではコマンダースイッチのイラストはAタイプで説明しています。また、コマンダースイッチの使い方については、車両の取扱書を参照してください。


## ナビゲーションの起動

NAVIGATION SYSTEM取扱書  
ナビゲーションの起動

1. マツダコネクトのホーム画面から (NAVアイコン) を選択するか、コマンダースイッチの **NAV** ボタンを押して起動します。



または



ホーム画面

# ナビ画面の見方と操作

## ナビ画面の見方

NAVIGATION SYSTEM取扱書  
現在地表示画面と基本メニュー

このナビゲーションでは、自車位置を中心に表示する**現在地表示画面**と、地図の表示位置を移動させた**地図スクロール画面**、**ルート案内画面**の3種の表示モードがあります。

現在地表示画面



地図スクロール画面



- ① 方位マーク
- ② GPS受信状況
- ③ VICS情報受信時刻
- ④ メニュー表示アイコン
- ⑤ スケール表示

- ⑥ 自車位置マーク
- ⑦ 現在時刻
- ⑧ 現在地からカーソルまでの直線距離
- ⑨ カーソル

## ルート案内情報




- |               |                        |
|---------------|------------------------|
| ① ⑦の次の走行レーン案内 | ⑥ 交差点までの距離 ( AD-Disp ) |
| ② 到着予想時刻      | ⑦ 走行レーン案内 ( AD-Disp )  |
| ③ 目的地までの距離    | ⑧ 次に曲がる道路 / 交差点名称      |
| ④ 自車位置マーク     | ⑨ 次に曲がる方向 ( AD-Disp )  |
| ⑤ 交差点拡大図      |                        |

※右画面には、交差点拡大図以外にもレーン案内や高速略図などが表示されます。

## ◆アクティブドライビングディスプレイ装備車

**AD-Disp** マークが付いている情報は、アクティブドライビングディスプレイに表示できます。



# ナビ画面の操作

NAVIGATION SYSTEM取扱書  
メニュー項目の選択と決定操作

目的地を設定してルート案内開始



ルート案内画面



案内終了、目的地到着または案内中止

現在地表示画面



地図スクロール画面



コマンダーノブを傾ける  
または、指でタッチする



メニューを開く  
コマンダーノブを押す



メニューの選択後  
コマンダーノブを押す



メニューを開く  
コマンダーノブを押す



メニューを開く  
コマンダーノブを押す



メニューの選択後  
コマンダーノブを押す

# 地図画面表示の種類

NAVIGATION SYSTEM取扱書  
画面設定

現在地表示画面のメニューバーから  (画面設定) を選択し、**メイン地図表示** で地図画面の表示方法を変更することができます。



画面設定画面



3D (進行方向が上向き)



2DN (北の方角が上向き)



2D (進行方向が上向き)



# 画面表示(2画面表示)の種類

NAVIGATION SYSTEM取扱書  
サブ画面表示

現在地表示画面のメニューバーから (画面設定) を選択し、**サブ画面表示** で画面の表示方法を変更することができます。



画面設定画面



2画面(左:地図、右:オーディオ)



2画面(左:地図、右:地図<sup>\*1</sup>)



1画面(地図)




サブ地図表示

\*1 右画面の地図の表示を変更したい場合は、**サブ地図表示** から (2D・2DN・3D) を選択してください(『地図画面表示の種類』 5 ページ)。

# 自宅を登録する

NAVIGATION SYSTEM 取扱書  
自宅を登録

1. コマンダースイッチの (お気に入りボタン) を押します。



2. コマンダーノブを傾けて、 タブに移動します。



3. リストから **自宅** を選択します。



4. 地図、住所、電話番号のいずれかから検索し、自宅の場所を登録します。

※住所、電話番号で自宅を検索した場合、周辺地図が表示されます。自宅の場所の微調整が必要な場合は、自宅の場所にカーソル を移動させてください。


5. を選択し、メニューバーを表示させ、 (セット) を選択します。



# 自宅の登録を消去する

NAVIGATION SYSTEM 取扱書  
自宅の登録を消去


1. コマンダースイッチの **★** (お気に入りボタン) を押します。



2. コマンダーノブを傾けて、**タブ**に移動します。




3. リストから **追加/編集** を選択します。



4. リストの **自宅を削除** を選択します。



5. 確認画面の **削除** を選択します。



# 目的地を設定する

## 50音(目的地名称)から検索する


NAVIGATION SYSTEM取扱書  
50音検索から設定

### (例) マツダ本社を目的地に設定する場合

- 現在地表示画面のメニューバーから  
**G** (目的地設定) を選択します。



- リストから、**50音検索** を選択します。



- 目的地名称を入力し、**✓** を選択すると、候補が表示されます。

(『まつだ』と入力し、**✓** を選択すると、『まつだ』に関する候補が表示されます)



- 例えばリストから、希望する **マツダ** を選択すると、絞り込んだ候補が距離順/名称順で表示されます。


\*エリアやジャンルで絞り込む場合は、**エリアで絞る**、**ジャンルで絞る** から候補を絞り込んでください。




距離順	名称順
広島マツダ大州ヨーロッパ店 / 広島市南区	597m
マツダ本社 / 広島県府中町	643m
広島マツダ大州本店 / 広島市南区	700m
マツダニ広島東雲店 / 広島市南区	964m
マツダ・広島トヨタ店 / 広島市南区	1.1km

## 5. リストから、希望の目的地を選択すると、周辺の地図が表示されます。

※目的地の微調節が必要な場合は、メニューバーの を選択し、メニューバーを閉じてから、目的の場所にカーソル を移動させてください。




## 6. メニューバーの (ここに行く) を選択すると、目的地が設定されます。



## 7. メニューバーの (案内開始) を選択すると、ルート案内を開始します。

※コマンダースイッチの **NAV** ボタンを押して、ルート案内を開始することもできます。


※ (案内開始) を選択しなくても、走行開始すると自動で案内をはじめます。



- 現在地表示画面から、コマンダーノブを傾けて、地図スクロール画面に切り替えます。
- 地図スクロール画面上で目的地にカーソル  を合わせます。




- を選択し、メニューバーを表示させ、 (ここに行く)を選択します。




## 知識

NaviCon アプリケーションを利用して、スマートフォンで検索した場所情報を車載ナビゲーションシステムに転送し、目的地を設定できます。(NAVIGATION SYSTEM取扱書「スマートフォン連携による目的地転送機能について」)




1. コマンダースイッチの **★** (お気に入りボタン) を押します。



2. コマンダーノブを傾けて、**人物** タブに移動します。



3. リストから **自宅** を選択します。



4. 確認画面の **はい** を選択します。



5. 『50音(目的地名称)から検索する』の手順7.と同じ手順で操作すると、自宅までのルート案内を開始します(☞9ページ)。

# 目的地を消去する

NAVIGATION SYSTEM取扱書  
目的地の消去

- 現在地表示画面の を選択し、メニュー バーを表示させ、 (目的地消去) を選択します。



- 確認画面の **はい** を選択します。




# お気に入りに登録する

## 現在地を登録する

NAVIGATION SYSTEM取扱書  
現在地や目的地をお気に入りに登録

1. コマンダースイッチの **★** (お気に入りボタン) を長押しします。

※地図スクロール画面で **★** (お気に入りボタン) を長押しすると、カーソル位置をお気に入りに登録できます。



## お気に入り登録したい地点を探して登録する

NAVIGATION SYSTEM取扱書  
目的地設定からお気に入りに登録

1. 「目的地を設定する」と同様の手順で、登録したい地点を検索します(☞9ページ)。
2. メニューバーから **☆** (地点登録) を選択します。



発行元 **マツダ株式会社**

〒730-8670 広島県安芸郡府中町新地3-1

発行 2016年 4月

14頁 初版